



Manual Del Usuario Keylock 6600/6600A

INFORMACIÓN BÁSICA

La contraseña maestra original por defecto es "11111111".

Importante:

Por favor, modifique la contraseña por defecto cuando utilice el producto por primera vez.

Todos los ID de usuario : Números de 3 dígitos
 Todas las contraseñas : Números de 8 dígitos
 Capacidad de usuarios : Huellas dactilares - 75, Contraseñas - 78 (Keylock 6600)
 Huellas dactilares - 150, Contraseñas - 78 (Keylock 6600A)

Para desbloquear, deslice la cubierta delantera hacia arriba. La modalidad de desbloqueo por defecto es mediante huella dactilar. La otra modalidad disponible es mediante ID/Contraseña.

Pitido de indicación:

Pitido largo - Operación exitosa
 Pitido corto - Pulse el botón
 Pitido corto y repetitivo - Alerta de falla
 Pitido corto y de Tono musical - Alerta de desbloqueo

SPANISH

PRECAUCIÓN

El botón para reiniciar se utiliza para borrar todas las contraseñas de desbloqueo y huellas dactilares y se reestablecerá a la modalidad de desbloqueo original de fábrica.

FUNCIONAMIENTO

1 MODIFICACIÓN DEL ID / CONTRASEÑA

Para cambiar la contraseña maestra

- 1 Pulse 0
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Ontraseña Maestra Original
- 4 Entrar Contraseña Nueva
- 5 Entrar Contraseña Nueva
- 6 Pulse #

Para cambiar la contraseña de usuario

- 1 Pulse 0
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Contraseña Anterior
- 4 Entrar Contraseña Nueva
- 5 Entrar Contraseña Nueva
- 6 Pulse #

2 REGISTRO DE PIN/CONTRASEÑA DEL USUARIO

- 1 Pulse 1
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Entrar El ID de usuario de 3 dígitos
- 5 Entrar La Contraseña Del Usuario
- 6 Entrar La Contraseña Del Usuario
- 7 Pulse #

Por ejemplo:

Para registrar un usuario con ID número 123 y contraseña 12312312:

- 1 Pulse 1
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 123
- 5 12312312
- 6 12312312
- 7 Pulse #

3 REGISTRO DE LA HUELLA DACTILAR DEL USUARIO

Registro del usuario mediante número de ID

- 1 Pulse 1
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Entrar El ID De Usuario
- 5 Pulse #
- 6 Coloque Huella Dactilar

Registro del usuario no determinado usando el ID

- 1 Pulse 1
- 2 Pulse #
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Pulse #
- 5 Huella Dactilar Deseada

Para agregar otro usuario
 Es posible agregar otro usuario cuando escuche un largo pitido después

- 1 Entrar El ID De Usuario
- 2 Pulse #
- 3 Coloque Huella Dactilar

Para agregar otro usuario aleatorio

Después del pitido largo indicando que el registro fue exitoso, simplemente coloque otra huella dactilar

Por ejemplo, para registrar un usuario con ID

- 1 Pulse 1
- 2 Pulse #
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Pulse #
- 5 Coloque Huella Dactilar
- 6 Pitido largo indicando un registro exitoso
- 7 Otro ID de usuario para el nuevo usuario
- 9 Pulse #
- 8 Coloque Huella Dactilar
- 10 Pitido largo indicando un registro exitoso
- 11 Repita

4 BORRAR UN PIN / CONTRASEÑA DE USUARIO

Borrar usando el ID de usuario

- 1 Pulse 2
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Entrar El ID De Usuario
- 5 Entrar El ID De Usuario
- 6 Pulse #

Borrar todos los usuarios

- 1 Pulse 3
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Pulse #

5 BORRAR LA HUELLA DACTILAR DE UN USUARIO

Borrar la huella dactilar usando el ID de usuario

- 1 Pulse 2
- 2 Pulse #
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Entrar El ID De Usuario
- 5 Entrar El ID De Usuario
- 6 Pulse #

Borrar todas las huellas dactilares de los usuarios

- 1 Pulse 3
- 2 Pulse #
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Pulse #

6 HABILITAR / DESHABILITAR MODALIDAD DE VISITANTE

- 1 Pulse *
- 2 Pulse *
- 3 Entrar Contraseña Maestra
- 4 Pulse #

NOTA:

Al configurar la modalidad de visitante, la puerta se desbloqueará cuando se levante la cubierta delantera. Los usuarios no tienen que verificar las huellas dactilares o la contraseña.

7 OPERACIÓN DE DESBLOQUEO

Contraseña

Pulse la contraseña de 8 dígitos para verificar el ID del usuario.

Huella dactilar

Coloque la huella dactilar registrada sobre la ventana del sensor. Espere por el pitido de indicación de operación exitosa.