

开始

1

硬件安装
* 参考安装图解和硬件手册/
Adaptec手册
(咨询合格安装人员)



FingerTec指纹
阅读器安装

2

硬件设定
* 参考硬件手册



用户指纹登记

3



通讯设置

4

软件安装
* 参考TCMS
V2手册



TCMS V2 安装

FINGERTEC

快速启动指南

欲参考其他语言, 请浏览<http://user.fingertec.com>

完成

12



上传设定到阅读器

每日运作
* 参考TCMS
V2手册

13



从阅读器下载资料
到电脑

14



输出资料到第三方的软
件 (薪酬管理软件或其他)

15



检视和列印报告

* 若您没有使用第三方的软件, 可省略此步骤。

软件设定
* 参考TCMS
V2手册

5



TCMS V2 初步设定

6



下载指纹模版

从阅读器下载指纹模版, 以TCMS V2安
装到电脑。

7



用户资料

输入用户资料到TCMS V2

门禁功能

(若您没有使用门禁功能, 可省略下列步骤。)

11



为用户分配门禁密码

10



时间段与门禁密码设定

勤管理功能

(若您没有使用考勤管理功能, 可省略下列步骤。)

9



分配用户到工作组别

8



设定工作时间和组别

软件设定
* 参考TCMS
V2手册, 若使
用两种功能,
全部都必须设
定。