

# 開始

1

硬件安裝




FingerTec指紋  
閱讀器安裝

2

硬件設定

\* 參考硬件手冊



用戶的RFID卡登記

3



通訊設置

4

軟件安裝

\* 參考TCMS  
V2手冊



TCMS V2 安裝

軟件設定

\* 參考TCMS  
V2手冊

5



TCMS V2 初步設定

6



下載用戶ID +卡模版

從閱讀器下載用戶ID +卡模版，從計算  
機上安裝TCMS V2。

# FINGERTEC

## 完成

## 快速啟動指南

读卡器  
对于门禁及  
考勤系统



欲参考其他语言, 请浏览<http://user.fingertec.com>

11



輸出資料到第三方的軟  
件 (薪酬管理軟件或其他)

\* 若您沒有使用第三方的軟件,  
可省略此步驟。

12



檢視和列印報告

10



從閱讀器下載資料  
到電腦

9



分配用戶到工作組別

8



設定工作時間和組別

7



用戶資料

輸入用戶資料  
到TCMS V2