

DÉMARRAGE

1

INSTALLATION DU MATÉRIEL

* Consultez le schéma d'installation et le Manuel du matériel / Manuel Adaptec (consultez un installateur qualifié)



Installation du Lecteur FingerTec

2

CONFIGURATION DU MATÉRIEL

* Consultez le Manuel du matériel



Inscription d'utilisateur

3



Configuration de communication

4

INSTALLATION DU LOGICIEL

* Consultez le Manuel du TCMS V2



Installation de TCMS V2

FINGERTEC

Guide de Démarrage Rapide

Pour d'autres langues, veuillez consulter <http://user.fingertec.com>

COMPLÉTER

12



Téléverser la configuration au lecteur

OPÉRATION QUOTIDIENNE

* Consultez le Manuel du TCMS V2.

13



Télécharger des données du lecteur à l'ordinateur

14



Exportation des données vers un logiciel des tiers (Système de paie ou autres)

15



Visualiser et imprimer le rapport

* Sautez ce pas si vous n'utilisez PAS de logiciel des tiers

CONFIGURATION DU LOGICIEL

* Consultez le Manuel du TCMS V2

5



Configuration initiale du TCMS V2

6



Télécharger des modèles d'empreintes digitales

Téléchargez des modèles d'empreintes digitales du lecteur à l'ordinateur installé avec TCMS V2

7



Information utilisateur

Ajouter l'information utilisateur dans TCMS V2

Pour les fonctions de Contrôle d'accès

(Sautez ces pas si vous n'utilisez PAS la fonction contrôle d'accès)

11



Attribuer un Code d'accès à l'utilisateur

10



Configuration du Fuseau horaire et des Codes d'accès

9



Attribuer les utilisateurs à un Groupe de travail

8



Configuration du Temps et groupe de travail

CONFIGURATION DU LOGICIEL

* Consultez le Manuel du TCMS V2. CONFIGUREZ TOUT si vous utilisez les deux fonctions.