

开始

1 

FingerTec® 指纹阅读器安装

硬件安装

* 参考安装图解和硬件手册 / Adaptec手册 (咨询合格安装人员)

2 

用户指纹登记

硬件设定

* 参考硬件手册

3 

通讯设置

4 

TCMS V2 安装

软件安装

* 参考TCMS V2手册


5 

TCMS V2 初步设定

6 

下载指纹模版

从阅读器下载指纹模版, 以 TCMS V2安装到电脑。


7 

用户资料

输入用户资料到TCMS V2

软件设定

* 参考TCMS V2手册

14 

输出资料到第三方的软件 (薪酬管理软件或其他)

* 若您没有使用第三方的软件, 可省略此步骤。

15 

检视和列印报告

每日运作

* 参考TCMS V2手册

13 

从阅读器下载资料到电脑

门禁功能
(若您没有使用门禁功能, 可省略下列步骤。)

12 

上传设定到阅读器

11 

为用户分配门禁密码

10 

时间段与门禁密码设定

考勤管理功能
(若您没有使用考勤管理功能, 可省略下列步骤。)

9 

分配用户到工作组别

8 

设定工作时间和组别

软件设定

* 参考TCMS V2手册。若使用两种功能, 全部都必须设定。



FINGERTEC® 快速启动指南

欲参考其他语言, 请浏览<http://user.fingertec.com>

www.fingertec.com