

DÉMARRAGE

1 
Installation du Lecteur FingerTec®

INSTALLATION DU MATÉRIEL
* Consultez le schéma d'installation et le Manuel du matériel / Manuel AdapteC (consultez un installateur qualifié)


2 
Inscription d'utilisateur d'empreinte digitale

CONFIGURATION DU MATÉRIEL
* Consultez le Manuel du matériel

3 
Configuration de communication

4 
Installation de TCMS V2

INSTALLATION DU LOGICIEL
* Consultez le Manuel du TCMS V2

5 
Configuration initiale du TCMS V2

CONFIGURATION DU LOGICIEL
* Consultez le Manuel du TCMS V2


6 
Télécharger des modèles d'empreintes digitales

Téléchargez des modèles d'empreintes digitales du lecteur à l'ordinateur installé avec TCMS V2

7 
Information utilisateur

Ajoutez l'information utilisateur dans TCMS V2

CONFIGURATION DU LOGICIEL
* Consultez le Manuel du TCMS V2

14 
Exportation des données vers un logiciel des tiers (Système de paie ou autres)

* Sautez ce pas si vous n'utilisez PAS de logiciel des tiers

15 
Visualiser et imprimer le rapport


OPÉRATION QUOTIDIENNE
* Consultez le Manuel du TCMS V2. C

13 
Télécharger des données du lecteur à l'ordinateur


Pour les fonctions de Contrôle d'accès
(Sautez ces pas si vous n'utilisez PAS la fonction contrôle d'accès)


12 
Téléverser la configuration au lecteur

11 
Attribuer un Code d'accès à l'utilisateur

10 
Configuration du Fuseau horaire et des Codes d'accès

Pour les fonctions d'Horaire de présence
(Sautez ces pas si vous n'utilisez PAS la fonction horaire de présence)

9 
Attribuer les utilisateurs à un Groupe de travail

8 
Configuration du Temps et groupe de travail

CONFIGURATION DU LOGICIEL

* Consultez le Manuel du TCMS V2. CONFIGUREZ TOUT si vous utilisez les deux fonctions.



FINGERTEC®

Guide de Démarrage Rapide

Pour d'autres langues, veuillez consulter <http://user.fingertec.com>