

M U L A I


1



Menginstal Unit Pembaca FingerTec®

MENGINSTAL PERANGKAT KERAS
 * Lihat diagram penginstalan & Manual Perangkat Keras / Manual Adaptec (hubungi teknisi berpengalaman)

2



Pendaftaran Sidik Jari Pengguna

PENGATURAN PERANGKAT LUNAK
 * Lihat Manual Perangkat Keras

3



Pengaturan Komunikasi

4



Menginstal TCMS V2

MENGINSTAL PERANGKAT LUNAK
 * Lihat Manual TCMS V2

5



Pengaturan Awal TCMS V2

PENGATURAN PERANGKAT LUNAK
 * Lihat Manual TCMS V2

6



Men-download Template Sidik Jari

Men-download template sidik jari dari unit pembaca ke komputer yang diinstal dengan TCMS V2.

7



Informasi Pengguna

Isilah informasi pengguna pada TCMS V2.

PENGATURAN PERANGKAT LUNAK
 * Lihat Manual TCMS V2



FINGERTEC®

Panduan Mulai Cepat

Untuk bahasa yang lain, lihat <http://user.fingertec.com>

14



Mengekspor Data ke Perangkat Lunak Pihak ketiga (Gaji atau Lainnya)

* Loncati langkah ini apabila Anda TIDAK menggunakan perangkat lunak pihak ketiga.

OPERASIONAL HARIAN
 * Lihat Manual TCMS V2

15



Melihat & Mencetak Laporan

13



Men-download Data dari Unit Pembaca ke Komputer

Untuk Fungsi Akses Pintu
 (Loncati langkah ini apabila Anda TIDAK menggunakan fungsi akses pintu)

12




Meng-upload Pengaturan ke Unit Pembaca

11



Menetapkan Pengguna dengan Kode Akses

10



Pengaturan Zona Waktu & Kode Akses

Untuk Fungsi kehadiran
 (Loncati langkah ini apabila Anda TIDAK menggunakan fungsi waktu kehadiran)

9



Menetapkan Pengguna ke Grup Kerja

8



Mengatur Jam Kerja & Grup Kerja

PENGATURAN PERANGKAT LUNAK
 * Lihat Manual TCMS V2. ATUR SEMUA apabila Anda menggunakan kedua fungsi.