

INICIO



Instalación del lector FingerTec®

INSTALACIÓN DEL HARDWARE

* Refiérase al diagrama de instalación y al Manual del Hardware / Manual de Adaptac (consulta con personal de instalación calificado)



Registro de huellas dactilares del usuario

CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE

* Refiérase al Manual del Hardware



Configuración de la comunicación



Instalación de TCMS V2

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

* Refiérase al Manual de TCMS V2



Configuración inicial de TCMS V2

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

* Refiérase al Manual de TCMS V2



Descarga de plantillas de huellas dactilares

Descargue las plantillas de las huellas dactilares desde el lector hasta el ordenador con TCMS V2 instalado



Información del usuario

Llene la información del usuario en TCMS V2

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

* Refiérase al Manual de TCMS V2



Exportación de datos al software de un tercero (Nómina u otro software)

* Obvie este paso si NO utiliza software de terceros

OPERACIÓN DIARIA

* Refiérase al Manual de TCMS V2



Visualización e impresión de informes



Descarga de datos desde el lector al ordenador



FINGERTEC®

Guía rápida de inicio

Para otros idiomas, refiérase a <http://user.fingertec.com>

Para funciones de control de acceso

(Obvie estos pasos si NO está usando la función de control de acceso)



Carga de la configuración al lector



Asignación del código de acceso al usuario



Configuración de la zona horaria y del código de acceso



Asignación de usuarios al grupo de trabajo



Configuración del horario y grupo de trabajo

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

* Refiérase al Manual de TCMS V2. CONFIGURE TODO si está usando ambas funciones.

www.fingertec.com