

KHỞI ĐỘNG

1



Cài đặt Đầu đọc FingerTec®

CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG
* Xem sơ đồ lắp đặt & Hướng dẫn Phần cứng/Hướng dẫn mắc tiếp nối (tham khảo người đã cài đặt xong)

2



Nhập Dấu vân tay người dùng

CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG
* Xem Hướng dẫn Phần cứng

3



Cài đặt các Đường truyền

4



Cài đặt TCMS V2

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
* Xem Hướng dẫn TCMS V2

5



Cài đặt Ban đầu TCMS V2


6



Tải các Mẫu Dấu vân tay

Tải các mẫu dấu vân tay từ đầu đọc về máy tính được cài đặt TCMS V2

7




Thông tin Người dùng

Điền đầy đủ thông tin người dùng vào TCMS V2

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
* Xem Hướng dẫn TCMS V2

14




Xuất Dữ liệu Đến Phần mềm Thứ ba (Bộ phần Tiên Lượng hay các Bộ phận khác)

* Bỏ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng phần mềm thứ ba

HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
* Xem Hướng dẫn TCMS V2

15



Xem & In Báo cáo

13



Tải Dữ liệu Từ Đầu đọc Về Máy tính

Dành cho Chức năng Khóa cửa
(Bỏ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng chức năng khóa cửa)

12



Tải các Cài đặt lên Đầu đọc

11



Bỏ nhiệm Mã Ra-vào Người dùng

10



Cài đặt Múi giờ & Mã Ra-vào

Dành cho Chức năng Chấm công ra-vào
(Bỏ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng chức năng chấm công ra-vào)

9



Bỏ nhiệm Người dùng Vào Nhóm làm việc

8



Cài đặt Thời gian & Nhóm làm việc

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
* Xem Hướng dẫn TCMS V2. XEM TẤT CẢ nếu bạn dùng cả hai chức năng trên.



FINGERTEC® Hướng dẫn Khởi động Nhanh

Đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng xem tại <http://user.fingertec.com>