



FINGERTEC

دليل المستخدم

Keylock
6600/6600A

المعلومات الأساسية

كلمة السر العامة الأصلية هي "11111111".

هام: يرجى تعديل كلمة السر الرئيسية عند الإستخدام لأول مرة.

كل أسماء المستخدمين "User ID":
 - تختلف من ثلاثة أرقام
 كل كلمات السر : تتألف من ثمانية أرقام
 قدرة المستخدم :
 - كلمة السر-78, بصمة الأصبع-75
 - كلمة السر-150, بصمة الأصبع-78
 (Keylock 6600)
 (Keylock 6600A)

الفتح, يجب إزاحة الخطاء الأمامي. وضع الفتح الأفراطي
 هو ب بصمة الأصبع هناك حالة أخرى متوفرة هي اسم المستخدم كلمة السر



CAUTION

Reset button can be used to
 erase all unlocking passwords
 and fingerprints and it will reset
 the lock to its original factory
 mode.

التشغيل

2 تسجيل كلمة سر المستخدم رقم/ خدم التعريف الشخصي "PIN"

- 1 اضغط *
 - 2 اضغط *
 - 3 كلمة السر الرئيسية
 - 4 اضغط #
 - 5 كلمة سر المستخدم
 - 6 كلمة سر المستخدم
 - 7 اضغط #
- Enter 3 digits user ID

على سبيل المثال لتسجيل
 مستخدم له رقم:
 اسم مستخدم 123
 وكلمة سر 12312312 يرجى
 12312312
 12312312
 #
 اضغط

1 تعديل كلمة السر/اسم المستخدم ID

- 1 اضغط *
- 2 اضغط *
- 3 كلمة السر الرئيسية الأصلية
- 4 كلمة سر جديدة
- 5 كلمة سر جديدة
- 6 اضغط #

- 1 اضغط *
- 2 اضغط *
- 3 كلمة سر قيمة
- 4 كلمة سر جديدة
- 5 كلمة سر جديدة
- 6 اضغط #

3 تسجيل مستخدم بصمة الاصبع

أ - تسجيل مستخدم عن طريق رقم اسم المستخدم ID number:

- 1 اضغط *
 - 2 اضغط #
 - 3 كلمة السر الرئيسية
 - 4 اضغط #
 - 5 اضغط *
 - 6 ثم ضع بصمة الاصبع
- Enter User ID

ب - لإضافة مستخدم آخر:

يمكنك إضافة مستخدم آخر عند سماع
 بصوت جرس طويلاً بعد كل تسجيل. كرر
 الخطوات بداية من

- 1 اضغط *
- 2 اضغط #
- 3 كلمة السر الرئيسية
- 4 اضغط #
- 5 اضغط *
- 6 ثم ضع بصمة الاصبع

ج - لا يتحدد تسجيل المستخدم بواسطة اسم المستخدم "User ID":

بعد سماع الجرس الطويل الذي يشير إلى
 نجاح التسجيل يجب وضع بصمة أصبع
 آخر.

- 1 اضغط *
- 2 اضغط #
- 3 كلمة السر الرئيسية
- 4 ثم بصمة الاصبع المطلوبة
- 5 اضغط #
- 6 ثم كرر الخطوات السابقة

5 مسح مستخدم بصمة الاصبع

أ - لمسح مستخدم بصمة المستخدم
 بواسطة اسم المستخدم المؤلف من
 ثلاثة أرقام:

- 1 اضغط *
- 2 اضغط #
- 3 كلمة السر الرئيسية
- 4 اضغط #
- 5 كلمة السر الرئيسية
- 6 اضغط #

ب - لمسح كافة المستخدمين:

- 1 اضغط *
- 2 اضغط #
- 3 كلمة السر الرئيسية
- 4 اضغط #

6 حالة تمكين الزائر/حالة عدم تمكين الزائر

NOTE:
By setting the visitor mode, the door will be unlocked when the front cover is lifted up. Users don't need to verify fingerprint or password.

4 مسح رقم التعريف الشخصي "PIN number"

أ - المسح عن طريق رقم اسم المستخدم "user ID":

- 1 اضغط *
- 2 اضغط #
- 3 كلمة السر الرئيسية
- 4 اضغط #
- 5 كلمة السر الرئيسية
- 6 اضغط #

ب - لمسح كافة المستخدمين:

- 1 اضغط *
- 2 اضغط #
- 3 كلمة السر الرئيسية
- 4 اضغط #

7 عملية الفتح

أ - كلمة السر

اضغط كلمة السر المؤلفة من 8 أرقام للتحقق
 من اسم المستخدم "User ID".

ب - بصمة الاصبع

ضع بصمة الاصبع المسجلة على نافذة الم حس.
 انتظر حتى سماع صوت الجرس الذي يعبر عن نجاح
 العملية.

email: support@fingertec.com