



Manual Pengguna

FingerTec® Keylock 6600

Indonesian

OPERASI

INFORMASI DASAR

- ▶ Sandi master asli adalah "11111111".
Penting: Harap ubah sandi master sejak pemakaian pertama.
- ▶ Semua ID pengguna : Angka 3 digit
Semua sandi : Angka 8 digit
Kapasitas pengguna : Sandi – 78
Sidik jari – 75
- ▶ Untuk membuka kunci, buka penutup depan. Mode buka kunci default adalah sidik jari. Mode lain yang tersedia adalah ID/Sandi.
- ▶ **Bunyi penanda:**
Bunyi 'bip' panjang – Berhasil
Bunyi 'bip' pendek – Tekan tombol
Bunyi 'bip' pendek & berulang – Tanda gagal
Bunyi 'bip' pendek & berulang cepat – Tanda baterai lemah
Nada musik – Tanda buka kunci

FINGERTEC®
One finger solves it all

Mengubah ID/Sandi

a. Sandi utama:

Tekan 0 ► * ► Sandi utama asli ►
Sandi baru ► Sandi baru ► #

b. Sandi pengguna:

Tekan 0 ► * ► Sandi lama ►
Sandi baru ► Sandi baru ► #

Pendaftaran PIN/Sandi Pengguna

Tekan 1 ► * ► Sandi utama ►
3 digit ID pengguna ►
Sandi pengguna ►
Sandi pengguna ► #

b. Sebagai contoh, untuk mendaftarkan pengguna dengan nomor ID 123 dan sandi 12312312, silakan:

Tekan 1 ► * ► Sandi utama ►
123 ► 12312312 ► 12312312 ► #

Pendaftaran Pengguna Sidik Jari

a. Pendaftaran pengguna dengan nomor ID:

Tekan 1 ► # ► Sandi utama ►
ID pengguna ► # ► Tempatkan sidik jari

b. Untuk menambahkan pengguna lain:
Anda dapat menambahkan seorang pengguna saat anda mendengar bunyi 'bip' lama setelah setiap pendaftaran. Ulangi dari
ID pengguna ► # ► Tempatkan sidik jari

Sebagai contoh,

Tekan 1 ► # ► Sandi utama ► # ► Tempatkan sidik jari ►
Bunyi 'bip' panjang menandakan keberhasilan pendaftaran ► 3 digit untuk ID bagi pengguna baru ►
► Tempatkan sidik jari ► Bunyi 'bip' panjang menandakan keberhasilan pendaftaran ► Ulangi

c. Pendaftaran pengguna tidak ditentukan oleh ID pengguna:

Tekan 1 ► # ► sandi utama ► # ►
sidik jari yang diinginkan

d. Untuk menambahkan pengguna acak lain:
Setelah bunyi 'bip' panjang yang menandakan keberhasilan pendaftaran, tempatkan sidik jari yang lain.

Menghapus Pengguna PIN/Sandi

a. Penghapusan dengan ID pengguna:

Tekan 2 ► * ► Sandi utama ►
ID pengguna ► ID pengguna ► #

b. Menghapus semua pengguna:

Tekan 3 ► * ► Sandi utama ► #

Menghapus Semua Pengguna Sidik Jari

a. Menghapus semua pengguna sidik jari menggunakan ID pengguna:

Tekan 2 ► # ► Sandi utama ►
ID pengguna ► ID pengguna ► #

b. Menghapus semua pengguna sidik jari:

Tekan 3 ► # ► Sandi utama ► #

Mode Izinkan Pengunjung/ Mode Tolak Pengunjung

a. Mode izinkan pengunjung:

Tekan * ► * ► Sandi utama ► #

b. Mode tolak pengunjung:

Tekan * ► * ► Sandi utama ► #

Catatan: Dengan menyetel mode pengunjung, pintu akan terbuka saat tutup depan diangkat.

Penyetelan Musik

a. Nonaktifkan musik:

Tekan 0 ► # ► Sandi utama ► #

b. Reset musik:

Tekan 0 ► # ► Sandi utama ► #

Operasi Buka Kunci

a. Sandi – Tekan sandi 8 digit untuk memastikan ID Pengguna.

b. Sidik jari – Letakkan sidik jari yang didaftarkan pada jendela sensor. Tunggu bunyi 'bip' tanda berhasil.