



Руководство по эксплуатации

FingerTec® Keylock 6600

Russian

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Оригинальной главной паролью является "11111111".
Важно: Пожалуйста, измените пароль во время первой попытки использования.
- Идентификационный номер для всех пользователей: 3-х цифровые числа. Все пароли : 8 –цифренные числа. Диапазон числа: Пароль – 78 пользователей отпечатки пальцев – 75
- Для отпирания: сдвиньте наверх переднюю крышку. Моделью отпирания по умолчанию является отпечаток пальца. Другими возможными режимами являются Идентификационный номер/Пароль.
- Показания звукового сигнала:
Долгий сигнал - успешно
Короткий сигнал - нажмите на кнопку
Короткий и повторяющийся сигнал - предупреждение об отказе
Короткий и быстро повторяющийся сигнал - предупреждение о подсадке батареи
Музыкальный сигнал - предупреждение об отпирании

FINGERTEC
One finger solves it all

Модификация идентификации онного номера/ пароли

Запись персонального идентификаци онного номера/ пароли пользователя

Запись отпечатка пальца пользователя

Удаление персонального идент.номера/ пароли пользователя

Удаление отпечатка пальца пользователя

Разрешение режима посещения/ Блокировка режима посещения

Музыкальные настройки

Операция отпирания

a. Главная пароль:

Нажмите 0 ► * ► оригинальная главная пароль ►
новая пароль ► новая пароль ► #

Нажмите 1 ► * ► введите главную пароль ►
идентификационный номер пользователя ►
пароль пользователя ►
пароль пользователя ► #

а. Регистрация пользователя
идентификационным номером:
Нажмите 1 ► # ► введите главную пароль ►
идент.номера пользователя ► # ►
приложите отпечаток

Например,

Нажмите 1 ► # ► введите главную пароль ► # ► приложите отпечаток ►
долгий сигнал указывает на успешную регистрацию ► другой идент.номер для нового пользователя ►
► приложите отпечаток ► долгий сигнал указывает на успешную регистрацию ► повторите

c. Регистрация пользователя, не определенного идент.номером:

Нажмите 1 ► # ► введите главную пароль ►
► приложите желаемый отпечаток пальца

a. Удаление при помощи идент.номера пользователя:

Нажмите 2 ► * ► введите главную пароль ►
идент.номера пользователя ►
идент.номера пользователя ► #

a. Удаление отпечатка пальца пользователя при помощи идент.номера:

Нажмите 2 ► # ► введите главную пароль ►
идент.номера пользователя ►
идент.номера пользователя ► #

a. Разрешение режима посещения:

Нажмите * ► * ► введите главную пароль ►
#

Примечание: настройкой режима посещения дверь будет отпираться при поднятии
вверх передней крышки.

a. Блокирование музыки:

Нажмите 0 ► # ► введите главную пароль ►
#

a. Пароль – введите 8-ми цифровую пароль для проверки идентификационного номера пользователя.

b. Отпечаток – Приложите записанный отпечаток пальца к окну датчика. Дождитесь
сигнала об успешной идентификации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

b. Пароль пользователя:

Нажмите 0 ► * ► старая пароль ►
новая пароль ► новая пароль ► #

б. Например, для регистрации
пользователя с идентификационным
номером 123 и паролем 12312312:
Нажмите 1 ► * ► введите главную пароль ►
123 ► 12312312 ► 12312312 ► #

б. Для добавления другого пользователя:
пользователя можно добавить после того, как
услышите долгий звуковой сигнал после
каждой регистрации. Повторите шаги с введением
идент.номера пользователя ► # ►
приложите отпечаток

d. Для добавления другого случайного пользователя:

После долгого сигнала,
указывающего на успешную
регистрацию, всего лишь приложите
другой отпечаток пальца

b. Удаление всех пользователей:

Нажмите 3 ► * ► введите главную пароль ►
#

b. Удаление всех отпечатков пользователей:

Нажмите 3 ► * ► введите главную пароль ►
#

b. Блокирование режима посещения:

Нажмите * ► * ► введите главную пароль ►
#