



คู่มือสำหรับ ผู้ใช้งาน

FingerTec® Keylock 6600

ข้อมูลเบื้องต้น

▶ รหัสผ่านหลักที่กำหนดมาให้จากผู้ผลิตคือ "11111111".

หมายเหตุสำคัญ: กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านหลักในระหว่างการใช้งานครั้งแรก

▶ รหัสผู้ใช้งานทั้งหมด : หมายเลข 3 หลัก
รหัสผ่านทั้งหมด : หมายเลข 8 หลัก
ความสามารถในการรองรับผู้ใช้ : รหัสผ่าน - 78
ลายนิ้วมือ - 75

▶ การปลดล็อกทำได้โดยการเลื่อนฝาดรอมด้านหน้าขึ้น โหมดการปลดล็อกเริ่มต้นจะเป็นแบบใช้ลายนิ้วมือ โหมดอื่น ๆ ที่มีให้เลือกคือ รหัสประจำตัว/รหัสผ่าน

▶ **เสียงร้องแสดงสถานะ:**
เสียงบี๊ปปยาว - สำเร็จ
เสียงบี๊ปสั้น - กดปุ่ม
เสียงบี๊ปสั้นเป็นจังหวะ - เตือนการทำงานผิดพลาด
เสียงบี๊ปสั้นเป็นจังหวะรวดเร็ว - เตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด
เสียงดนตรี - เตือนการปลดล็อก

การแก้ไขรหัสประจำตัว/
รหัสผ่าน

a. รหัสผ่านหลัก:

กด 0 ▶ * ▶ รหัสผ่านหลักเดิม ▶
รหัสผ่านใหม่ ▶ รหัสผ่านใหม่ ▶ #

b. รหัสผ่านของผู้ใช้:

กด 0 ▶ * ▶ รหัสผ่านเดิม ▶
รหัสผ่านใหม่ ▶ รหัสผ่านใหม่ ▶ #

การลงทะเบียนผู้
ใช้ที่ใช้รหัส
PIN/รหัสผ่าน

กด 1 ▶ * ▶ รหัสผ่านหลัก ▶
รหัสประจำตัวผู้ใช้ 3 หลัก ▶
รหัสผ่านของผู้ใช้ ▶
รหัสผ่านของผู้ใช้ ▶ #

ตัวอย่างเช่น ในการลงทะเบียนผู้ใช้ที่มีรหัสประจำตัวเป็น 123 และรหัสผ่านเป็น 12312312:

กด 1 ▶ * ▶ รหัสผ่านหลัก ▶
123 ▶ 12312312 ▶ 12312312 ▶ #

การลงทะเบียนผู้
ใช้ที่ใช้นิ้ว
มือ

การลงทะเบียนผู้ใช้โดยการใช้หมายเลขประจำ
การลงทะเบียนผู้ใช้โดยการใช้หมายเลขประจำตัว:

กด 1 ▶ # ▶ รหัสผ่านหลัก ▶
รหัสประจำตัวผู้ใช้ ▶ # ▶ ทาบลายนิ้วมือ

b. การเพิ่มผู้ใช้รายอื่น:
ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าไปได้เมื่อท่านได้ยินเสียง
บี๊ปปยาวหลังการลงทะเบียนแต่ละครั้ง ทำซ้ำตั้งแต่

รหัสประจำตัวผู้ใช้ ▶ # ▶ ทาบลายนิ้วมือ

ตัวอย่างเช่น

กด 1 ▶ # ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ # ▶ ทาบลายนิ้วมือ ▶
เสียงบี๊ปปยาวแสดงการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ▶ รหัสประจำตัวผู้ใช้ 3 หลักของผู้ใช้รายใหม่ ▶
▶ ทาบลายนิ้วมือ ▶ เสียงบี๊ปปยาวแสดงการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ▶ ทำซ้ำ

c. การลงทะเบียนที่ไม่กำหนดโดยรหัสผู้ใช้:

กด 1 ▶ # ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ # ▶
ลายนิ้วมือที่ต้องการ

d. การเพิ่มผู้ใช้รายอื่นแบบสุ่ม ๆ:
หลังจากได้ยินเสียงบี๊ปปยาวซึ่งแสดงว่าการ
ลงทะเบียนสำเร็จให้เพียงแต่ทาบลาย
นิ้วมือใหม่

การลบผู้ใช้ที่
ใช้รหัส PIN/
รหัสผ่าน

a. การลบโดยใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้:

กด 2 ▶ * ▶ รหัสผ่านหลัก ▶
รหัสประจำตัวผู้ใช้ ▶ รหัสประจำตัวผู้ใช้ ▶ #

b. การลบผู้ใช้ทั้งหมด:

กด 3 ▶ * ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ #

การลบผู้ใช้ที่
ใช้ลายนิ้วมือ

a. การลบผู้ใช้ที่ใช้ลายนิ้วมือโดยการใช้รหัส
ประจำตัวผู้ใช้:

กด 2 ▶ # ▶ รหัสผ่านหลัก ▶
รหัสประจำตัวผู้ใช้ ▶ รหัสประจำตัวผู้ใช้ ▶ #

b. การลบผู้ใช้ที่ใช้ลายนิ้วมือออกทั้งหมด:

กด 3 ▶ # ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ #

การเปิดใช้งาน/
ปิดการใช้งานโ
หมดผู้มาเยือน

a. การเปิดใช้งานโหมดผู้มาเยือน:

กด * ▶ * ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ #

b. การปิดใช้งานโหมดผู้มาเยือน:

กด * ▶ * ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ #

หมายเหตุ: ถ้ามีการตั้งค่าโหมดผู้มาเยือน

การตั้งค่า
เสียงดนตรี

a. การเปิดใช้งานดนตรี:

กด 0 ▶ # ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ #

b. การรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงดนตรี:

กด 0 ▶ # ▶ รหัสผ่านหลัก ▶ #

ขั้นตอนการ
ปลดล็อก

a. รหัสผ่าน - กดรหัสผ่าน 8 หลักเพื่อยืนยันหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้
b. ลายนิ้วมือ - ทาบลายนิ้วมือที่โดลงทะเบียนไว้ลงบนช่องเซ็นเซอร์ รอจนกระทั่งได้ยินเสียง
บี๊ปปยาวแสดงว่าการปลดล็อกสำเร็จ