

การทำงาน



คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

FingerTec® Keylock 6600

ข้อมูลเบื้องต้น

- ▶ รหัสผ่านหลักที่กำหนดมาให้จากผู้ผลิตคือ "11111111".
หมายเหตุสำคัญ: กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านหลักในระหว่างการใช้งานครั้งแรก
- ▶ รหัสผู้ใช้ทั้งหมด : หมายเลข 3 หลัก
รหัสผ่านทั้งหมด : หมายเลข 8 หลัก
ความสามารถในการรองรับผู้ใช้ : รหัสผ่าน - 78 ลายนิ้วมือ - 75
- ▶ การปลดล็อกทำได้โดยการเลื่อนฝ่าครอบด้านหน้าขึ้น โน้มการปลดล็อกอีกเริ่มต้นจะเป็นแบบไข้ลายนิ้วมือ โน้มอีก ๆ ที่มีให้เลือกคือ รหัสประจำตัว/รหัสผ่าน
- ▶ เสียงร้องแสดงสถานะ:
เสียงนี้ปีบ牙 - สาเร็จ
เสียงนี้ปีบล้ำ - กดบุ่ม
เสียงนี้ปีบล้ำเป็นจังหวะ - เตือนการทำงานผิดพลาด
เสียงนี้ปีบล้ำเป็นจังหวะรัวอย่างเร็ว - เตือนแบบเตอร์ไว้กลหมุด
เสียงดันตรี - เตือนการปลดล็อก

Thai

การแก้ไขรหัสผ่าน/รหัสผ่าน

a. รหัสผ่านหลัก:
กด 0 ► * ► รหัสผ่านหลักเดิม ►
รหัสผ่านใหม่ ► รหัสผ่านใหม่ ► #

b. รหัสผ่านของผู้ใช้:
กด 0 ► * ► รหัสผ่านเดิม ►
รหัสผ่านใหม่ ► รหัสผ่านใหม่ ► #

การลงทะเบียนผู้ใช้ที่ใช้รหัส PIN/รหัสผ่าน

กด 1 ► * ► รหัสผ่านหลัก ►
รหัสประจำตัวผู้ใช้ 3 หลัก ►
รหัสผ่านของผู้ใช้ ►
รหัสผ่านของผู้ใช้ ► #

ตัวอย่างเช่น ในการลงทะเบียนผู้ใช้ที่มีรหัสประจำตัวเป็น 123 และรหัสผ่านเป็น 12312312 ให้:
กด 1 ► * ► รหัสผ่านหลัก ►
123 ► 12312312 ► 12312312 ► #

การลงทะเบียนผู้ใช้ที่ใช้ PIN/รหัสผ่าน

การลงทะเบียนผู้ใช้โดยการใช้หมายเลขประจำตัว:
กด 1 ► # ► รหัสผ่านหลัก ►
รหัสประจำตัวผู้ใช้ ► # ► หมายเลขนิ้วมือ

b. การเพิ่มผู้ใช้รายอื่น:
ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าไปได้เมื่อท่านได้ยืนยัน
บัญชีรายรับและลงทะเบียนแต่ละครั้ง ทำขั้นตอนดังนี้
รหัสประจำตัวผู้ใช้ ► # ► หมายเลขนิ้วมือ

ตัวอย่างเช่น
กด 1 ► # ► รหัสผ่านหลัก ► # ► หมายเลขนิ้วมือ ►
เสียงนี้ปีบ牙แสดงการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ► รหัสประจำตัวผู้ใช้ 3 หลักของผู้ใช้รายใหม่ ►
► หมายเลขนิ้วมือ ► เสียงนี้ปีบ牙แสดงการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ► ทำข้า

c. การลงทะเบียนที่ไม่กำหนดโดยรหัสผู้ใช้:
กด 1 ► # ► รหัสผ่านหลัก ► # ►
หมายเลขนิ้วมือที่ต้องการ

d. การเพิ่มผู้ใช้รายอื่นแบบสัมภាន:
หลังจากได้ยืนยันเสียงนี้ปีบ牙 เชิงแล้วแสดงว่าการลงทะเบียนสำเร็จให้เพียงแค่หยอดหมายเลขนิ้วมือใหม่

การลบผู้ใช้ที่ใช้รหัส PIN/รหัสผ่าน

a. การลบโดยใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้:
กด 2 ► * ► รหัสผ่านหลัก ►
รหัสประจำตัวผู้ใช้ ► รหัสประจำตัวผู้ใช้ ► #

b. การลบผู้ใช้ทั้งหมด:
กด 3 ► * ► รหัสผ่านหลัก ► #

การลบผู้ใช้ที่ใช้ลายนิ้วมือ

a. การลบผู้ใช้ที่ใช้ลายนิ้วมือโดยการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้:
กด 2 ► # ► รหัสผ่านหลัก ►
รหัสประจำตัวผู้ใช้ ► รหัสประจำตัวผู้ใช้ ► #

b. การลบผู้ใช้ที่ใช้ลายนิ้วมือออกทั้งหมด:
กด 3 ► # ► รหัสผ่านหลัก ► #

การเปิดใช้งาน/ปิดการใช้งานใหม่/นำมายังเดิม

a. การเปิดใช้งานใหม่/นำมายังเดิม:
กด * ► * ► รหัสผ่านหลัก ► #

b. การปิดใช้งานใหม่/นำมายังเดิม:
กด * ► * ► รหัสผ่านหลัก ► #

การตั้งค่าเสียงดันตรี

a. การปิดใช้งานดันตรี:
กด 0 ► # ► รหัสผ่านหลัก ► #

b. การรีเซ็ตการใช้งานเสียงดันตรี:
กด 0 ► # ► รหัสผ่านหลัก ► #

ขั้นตอนการปลดล็อก

a. รหัสผ่าน - กดรหัสผ่าน 8 หลักเพื่อยืนยันหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้
b. หมายเลขนิ้วมือ - ท่านลายนิ้วมือที่ได้ลงทะเบียนไว้ลงบนช่องเขียนเชือร์ รอจนกระทิ้งได้ยืนเสียง