

# 开始

1

硬件安装




FingerTec指纹  
阅读器安装

2

硬件设定

\* 参考硬件手册



用户的RFID卡登记

3



通讯设置

4

软件安装

\* 参考TCMS  
V2手册



TCMS V2 安装

软件设定

\* 参考TCMS  
V2手册

# FINGERTEC

# 完成

## 快速启动指南

读卡器  
對於門禁及  
考勤系統



欲参考其他语言, 请浏览<http://user.fingertec.com>

11



输出资料到第三方的软件  
(薪酬管理软件或其他)

\* 若您没有使用第三方的软件, 可省略此步骤。

12




检视和列印报告

5



TCMS V2 初步设定

6



下载用户ID +卡模版

从阅读器下用户ID +卡纹模版, 从计算机上安装TCMS V2。

10



从阅读器下载资料  
到电脑

9



分配用户到工作组别

8



设定工作时间和组别

7



用户资料

每日运作

\* 参考TCMS  
V2手册

输入用户资料  
到TCMS V2