

# DÉMARRAGE

## 1 INSTALLATION DU MATÉRIEL



Installation du Lecteur  
FingerTec

## 2 CONFIGU- RATION DU MATÉRIEL

\* Consultez le  
Manuel du  
matériel



Utilisateur RFID inscription  
de carte

3



Configuration de  
communication

## 4 INSTALLATION DU LOGICIEL

\* Consultez le  
Manuel du  
TCMS V2



Installation de TCMS V2

## CONFIGURATION DU LOGICIEL

\* Consultez le Manuel  
du TCMS V2

5



Configuration initiale  
du TCMS V2

6



ID utilisateur Télécharger +  
carte d'identité

Télécharger ID d'utilisateur + carte d'identité du  
terminal à l'ordinateur installé avec TCMS V2

# FINGERTEC

## Guide de Démarrage Rapide

### COMPLÉTER

11



Exportation des données  
vers un logiciel des tiers  
(Système de paie ou autres)

\* Sauter ce pas si vous n'utilisez PAS de  
logiciel des tiers

12



Visualiser et imprimer  
le rapport

Lecteur de cartes  
pour l'accès Portes &  
Temps de présence  
Système



Pour d'autres langues, veuillez consulter <http://user.fingertec.com>

10



Télécharger des données du  
lecteur à l'ordinateur

### OPÉRATION QUOTIDIENNE

\* Consultez le Manuel  
du TCMS V2.

9



Attribuer les utilisateurs à un  
Groupe de travail

8



Configuration du Temps et  
groupe de travail

7



Information utilisateur

Ajouter l'information  
utilisateur dans TCMS V2