

# เริ่มต้นใช้งาน

1

การติดตั้งฮาร์ดแวร์



การติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ FingerTec

2

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์



\* ฮาร์ดแวร์

RFID ผู้สมัครบัตร

3

การตั้งค่าการสื่อสาร



การตั้งค่าการสื่อสาร

4

การติดตั้งซอฟต์แวร์

\* ฮาร์ดแวร์ TCMS V2



การติดตั้ง TCMS V2

# FINGERTEC

## คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว

### กรอก

Card Reader  
สำหรับการเข้าประ  
ดลงเวลา  
ระบบ



สำหรับคู่มือภาษาอื่นๆ กรุณาดูได้ที่ <http://user.fingertec.com>

การตั้งค่าซอฟต์แวร์

\* ฮาร์ดแวร์ TCMS V2

5



การตั้งค่าเริ่มต้นของ TCMS V2

6



รหัสผู้ใช้ดาวน์โหลด +  
บัตรประจำตัวประชาชน

ดาวน์โหลด User ID +  
บัตรประจำตัวจากที่แจ้งไปยังคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง  
กับ TCMS V2

11



ส่งออกข้อมูล  
ไปยังซอฟต์แวร์  
(ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนหรือ  
ซอฟต์แวร์อื่น ๆ)

กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไปหากคุณไม่ได้ใช้ ซอฟต์แวร์อื่น ๆ

12



เรียกดูและพิมพ์รายงาน

10



ดาวน์โหลด  
ข้อมูลจากเครื่องอ่าน  
ไปยังคอมพิวเตอร์

9



การใช้งานประจำวัน

\* ฮาร์ดแวร์ TCMS V2

กำหนดผู้ใช้งาน  
ใหม่แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

8



การตั้งค่าเวลาและ  
กลุ่มในการปฏิบัติงาน

7



ข้อมูลของผู้ใช้งาน

กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ TCMS V2