

# AVVIO

1

## INSTALLAZIONE HARDWARE

\* Fare riferimento agli schemi di installazione e al manuale hardware/ manuale Adaptec (consultare un installatore autorizzato).



Installazione terminale FingerTec

2

## IMPOSTAZIONI HARDWARE

\* Fare riferimento al manuale hardware



Registrazione utente

3



Impostazioni di comunicazione

4

## INSTALLAZIONE SOFTWARE

\* Fare riferimento al manuale TCMS V2



Installazione di TCMS V2

# FINGERTEC Guida rapida

Per altre informazioni accedere a <http://user.fingertec.com>

## COMPLETO

12



Trasferimento delle impostazioni al terminale

## OPERATIVITÀ GIORNALIERA

\* Fare riferimento al manuale TCMS V2

13




Trasferimento dei dati dal terminale al computer

14



Esportazione dei dati in software di terze parti (buste paga o altro)

15



Visualizzazione e stampa del rapporto

\* Saltare questo passo se NON si utilizza software di terze parti

## IMPOSTAZIONI SOFTWARE

\* Fare riferimento al manuale TCMS V2

5



Impostazioni iniziali di TCMS V2

6



Scaricamento dei modelli delle impronte digitali

Trasferimento dei modelli delle impronte digitali dal terminale al computer dopo l'installazione di TCMS V2

7



Dati dell'utente

Compilazione dei dati dell'utente con TCMS V2

## Per le funzioni di accesso dalla porta

(Saltare questi passi se NON si utilizza la funzione di accesso dalla porta)

11



Assegnazione di un codice di accesso a un utente

10



Impostazione fusi orari e codici di accesso

## Per le funzioni di presenza

(Saltare questi passi se NON si utilizza la funzione di presenza)

9



Assegnazione di utenti a gruppi di lavoro

8



Impostazioni dell'orario di lavoro e del gruppo

## IMPOSTAZIONI SOFTWARE

\* Fare riferimento al manuale TCMS V2. IMPOSTARE TUTTO se si utilizzano entrambe le funzioni.