

เริ่มต้นใช้งาน

1

การติดตั้งฮาร์ดแวร์
* อุปกรณ์การติดตั้งมีฮาร์ดแวร์ /
ชุดมือ Adaptor
(มีภาษาอังกฤษเท่านั้นติดตั้ง)



การติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
FingerTec

2

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
* ชุดมือฮาร์ดแวร์



การลงทะเบียน
ลายนิ้วมือของผู้ใช้

3



การตั้งค่าการสื่อสาร

4



การติดตั้ง TCMS V2

FINGERTEC

คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว

สำหรับคู่มือภาษาอื่นๆ กรุณาคลิกที่ <http://user.fingertec.com>

กรอก

12



อัปเดตการตั้งค่า
ไปยังเครื่องอ่าน

13



การใช้งานประจำวัน
* ชุดมือ TCMS V2

ดาวน์โหลด
ข้อมูลจากเครื่องอ่าน
ไปยังคอมพิวเตอร์


14



ส่งออกข้อมูล
ไปยังซอฟต์แวร์อื่นๆ
(ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนหรือ
ซอฟต์แวร์อื่นๆ)

กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไปหากคุณไม่ใช้ ซอฟต์แวร์อื่นๆ

15



เรียกดูและพิมพ์รายงาน

5



การตั้งค่าซอฟต์แวร์
* ชุดมือ TCMS V2

การตั้งค่าเริ่มต้นของ
TCMS V2

6



ดาวน์โหลดลายนิ้วมือ

ดาวน์โหลดลายนิ้วมือจากเครื่องอ่านมา
ยังคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง TCMS V2

7



ข้อมูลของผู้ใช้งาน

กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ TCMS V2

สำหรับการใช้งานควบคุมการเข้า-ออกประตู
(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป หากคุณไม่ได้ใช้งานควบคุมการเข้า-ออกประตู)

11



กำหนดรหัสผ่าน
ให้แก่ผู้ใช้งาน

10



การตั้งค่าเขตเวลาและ
รหัสผ่าน

สำหรับการใช้งานบันทึกเวลาเข้าออก

(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป หากคุณไม่ได้ใช้งานบันทึกเวลาเข้าออก)

9



กำหนดผู้ใช้งาน
ให้แก่กลุ่มปฏิบัติงาน

8



การตั้งค่าซอฟต์แวร์
* ชุดมือ TCMS V2.
ชุดมือหากใช้รายงานต่อหน้า

การตั้งค่าเวลาและ
กลุ่มในการปฏิบัติงาน