

# KHỞI ĐỘNG

## 1 CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG

\* Xem sơ đồ lắp đặt & Hướng dẫn Phần cứng/Hướng dẫn mắc tiếp nối (tham khảo người đã cài đặt xong)



Cài đặt Đầu đọc FingerTec

## 2 CÀI ĐẶT PHẦN CỨNG

\* Xem Hướng dẫn Phần cứng



Nhập người dùng

3



Cài đặt các Đường truyền

## 4 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

\* Xem Hướng dẫn TCMS V2



Cài đặt TCMS V2

# FINGERTEC Hướng dẫn Khởi động Nhanh

Đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng xem tại <http://user.fingertec.com>

## KHÔNG CHÊ ĐƯỢC

12



Tải các Cài đặt lên Đầu đọc

## HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

\* Xem Hướng dẫn TCMS V2

13



Tải Dữ liệu Từ Đầu đọc Về Máy tính

14



Xuất Dữ liệu Đến Phần mềm Thứ ba (Bộ phận Tiền Lương hay các Bộ phận khác)

15



Xem & In Báo cáo

\* Bộ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng phần mềm thứ ba

## Dành cho Chức năng Khóa cửa

(Bộ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng chức năng khóa cửa)

11



Bổ nhiệm Mã Ra-vào Người dùng

10



Múi Giờ & Cài đặt Mã Ra-vào

## Dành cho Chức năng Chấm công ra-vào

(Bộ qua bước này nếu bạn KHÔNG dùng chức năng chấm công ra-vào)

9



Bổ nhiệm Người dùng Vào Nhóm làm việc

8



Cài đặt Thời gian & Nhóm làm việc

## CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

\* Xem Hướng dẫn TCMS V2. XEM TẤT CẢ nếu bạn dùng cả hai chức năng trên.

5



Cài đặt Ban đầu TCMS V2

6



Tải các MẪU DẤU vân tay

Tải các mẫu dấu vân tay từ đầu đọc về máy tính được cài đặt TCMS V2

7



Thông tin Người dùng

Điền đầy đủ thông tin người dùng vào TCMS V2