

# เริ่มต้นใช้งาน

1

## การติดตั้งฮาร์ดแวร์

\* คู่มือการติดตั้งและไดรเวอร์ / คู่มือของ Adapter (มีภาษาอังกฤษและไทย)



การติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ Finger Tec

2

## การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

\* คู่มือฮาร์ดแวร์



การลงทะเบียนลายนิ้วมือของผู้ใช้

3

การตั้งค่าการสื่อสาร

4

## การติดตั้งซอฟต์แวร์

\* คู่มือ TCMS V2



การติดตั้ง TCMS V2

# FINGERTEC

## คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว

สำหรับคู่มือภาษาอื่นๆ กรุณาดูได้ที่ <http://user.fingertec.com>

### กรอก

12



อัปเดตการตั้งค่าไปยังเครื่องอ่าน

13



การใช้งานประจำวัน \* คู่มือ TCMS V2

ดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องอ่านไปยังคอมพิวเตอร์

14



ส่งออกข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์อื่นๆ (ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ)

กรุณาข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้ ซอฟต์แวร์อื่นๆ

15



เรียกดูและพิมพ์รายงาน

## การตั้งค่าซอฟต์แวร์

\* คู่มือ TCMS V2

5



การตั้งค่าเริ่มต้นของ TCMS V2

6



ดาวน์โหลดลายนิ้วมือ

ดาวน์โหลดลายนิ้วมือจากเครื่องอ่านถึงคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง TCMS V2

7



ข้อมูลของผู้ใช้งาน

กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ TCMS V2

## สำหรับการใช้งานควบคุมการเข้า-ออกประตู

(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป หากคุณไม่ได้ใช้งานควบคุมการเข้า-ออกประตู)

11



กำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้งาน

10



การตั้งค่าเขตเวลาและรหัสผ่าน

## สำหรับการใช้งานบันทึกเวลาเข้าออก

(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป หากคุณไม่ได้ใช้งานบันทึกเวลาเข้าออก)

9



กำหนดผู้ใช้งานให้แก่กลุ่มปฏิบัติงาน

8



การตั้งค่าเวลาและกลุ่มในการปฏิบัติงาน

## การตั้งค่าซอฟต์แวร์

\* คู่มือ TCMS V2, คู่มือเทคนิคการใช้งานที่ลงท้าย