

START

1

Installation FingerTec® Lesegerät

HARDWAREINSTALLATION

* Schauen Sie in der Installationsübersicht und im Hardwarehandbuch / Adapter-Handbuch nach (ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker zu Rate)

2

Registrierung Benutzerfingerabdruck

HARDWAREEINSTELLUNGEN

* Lesen Sie bitte im Hardwarehandbuch nach

3

Kommunikationseinstellungen

4

Installation TCMS V2

SOFTWAREINSTALLATION

* Lesen Sie bitte im TCMS V2 Handbuch nach

5

Anfangseinstellungen TCMS V2

6

Fingerabdruckvorlagen herunterladen

Fingerabdruckvorlagen vom Lesegerät auf einen Computer mit installiertem TCMS V2 herunterladen

7

Benutzerinformationen

Benutzerinformationen in den TCMS V2 laden

SOFTWAREEINSTELLUNGEN

* Lesen Sie bitte im TCMS V2 Handbuch nach

14

Daten in Drittsoftware (Lohnbuchhaltung oder andere) exportieren

* Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie KEINE Drittsoftware nutzen

TÄGLICHER BETRIEB

* Lesen Sie bitte im TCMS V2

15

Bericht ansehen und drucken

13

Daten vom Lesegerät auf den Computer herunterladen



FINGERTEC® Schnellanleitung

Andere Sprachen finden Sie unter <http://user.fingertec.com>

Nur für Türzugangsfunktionen

(Überspringen Sie diese Schritte, wenn Sie die Türzugangsfunktion NICHT nutzen)

12

Einstellungen auf das Lesegerät laden

11

Benutzer einen Zugangscode zuweisen

10

Einstellungen für Zeitzone und Zugangscode

9

Benutzer einer Arbeitsgruppe zuweisen

8

Einstellungen für Arbeitszeit und Gruppen

SOFTWAREEINSTELLUNGEN

* Lesen Sie bitte im TCMS V2 Handbuch nach. ALLES EINSTELLEN, wenn Sie beide Funktionen nutzen.

www.fingertec.com