



TA300 Control de acceso y asistencia Terminal lectora de huellas digitales

Guía del usuario

ÍNDICE

2-4 CAPÍTULO 1 • CÓMO COMENZAR

Cómo consultar la guía del usuario en Internet Accesorios incluidos en el TA300 Cómo activar el TA300 Cómo conectar el TA300 a su PC Cómo registrar el TA300

5-7 CAPÍTULO 2 • CONCEPTOS BÁSICOS

Información básica sobre el TA300 Resumen general del TA300 Teclado del TA300 Configuración de la fecha y la hora Cambiar la voz de bienvenida y el idioma Cómo limpiar el lector de huellas dactilares

8-11 CAPÍTULO 3 • GESTIÓN DE USUARIOS

Cómo registrar un usuario Registros de huellas dactilares Cómo registrar al administrador Cómo registrar las huellas dactilares Cómo registrar una contraseña Cómo registrar tarjetas RFID *(sólo para TA300-R)* Cómo registrar tarjetas Mifare *(sólo para TA300-MC)* Cómo identificar usuarios Resultados de las identificaciones Cómo borrar un usuario Cómo acceder a los niveles / privilegios

1• Cómo comenzar

CÓMO CONSULTAR LA GUÍA DEL USUARIO EN INTERNET

Al adquirir el FingerTec TA300, encontrará la guía del usuario incluida en el paquete. Asimismo, la guía del usuario también puede consultarse en línea en las direcciones https://product.fingertec.com/userguide.php

Donde podrá escoger el idioma que prefiera.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL TA300







Cable USB

Adaptador de corriente DC 5V

Terminal de huellas dactilares TA300

CÓMO ACTIVAR EL TA300

TA300 dispone de tres tipos de entrada de alimentación.

Adaptador de corriente DC5V



Conecte el adaptador de corriente DC5V directamente a una toma de corriente para alimentar el TA300 y cargar la batería interna. Al retirar la batería interna no pondrá en peligro el rendimiento del terminal TA300 siempre que éste esté conectado al adaptador de corriente DC5V.

Puerto USB de ordenador



Puede conectar el cable USB, que se incluye a un puerto USB de ordenador, para cambiar la batería interna y alimentar el TA300. Si retira la batería interna, el TA300 seguirá funcionando gracias a la alimentación recibida a través del puerto USB del ordenador.

Batería interna



Para cargar la batería interna, puede utilizar el adaptador de corriente DC5V o el puerto USB del ordenador. Una vez que la batería haya terminado de cargarse, ya puede desenchufar el resto de fuentes de alimentación. Observe el icono de batería que aparece en la LCD del TA300 para ver la batería restante. Puede cargarlo siempre que sea necesario.

Cómo encender o apagar el TA300

 \odot

Para apagarlo, mantenga el botón presionado durante 3 segundos. Para encenderlo, presione una vez.

CÓMO CONECTAR EL TA300 A UN ORDENADOR



Utilice el cable USB para conectar el TA300 a un puerto USB de un ordenador. Si utiliza más de un terminal de TA300, sólo puede conectar una unidad de TA300 al puerto USB cada vez. Desconecte el TA300 del ordenador una vez que se haya completado la transferencia de datos, y conecte después otro terminal para repetir el proceso.

CÓMO REGISTRAR EL TA300

Asegúrese de registrar la garantía de su TA300 con nosotros en http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm

2 · Conceptos básicos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TA300

TA300 es la última máquina de control de asistencia de FingerTec que funciona como un dispositivo móvil, un lector de huellas dactilares autónomo y portátil que ni siquiera requiere de instalación. La sencillez y portabilidad del TA300 hacen que resulte ideal para tareas que se desarrollen en distintos lugares, como eventos de formación o instrucción, para trabajadores de la construcción, etc. Gracias a su batería interna, que en condiciones normales de uso puede durar hasta 5 horas, el TA300 no sólo ofrece un precio competitivo, sino que además aporta una comodidad extra a los usuarios.

Además, el modelo TA300 es ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan un sistema rentable de control de asistencia para lograr una mayor eficacia en la administración de recursos humanos. Mediante el TA300, los empleados fichan a la entrada y salida, y al final del día no tiene más que conectar el cable USB a su ordenador para descargar los datos en el poderoso software TCMS V3 y obtener informes de asistencia.

El TA300 puede almacenar hasta 500 muestras de huellas dactilares y 30.000 transacciones por terminal. ¡TA300 resulta verdaderamente rentable! Utilice TA300 para controlar la asistencia normal o durante desplazamientos



Nota: el TA300 no incluye ningún lector de tarjetas por defecto, pero si usted lo solicita, el terminal puede aceptar tres tipos de tarjetas: RFID, HID y MiFare.



| Elemento | ¿Para qué se utiliza? |
|--------------------|---|
| Ranuras para pilas | Inserte pilas auxiliares de FingerTec® para alimentar el TA300. |
| Puerto USB 1 | Para conectar la extensión USB provista para descargar o cargar datos desde/al TA300. Conecta la extensión USB al adaptador de corriente in- cluido a TA300 para activar o cargar la batería. |
| Puerto USB 2 | Conecta la extensión USB incluida a la impresora de recibos para im- primir recibo tras la identificación. |



| Hora | Muestra la hora establecida para TA300 |
|-------------|--|
| Día / Fecha | Muestra el día y la fecha establecidos para TA300 |
| Batería | Muestra el estado de la batería interna (este icono se mostrará sólo después de haber insertado la batería interna). |

TECLADO DE TA300



| Elemento | ¿Para qué se utiliza? |
|----------------|--|
| De 0 a 9 | Para introducir el nombre de usuario o contraseña en el TA300. |
| On-Off | Se presiona y mantiene presionado durante 3 segundos para apagar el TA300. Se presiona una vez para encender el TA300 |
| ESC | Para cancelar la operación en curso |
| Aceptar | Para confirmar una operación |
| Registrar FP | Para comenzar el proceso de registro. |
| PW/Tarjeta | Para comenzar el registro de contraseña o de tarjeta. (sólo para TA300-R) |
| Borrar usuario | Para eliminar usuarios del TA300. |
| Config. fecha | Para cambiar la fecha y hora del TA300 |
| IN | Para seleccionar la hora a la que se comienza a trabajar o a la que se vuelve de una pausa. |
| Out | Para seleccionar la hora a la que se termina de trabajar o a la que se comienza una pausa. |

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

El TA300 está diseñado exclusivamente para el control horario, de modo que la hora y la fecha son fundamentales para el sistema.

Para configurar la fecha y hora del TA300: Config. fecha > Pulse IN o OUT para seleccionar la fecha u hora que desea cambiar > Utilice los números del 0 al 9 para introducir la entrada > Aceptar

CAMBIAR LA VOZ DE BIENVENIDA Y EL IDIOMA

Es posible cambiar la voz de bienvenida y el idioma del TA300 a su idioma local.

Para cambiarlo: introduzca 5555 > Config. fecha > Seleccione idioma pulsando IN o OUT > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

PARA LIMPIAR EL LECTOR DE HUELLAS DACTILARES

Limpie el escáner de huellas dactilares con un paño de microfibras.

3 · Gestión de usuarios

CÓMO REGISTRAR UN USUARIO



El TA300 puede almacenar hasta 500 muestras de huellas dactilares y 30.000 registros. Se requiere un administrador antes de registrar cualquier otro usuario en el TA300. Una vez registrado el administrador, cualquier intento de acceder al sistema para registrar o eliminar usuarios hará que el terminal muestre "Confirmar Admin.". Será necesaria la huella dactilar o la contraseña del administrador para acceder a otras funciones.

Los números para la identificación de usuarios en el TA300 abarcan desde el 00001 hasta el 65534. Sin embargo, la identificación 8888 está reservada para el administrador. Un usuario normal no puede tener asignado la ID de usuario 8888.

REGISTROS DE HUELLAS DACTILARES

Se recomienda registrar dos dedos para cada ID de usuario. Una plantilla servirá para la verificación por defecto y la otra se utilizará como copia de seguridad. Es necesario que verifique la calidad de la huella dactilar antes de registrarla. Debe asegurarse de que utiliza el centro del dedo ya que, para obtener una buena lectura, el centro de la huella debe estar colocado en medio del escáner durante el registro. Además, los dedos no deben estar demasiado húmedos ni demasiado secos para el registro. No presione el lector ni para el registro ni para la verificación, basta con que coloque el dedo sobre él. Nunca registre o verifique una huella dactilar con luz brillante o luz solar directa.



REGISTRO DEL ADMINISTRADOR

El administrador debe registrarse con la ID 8888.

Cómo registrar la huella dactilar del administrador: pulse Registro FP > ¿Nuevo registro? > Aceptar > introduzca 8888 > Aceptar > Sitúe dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar (guardar) > ¿Nuevo registro? > ESC > ¿Segunda lectura? > Aceptar > Sitúe otro dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Durante el proceso de registro se recomienda utilizar un dedo distinto para la huella dactilar de seguridad, aunque es sólo opcional. Para realizar el registro con una sola huella dactilar, pulse ESC para volver al menú principal una vez haya guardado el primer registro de huella dactilar.

Una vez que el administrador se haya registrado en el TA300, los usuarios normales ya no dispondrán de acceso al TA300 para realizar modificaciones. Cada vez que se pulse un botón, se mostrará el mensaje "Confirmar Admin.", que indica que se requiere la identificación del administrador para poder acceder al menú principal.

REGISTRO DE HUELLAS DACTILARES

Cómo registrar las huellas dactilares: pulse Registro FP > ¿Nuevo registro? > Aceptar > introduzca ID de usuario > Aceptar > Sitúe el dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar (guardar) > Nuevo registro, ¿continuar? > ESC > ¿Segunda lectura? > Aceptar > Sitúe otro dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar > Sitúe otro dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar > Sitúe otro dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Durante el registro, se recomienda utilizar un dedo distinto para la huella dactilar de seguridad. Para realizar el registro con una sola huella dactilar, pulse ESC para volver al menú principal una vez haya guardado el primer registro de huella dactilar.

CÓMO REGISTRAR UNA CONTRASEÑA

Cómo registrar la contraseña: pulse PW/Tarjeta > ¿Nuevo registro? > Aceptar > introduzca ID de usuario > Aceptar > Introduzca una contraseña (máximo 5 dígitos) > Aceptar > Introduzca de nuevo la contraseña para confirmar > Aceptar (guardar) > Aceptar > ESC para volver al menú principal.

REGISTRO DE TARJETAS RFID (Sólo TA300-R)

En el TA300 estándar no se incluye lector de tarjetas RFID. Puede encargarnos un TA300 con esta función escribiendo a sales@fingertec.com

Para registrar una tarjeta RFID: pulse PW/Tarjeta > Reg. RFID > ¿Nuevo registro? > Aceptar > introduzca ID de usuario > Aceptar > Dirija la tarjeta RFID al lector de tarjetas > Aceptar (guardar) > Aceptar > ESC para volver al menú principal.

REGISTRO DE TARJETAS MIFARE (Sólo TA300-MC)

El registro de tarjetas Mifare se utiliza para guardar las huellas dactilares de los usuarios en la tarjeta Mifare. En el TA300 estándar no se incluye lector de tarjetas Mifare. Puede encargarnos un TA300 con esta función escribiendo a sales@fingertec.com

Existen 7 tipos de operaciones de las tarjetas Mifare en el TA300.

Crear un PIN de tarjeta: se crea una tarjeta de identificación sin almacenar ninguna huella dactilar en la tarjeta. El usuario de la tarjeta debe registrarse primero en el TA300 mediante

la huella dactilar o una contraseña. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Crear tarjeta PIN > Introducir ID de usuario > Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Registrar tarjeta FP: se registra a un usuario nuevo y se inscribe su huella dactilar directamente en la tarjeta Mifare. Las huellas dactilares no se almacenan dentro del TA300. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Registrar tarjeta FP > Introducir ID de usuario > Sitúe el dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar > Dirija la tarjeta hacia el lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (Guardar) > ESC para volver al menú principal.

Crear tarjeta FP: se copia una huella dactilar de un usuario desde el TA300 a una tarjeta Mifare. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Crear tarjeta FP> Introducir ID de usuario > Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Reg. tarjeta FP: se registra una tarjeta Mifare que ha sido registrada en otro terminal FingerTec[®] en un TA300. Después de esta operación, el TA300 sólo puede leer una tarjeta Mifare en particular. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Reg. tarjeta FP > Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Desreg. tarjeta FP: elimina el registro de una tarjeta Mifare en particular del TA300. Después de esta operación, el TA300 dejará de leer esta tarjeta.

Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Desreg. tarjeta FP > Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Vaciar tarjeta: esta función se utiliza para eliminar los contenidos de una tarjeta Mifare. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Vaciar tarjeta> Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Dup. tarjeta FP: se copia una huella dactilar desde una tarjeta Mifare al TA300. El usuario puede verificar la huella dactilar directamente en el TA300.

Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Dup. tarjeta FP > Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Enviar a tarjeta FP: se copia una huella dactilar desde el TA300 a una tarjeta Mifare. Mediante esta operación, se eliminará la huella dactilar del TA300.

Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Enviar a tarjeta FP > Introducir ID de usuario > Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Sólo tarjeta: pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Sólo tarjeta > Seleccione Sí o No mediante el botón IN o OUT > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal.

Sí – TA300 sólo leerá la tarjeta Mifare para la identificación del usuario sin preguntar por la verificación de la huella dactilar.

No – TA300 sólo leerá la tarjeta Mifare y pedirá la verificación de la huella dactilar.

CÓMO IDENTIFICAR USUARIOS

Los usuarios de huellas dactilares pueden elegir entre el método "1 a 1" o "1 a varios". Identificación de huellas dactilares 1 a 1: introduzca la ID de usuario > Aceptar > Sitúe el dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar > Resultado de la identificación. Identificación de huellas dactilares 1 a varios: sitúe el dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar > Resultado de la identificación. *Nota: a los usuarios que no logren identificar la huella digital mediante el método 1 a varios, se les recomienda que utilicen el método 1 a 1.*

Identificación por contraseña: introduzca la ID de usuario > Aceptar > Introduzca la contraseña > Aceptar > Resultado de la identificación

Identificación de usuarios de tarjeta RFID: dirija la tarjeta RFID al lector de tarjetas > Resultado de la identificación.

Identificación de usuarios de tarjeta Mifare: dirija la tarjeta Mifare al lector de tarjetas > Coloque el dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar > Resultado de la identificación

Es necesario tomar algunas precauciones para obtener siempre una buena lectura.

- · Asegúrese de colocar el centro del dedo en el medio del lector.
- · Se recomienda utilizar el dedo índice. El TA300 registra también otros dedos, pero el índice es el idóneo.
- · Asegúrese que su dedo no esté demasiado húmedo o seco, lesionado o sucio
- · No presione con fuerza el lector, basta con que coloque el dedo con suavidad sobre él
- · Evite la luz directa del sol o la luz brillante durante el proceso de identificación

| Voz / Mensaje | ¿Qué significa? |
|--------------------------|--|
| "ID de usuario XXXXX" | La identificación se ha llevado a cabo correctamente, el TA300 almacena los registros de transacciones para indicar la presencia. |
| "Inténtelo de nuevo" | La identificación ha fallado porque el dedo no se ha colocado de manera adecuada o porque la plantilla no está disponible en el TA300. |
| "Confirmación del admin" | Usted no es el administrador del sistema y no puede acceder a la página del menú |
| "Error de Pwd" | Ha fallado la identificación porque ha introducido una contraseña errónea en el TA300 |
| "Tarjeta no válida" | La tarjeta que está utilizando no está registrada o está dañada. |

RESULTADOS DE LAS IDENTIFICACIONES

CÓMO BORRAR UN USUARIO

Sólo el administrador puede borrar un usuario del TA300.

Para eliminar a uno o varios usuarios, pulse Borrar > Introduzca la ID de usuario que desee borrar > Aceptar > ESC para volver al menú principal.

CÓMO ACCEDER A LOS NIVELES/PRIVILEGIOS

El TA300 ofrece dos tipos de niveles de acceso o privilegios.

| Privilegio | ¿Qué puede hacer usted? |
|----------------|--|
| Usuario normal | Sólo puede utilizar el TA300 para identificarse. No puede acceder al menú ni realizar cambios en las configuraciones ni en el sistema |
| Administrador | Está autorizado a acceder al menú para registrar usuarios y editar las con- figuraciones y el sistema |



TimeTec © 2021, Todos los derechos reservados • 102021