



m-Kadex 門禁與考勤系統的簡易讀卡器



ヨ錄

3 第1章 ● 入門

在互聯網查閱用戶指南 隨附配件 隨附印刷品 啟動m-Kadex 註冊m-Kadex

4-5 第2章 ● 基本訊息

m-Kadex簡介 m-Kadex概覽 安全功能 重新啟動和重設m-Kadex

6-14 第3章●連接:同步處理m-Kadex

安裝指南 通訊圖 可用連接之說明 Ingress 線上啟動 Ingress的安裝和設置 將終端機連接到Ingress 使用USB閃存盤 只供下載考勤記錄 將用戶資料和考勤記錄下載到USB閃存盤 將用戶資料從USB閃存盤上傳到m-Kadex

15-16 第4章●管理用戶

登記管理員門卡 登記管理員門卡 登記用戶門卡 驗證考勤或門禁卡 刪除用戶門卡 在m-Kadex刪除考勤記錄 使用管理員門卡重設為出廠默認設置 沒有管理員門卡而重設為出廠默認設置

1•入門

在互聯網查閱用戶指南

當您購買FingerTec m-Kadex時,配套裡附有用戶指南。用戶指南也 已在https://product.fingertec.com/userguide.php網站公佈。 請選擇您偏好的語言來查閱用戶指南。



啟動m-Kadex

將所有電纜正確連接到其指定插點,然後打開電源。m-Kadex終端機 不具有其開/關按鈕。

註冊m-Kadex

請確保您通過http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty. htm向我們註冊您的m-Kadex保固。



m-Kadex簡介

m-Kadex是Kadex的簡化版本。該終端機的設計沒有任何按鍵或 LCD。m-Kadex的功能與Kadex類似,但終端機的管理必須以軟體完 成。m-Kadex只可以使用管理員門卡在終端機登記和刪除用戶的門 卡。若沒有管理員門卡,將不能在終端機做任何操作。



m-Kadex概覽

物件	用途
LED	顯示終端機的狀態,並驗證結果 綠色 – 終端機處於待機模式,終端機已成功驗證門卡 紅色 – 終端機未能驗證門卡
門卡感應區	讀卡區
USB端□	連接USB延長線,以便將資料下載到USB閃存盤(隨身碟)
重設按鈕	重新啟動終端機

安全功能

安全功能幫助保護m-Kadex的訊息不被未經授權的個人近用。

管理員門卡

在系統裡登記管理員門卡,是控制近用m-Kadex的重要步驟。管理員 門卡登記完成後,任何人若無管理員門卡皆無法登記、刪除或重設m-Kadex。

防拆開關

m-Kadex的終端機背後含有防拆開關。在安裝過程中,防拆開關被擠 壓在牆面上。任何試圖拆除m-Kadex的舉動都會觸發警報。

重新啟動和重設m-Kadex

若有無法正常操作的情況,請嘗試重新啟動或重設m-Kadex。

重新啟動M-Kadex

使用一支細針推按重隱藏在終端機底部的設按鈕。終端機將自行重新 啟動,在此操作過程中,所有記憶都被保留。

重設到出廠默認設置管理員門卡

LED綠燈閃爍>在感應區揮動管理員門卡5次>終端機發出蜂鳴聲3次 >LED紅燈閃爍>在感應區揮動管理員門卡1次,作為確認>LED綠燈閃 爍>終端機連續發出蜂鳴聲,歷時7秒>LED綠燈閃爍。

備註: 終端機的所有內容將被刪除,包括管理員門卡裡的內容。此過程後,終端機 IP地址將恢復至默認的192.168.1.201。此過程後,終端機ID恢復為1。

重設為出廠默認設置,而無需管理員門卡

LED綠燈閃爍>將終端機從牆上拆卸>鬆開安全按鈕>等待35秒>推按 並鬆開安全按鈕3次>終端機會發出長蜂鳴聲,跟著將會啟動終端機。

備註: 終端機的所有內容將被刪除,包括管理員門卡裡的內容。此過程後,終端機 IP地址將恢復至默認的192.168.1.201。此過程後,終端機ID恢復為1。

3 • 連接: 同步處理M-KADEX



備註 安裝指南僅

💼 安裝指南僅供安裝人員參考 。

通訊圖

在每一個終端機的後部皆有電源、通訊與門禁連接。請參考下圖瞭解 您的終端機的情況。



供NC(封閉式)門鎖系統使用



可用連接之 說明

USB端口

使用USB閃存盤連接以便做 遠程資料傳輸。



TCP/IP端口

連接CAT 5電纜作為區域網 路連接,一端連接到這個端 □,另一端則連接到電腦的 TCP/IP端□。

TCP/IP的單一連接:通過TCP/ IP將終端機連接到一台電腦需使 用乙太網10/100Base-T交叉電 纜。該電纜可用來級聯集線器 或背對背連接乙太網站點,無 需集線器。它能以10Base-T和 100Base-TX操作。

連接點1個	人密碼	連接點	2個人密碼
TX+	1 •	• 3	RX+
TX-	2 •	• 6	RX-
RX+	3 •	• 1	TX+
RX-	6 •	• 2	TX-

TCP/IP網絡連接: 通過TCP/IP將 終端機連接到多台電腦需使用 乙太網10/100Base-T直通式 電纜或"鞭子"。該電纜可以 10Base-T和100Base-TX操 作,將網絡界面卡連接到集線器 或網絡插座。

連接器個	人密碼	電纜顏色	連接	器
TX+	1	白色/橙色	1	TX+
TX-	2	橙色	2	TX-
RX+	3	白色/綠色	3	RX+
	4	藍色	4	
	5	白色/藍色	5	
RX-	6	綠色	 6	RX–
	7	白色/棕色	7	
	8.	棕色	-8	

電源端口

將電源適配器接到這個供電端口。

RS232 / RS485/韋根連接端口

RS232: 使用RS232電纜連接電腦。 RS485單一連接: 使用RS485電線連接一台電腦。 485網絡連接: 使用Daisy Chain連接多台電腦。 韋根輸出: 與第三方連接器或終端機連接。

門禁端口

將終端機連接到門鎖系統。

門鈴端口

將終端機連接到門鈴。

Ingress 線上啟動

Ingress是FingerTec開發的正版軟體。每個FingerTec門禁機型都附 有一個獨有的許可證密鑰。以Ingress開始使用終端機,您必須將終 端機連接到Ingress,並進行在線啟動。Ingress讀取您的終端機序列 號,並通過互聯網將其發送到FingerTec伺服器驗證。

備註

在嘗試將終端機連接到軟體之前,請先將 所有電纜連接到正確的連接點。

加入您沒有連接到互聯網,您就需要做離線啟動。請將您的終端機序 列號和型號寄到當地的經銷商或support@fingertec.com,以要求產 品密鑰和啟動密鑰。

Ingress的安裝和設置

在符合Ingress最低要求的個人電腦上安裝Ingress。

請參閱http://www.fingertec.com/customer/download/postsales/ SUM-Ingress-E.pdf,以閱讀Ingress用戶指南。安裝嚮導將要求您 做在線上啟動,然後方可建立Ingress和終端機之間的連接。

將終端機連接到Ingress

第一次連接

第一次將終端機連接到Ingress時,您必須使用TCP/IP建立連接。Ingress讓您配置通訊設置和門鎖設置。IP地址重要,因為它是終端機 在區域網絡中的獨有地址。如果沒有IP地址,就無法將指定終端機定 位。

確 定 您 的 終 端 機 數 量 , 以 彼 此 區 分 。 終 端 機 的 默 認 I P 地 址 是 192.168.1.201, 默認終 端 機 I D 為 1 。 終 端 機 I D 只 能 在 您 連 接 到 I n – gress 之 後 方 可 變 更 。 記 住 , 每 個 主 機 I D 必 須 與 不 同 的 I P 地 址 配 對 , 以 表明它是 不同的終 端 機。

						Ingress	
監控	主機	門禁	區域(僅限Ir	ngressus)	視覺地圖	用戶	訪問級別
	の動主機 上傳主教	↓ ↓ 設置 下载主機設置	Export Device Info	○ (飲用主機 装用	主稿		
主機	5	置	USB管理	愈用/禁用	3		
	ą	主機					
11 主機		列號	主機名稱	序列號	通訊模式	IP地址	端口 序列端口 波神
在主機選項卡	,用戶	 新增主機 主機類型 		(● 單機主機 ● Keylock		× ⊙ Ingressus
主機】來新增	主 機(工機石構			M-Nadex		
出 獨 新 極) 市	<u></u> 通過【	通訊浴簿					
早週初日)3、	一 '乞 竏	自動同步處理	主機的時間	[v		
沛油土做】 本	小別	通訊模式		ſ	TCP/IP協議	*	
增多 间 於 师 儉	。女农	IP地址/網址		1	192.168.0.201	*	Port Forwarding
甲微, 仕項為	相鶞計	端口		ſ	4370	*	
息之後, 點擊	【新增	主機啟動			◎ 在線	◎離線	
亚繼續】以便 增其他終端機 過【新增】只 個終端機	繼續新 , 或通 新增一		新壇並繼續			新壇	取消

要一次新增多個主機,點擊【掃描主機】和【掃描】。可設置IP地址的 範圍以搜索主機。IP地址的範圍越大,掃描主機所需的時間越長。已被 發現的主機會顯示在螢幕上。選擇所要的主機,然後點擊【新增選定 主機】以便新增它們,而一個含有終端機設置詳情的窗口將會彈出。 點擊【新增】以便繼續。

● 掃描	主機						>
主機類	型	◎ 單機	主機 💿 Ingressus		IP地址範圍	192.168.1.1	~ 255
	主機名稱		● 新增主機		×	機型	狀態
V	192.168.1.95	192.1	序列號	3205488		TA200 Plus/POE	新
	192.168.1.97	192.1	÷₩40.7 405		- .	R2	新
	192.168.1.210	192.1	工体有情	192.168.1.95		Face ID4d	新
	192.100.1.211	192.1	目動同步處理主機的時間	\checkmark		14105	70
			IP地址	192.168.1.95			
			端口	4370			
			網關	192.168.1.1			
			子網	255.255.255.0			
			主機啟動	◎ 在線 ◎ 商	鸔		
○ 全ii	22	〇 無	新增並雜讀	新增 取消		.00%	
				新增選定主	E機	掃描	關閉

主機新增之後, 會彈出一個窗□, 提示該主機已成功新增。點擊【確 定】以便繼續。

● 掃	苗主機							x
主機	領型	◎ 單機	主機 💿 Ingressus	IP地址筆		192.168.1.1	~ 255	
	主機名稱		● 新增主機		×Ī	機型	狀態	
V	192.168.1.95	192.1	库列驰	2205488		TA200 Plus/POE	新	-
	192.168.1.97	192.1	1272200	5205400		R2	新	
	192.168.1.210	192.1	主機名稱	192.168.1.95 *		Face ID4d	新	
	192.168.1.211	192.1	自動同步處理主機的時間			TA103	新	
	72	~ #	IPI也址 ● Ingress v2.2 端口 ● 網問 ● 子禍 主機設 新增並磁纜 主機設動成功	成功。 種認 新增 取消				·
0±	()在					10%		
				新增邏定主機		掃描	開閉	

如何更改IP地址

終端機不含鍵盤,因此用戶可通過Ingress軟體更改IP地址。更改IP地 址的步驟如下圖所示。前往門禁選項卡,點擊【新增門禁】。

						Ingress
	監控	主機	門禁	區域(僅限Ingressus) 視覺地圖	用戶
新增門禁組別		新增門禁 同時門禁	日本 日本 新增主機 副除主機	《 新增網絡監控攝影機	《 副時期結監控攝影機	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
門易	細別	門禁	主機	網絡監控	摄影機	門禁持續開關時
		4	門禁			
日 門禁			列號	名稱		主機名稱
	持續開朝時區					

門禁新增之後,在【門禁】選項卡點擊【新增主機】。勾選要新增到 指定門禁的終端機。點擊【確定】。雙擊主機。在【網絡】選項卡點 擊【編輯】。在【IP地址/URL】欄框更改所要的IP地址。完成後,點 擊【保存】,以確認所做的更改。

明葉						
基本信息 主機名稱 固件	192.168.1.95 * Ver 6.60 Nov 9 2011	序列號 機型	3205488 MKadex			
信息	網絡 生物辨識	電源	訪問控制	其他	管理記錄	事件
- 通訊 - 通訊模式 主機ID - 通訊密論	TCP//P協議 1 1 1 0 更改通訊密	自動同步處理 Port Forwardin	主機的時間 19	V		
TCP/IP設置 IP地址/網址 端口 子網	192.168.1.95 4370 255.255.255.0]] Change IP Address 網開	to 192.168.1	.1		
RS485設定 通訊端口	COM 1	波特率	115200	÷		

完成之後,一個彈出窗口會顯示更新成功。點擊【確定】以便繼續。Ingress軟體必須與所有相關主機同步處理,以使更改生效。完成任何更改後,一個小窗口會出現在螢幕的左下角。

點擊劃線的藍色句子以同步處理終端機。任何更改將出現在【同步處 理主機設置】的窗口。勾選需要同步處理到終端機的變更。完成勾選 後,點擊【開始同步處理】。另一個彈出窗口將出現,顯示在受影響 的特定門禁所做的變更。一切都確認後,點擊【開始同步處理】。

● 同步處理主機設置		x
▲ 📝 🛄 門禁		
▷ 🔽 🛄 前門		
■ 顧示所有門禁	🔲 同步處理後, 自動重啟主機	開始同步處理 取消
顯示細節	導出	0

完成同步處理之後,點擊【關閉】以便繼續。前往【其他】選項 卡,然後點擊【重啟主機】。一個窗口會彈出,請求確認是否重啟 主機。點擊【是】,而終端機的IP地址已經成功更改了。

門禁					
基本信息					
主機名稱	192.168.1.95	*	序列號	3205488	
固件	Ver 6.60 Nov	9 2011	機型	MKadex	
信息	網絡	生物辨識	電源	訪問控制	其他管
	主機關機		清除所有主機資料		
	重歐主機		清除所有記錄		
同步	步處理日期和時間		清除管理權限		
	下載主機設置		上傳主機調	设置	
	啟動主機				

使用USB閃存盤

在終端機的安裝遠離電腦或存在連接問題的情況下,USB閃存盤非常 有用。要確定與終端機兼容的USB類型,請參考此連結,fingertec. com/newsletter/HL_74.html。

只供下載考勤記錄

將USB閃存盤插入m-Kadex和終端機,所有交易記錄自動保存到 USB閃存盤。

將用戶資料和考勤記錄下載到USB閃存盤

將兼容的USB閃存盤插入m-Kadex的USB端口>在感應區揮動管理員 門卡9次> LED會亮起綠燈,表示下載過程在運行中> LED閃爍綠燈 一次,以表示下載過程完成了>完成後,將USB閃存盤從m-Kadex拔 出。

將用戶資料從USB閃存盤上傳到m-Kadex

作此操作之前,請確保用戶資料已經加載到USB閃存盤。

將USB閃存盤插入m-Kadex的USB端口>在感應區揮動管理員門卡 11次> LED會亮起綠燈,表示上傳過程正在運行中> LED閃爍綠燈一 次,以表示上傳過程完成了>完成後,將USB閃存盤從m-Kadex拔 出。

4 • 管理田戶

登記管理員門卡

管理員門卡是第一張登記到終端機的門卡。管理員門卡不能用來報告 考勤或獲准通行。系統管理員必須持有兩張門卡,管理員門卡用來操 作終端機,而另一張普通門卡用於考勤和門禁。

管理員門卡是操作終端機的主卡。要開始或結束某項操作,如登記 新卡、刪除門卡,以及將終端機恢復為出廠默認設置,都需要管理 員門卡。

登記管理員門卡

開動終端機>LED綠燈連續閃爍>在感應區揮動門卡>終端機會發出蜂 鳴聲一次>LED綠燈閃爍>終端機準備就緒

備註:假如您打開電源時,LED綠燈連續閃爍,表示終端機已經登記了一張管理員 門卡。

登記用戶門卡

LED綠燈閃爍>在感應區揮動管理員門卡兩次>LED綠燈閃爍>在感應 區揮動新的用戶門卡>終端機會發出蜂鳴聲一次,LED綠燈閃爍>重 複上述步驟,以便登記下一張新的用戶門卡>在感應區揮動管理員門 卡,以結束登記過程>綠燈閃爍

備註:假如終端機讀取您的門卡後鳴響兩次,且LED紅燈閃爍,表示該卡已經登記 到終端機。您不可重新登記此卡。請使用另一張卡。

驗證考勤或門禁卡

LED綠燈閃爍>在感應區揮動門卡>終端機會發出蜂鳴聲一次>綠燈閃 爍>假如門卡成功驗證,LED綠燈閃爍

備註:假如終端機讀取您的門卡後鳴響兩次,且LED紅燈閃爍,表示該卡尚未登記 到終端機。請先登記您的門卡,然後再到終端機驗證。

刪除用戶門卡

LED綠燈閃爍>在感應區揮動管理員門卡3次>LED紅燈閃爍>在感 應區揮動用戶門卡>終端機發出蜂鳴聲一次> LED綠燈閃爍一次> LED紅燈閃爍>重複揮動下一張用戶門卡以便刪除>在感應區揮動管 理員門卡,以便結束此過程>LED綠燈閃爍

備註: 假如終端機讀取您的門卡後鳴響兩次,且LED紅燈閃爍,表示該卡尚未登 記到終端機。您可使用這張門卡到終端機登記。

在m-Kadex刪除考勤記錄

在待機模式下,m-Kadex的LED綠燈閃爍>在感應區揮動管理員門 卡7次>LED亮起綠燈,表示刪除過程正在運行中>完成後,LED綠燈 閃爍

使用管理員門卡重設為出廠默認設置

LED綠燈閃爍>在感應區揮動管理員門卡5次>終端機發出蜂鳴聲聲 3次>LED紅燈閃爍>在感應區揮動管理員門卡,作為確認>LED綠燈 閃爍>終端機連續發出蜂鳴聲,歷時7秒>LED綠燈閃爍

備註:終端機的所有內容將被刪除,包括管理員門卡裡的內容。此過程後,終端機 IP地址將恢復至默認的192.168.1.201。此過程後,終端機ID恢復為1。

沒有管理員門卡而重設為出廠默認設置

LED綠燈閃爍>將終端機從牆上位置拆卸>鬆開安全按鈕>等待30秒 >推按並鬆開安全按鈕3次>終端機發出一段長蜂鳴>重新啟動終端機



TimeTec © 2021,保留所有權利。 • 102021