





Face ID3

Face ID 4d

Guide De Démarrage Rapide

Présentation Du Lecteur

FRENCH

• Face ID 3



• Face ID 4d





L'INSCRIPTION DU VISAGE

- Alignez votre position de l'oeil à apparaître dans ce domaine.
- **2** Barre de progression pour indiquer les progrès de la face inscription.
- Barre d'état pour indiquer la qualité de l'image capturée; plus le nombre, meilleure est l'image.

VERIFICATION MODE

- Ajustez votre position pour que votre visage apparaît dans cette zone.
 - Barre d'état pour indiquer la qualité de l'image capturée; plus le nombre est haut, meilleure est l'image.

MODE DE VERIFICATION RÉUSSIE

Le système affichera votre photo, ID d'utilisateur et le nom après avoir vérifié votre identité.





Guide De Démarrage Rapide

Le Guide de démarrage rapide est destiné à fournir à l'utilisateur avec des instructions simples sur la façon de configurer la date / heure de terminal et de la communication, ainsi que pour effectuer l'inscription du visage et de la vérification.

Réglage de la date et de l'heure

- 1. Appuyez sur Menu, sélectionnez Date / Heure et régler la valeur.
- 2. Vous avez deux options pour le format de temps, le format 12 heures ou 24 heures.

2 Inscription du Visage

Reportez-vous au manuel d'utilisation du matériel

- 1. Appuyez sur Menu et sélectionnez Utilisateur.
- 2. Entrez votre ID utilisateur et sélectionnez Face.

- Suivez les instructions et aligner votre position de l'oeil du rectangle vert sur l'écran pour inscrire votre visage.
- 4. Une fois que le processus d'inscription est terminée, sélectionnez Privilège appropriée niveau, et appuyez sur Enregistrer.

3 Paramètres de communication

• Face ID3

Pour entrer l'adresse IP: Appuyez sur Menu> Connexion> TCP/ IP> Entrez l'adresse IP.

Pour entrer le masque de sous-réseau: Appuyez sur Menu> Connexion> NetMask> Insérez les chiffres.

À l'entrée de la passerelle: Appuyez sur Menu> Connexion > Passerelle> Insérer les numéros.

• Face ID4d

Pour entrer l'adresse IP: Appuyez sur Menu> Connexion> Connexion> Adr IP> Entrez l'adresse IP.

Pour entrer le masque de sous-réseau: Appuyez sur Menu> Connexion> Connexion> NetMask> Insérez les chiffres.

À l'entrée de la passerelle: Appuyez sur Menu> Connexion> Connexion> Passerelle> Insérer les numéros.

Feuille de route du logiciel

1



2 Présentation du système





© 2020 Timetec Computing Sdn Bhd. Tous les droits sont réservés • 072020