

1

**تركيب الأجهزة**  
\* ارجع إلى الشكل  
للتثبيت وتثبيت الأجهزة / دليل  
تثبيت مؤهل المحول  
(استشر مسئول)



تثبيت قارئ FingerTec

2

**إعدادات الأجهزة**  
ارجع إلى دليل الأجهزة



تسجيل بصمات المستخدمين

3

إعدادات الاتصال



4

**تثبيت البرنامج**  
\* ارجع إلى دليل  
TCMS V2



تثبيت برنامج TCMS V2

# FINGERTEC دليل البدء السريع

للحصول على المزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى الموقع <http://user.fingertec.com>

كامل

**إعدادات البرنامج**  
\* ارجع إلى دليل  
TCMS V2

5



إعدادات برنامج  
TCMS V2 الأولية

6



تنزيل قوالب بصمات الأصابع من

تنزيل قوالب بصمات الأصابع من إلى الكمبيوتر  
المثبت عليه برنامج TCMS V2

7



معلومات المستخدمين

بيانات المستخدمين في برنامج TCMS V2

12



تحميل الإعدادات إلى القارئ

**التشغيل  
اليومي**  
\* ارجع إلى دليل  
TCMS V2

13



تنزيل البيانات من القارئ  
إلى الكمبيوتر


14



تصدير البيانات إلى برنامج طرف  
ثالث (برنامج برنت أو غير ذلك)

\* تجهل هذه الخطوة إن لم تكن تستخدم بر  
نامج من طرف ثالث

15



عرض وطباعة التقرير

لوظائف الوصول عبر الباب

(تجاهل هذه الخطوات إن لم تكن تستخدم وظيفة الوصول عبر الباب)

11



ربط المستخدمين بأكواد الوصول

10



المنطقة الزمنية وكود الوصول  
إعدادات

لوظائف الحضور والانصراف بالوقت

(تجاهل هذه الخطوات إن لم تكن تستخدم وظيفة الحضور والانصراف بالوقت)

9



ربط المستخدمين بمجموعات العمل

8



ضبط وقت ومجموعة العمل

**إعدادات البرنامج**  
\* ارجع إلى دليل  
TCMS V2. هذه الخطو  
ات قد يضبط آل إذا أنت  
تستخدم آلا الموظفين