

**FINGERTEC**





Face ID 4

# Guide De Démarrage Rapide

# Présentation Du Lecteur

FRENCH



## L'INSCRIPTION DU VISAGE



1 Alignez votre position de l'oeil à apparaître dans ce domaine.

2 Barre de progression pour indiquer les progrès de la face inscription.

3 Barre d'état pour indiquer la qualité de l'image capturée; plus le nombre, meilleure est l'image.



## VERIFICATION MODE

1 Ajustez votre position pour que votre visage apparaît dans cette zone.

2 Barre d'état pour indiquer la qualité de l'image capturée; plus le nombre est haut, meilleure est l'image.

## MODE DE VERIFICATION RÉUSSIE

Le système affichera votre photo, ID d'utilisateur et le nom après avoir vérifié votre identité.



# Guide De Démarrage Rapide

Le Guide de démarrage rapide est destiné à fournir à l'utilisateur avec des instructions simples sur la façon de configurer la date / heure de terminal et de la communication, ainsi que pour effectuer l'inscription du visage et de la vérification.

## 1 Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Date / Heure** et régler la valeur.
2. Vous avez deux options pour le format de temps, le format 12 heures ou 24 heures.

## 2 Inscription du Visage

*Reportez-vous au manuel d'utilisation du matériel*

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Utilisateur**.
2. Entrez votre **ID utilisateur** et sélectionnez **Face**.
3. Suivez les instructions et aligner votre position de l'oeil du rectangle vert sur l'écran pour inscrire votre visage.
4. Une fois que le processus d'inscription est terminée, sélectionnez **Privilège** appropriée niveau, et appuyez sur **Enregistrer**.

## 3 Paramètres de communication

**Pour entrer l'adresse IP:** Appuyez sur Menu > Connexion > Connexion > Adr IP > Entrez l'adresse IP.

**Pour entrer le masque de sous-réseau:** Appuyez sur Menu > Connexion > Connexion > NetMask > Insérez les chiffres.

**À l'entrée de la passerelle:** Appuyez sur Menu > Connexion > Connexion > Passerelle > Insérer les numéros

1

## Activation en ligne

Utilisez le numéro de série du terminal pour activer votre logiciel en ligne.

Contactez vos revendeurs locaux ou [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com) si vous avez besoin d'activation du logiciel hors ligne.

## Téléchargement de logiciel / Guides d'utilisation

Disponible en ligne sur <https://product.fingertec.com/user-guide.php>

2

## Présentation du système

### la gestion de l'utilisateur

Ajouter, supprimer, modifier et gérer les informations de l'utilisateur et les journaux de transactions.

### Configuration de calcul de présence

Règles de présence et les formules de calcul doivent être figuré pour obtenir des rapports de présence corrects.

### Télécharger des records de fréquentation des terminaux

Récupérer les journaux de transactions stockées dans les lecteurs dans le serveur.

### Vérifier et modifier les registres de présence

Examiner les dossiers et modification / insertion / vérification pour les dossiers manquants.

### Génération de rapports de présence

Générer des rapports professionnels et présentables pour l'analyse.

### l'exportation des records de présence à la paie ou 3ème partie logiciel

Intégrer les registres de présence extraites de lecteurs FingerTec à un 3ème logiciel tiers / masse salariale pertinente.

*FINGERTEC*