

AVVIO

1 INSTALLAZIONE HARDWARE

* Fare riferimento agli schemi di installazione e al manuale hardware/ manuale Adaptec (consultare un installatore autorizzato).



Installazione terminale FingerTec®

2

IMPOSTAZIONI HARDWARE

* Fare riferimento al manuale hardware



Registrazione delle impronte digitali dell'utente

3



Impostazioni di comunicazione

4



INSTALLAZIONE SOFTWARE

* Fare riferimento al manuale TCMS V2

Installazione di TCMS V2

FINGERTEC Guida rapida

Per altre informazioni accedere a <http://user.fingertec.com>

COMPLETO

12



Trasferimento delle impostazioni al terminale

OPERATIVITÀ GIORNALIERA

* Fare riferimento al manuale TCMS V2

13



Trasferimento dei dati dal terminale al computer

14



Esportazione dei dati in software di terze parti (buste paga o altro)

15



Visualizzazione e stampa del rapporto

* Saltare questo passo se NON si utilizza software di terze parti

IMPOSTAZIONI SOFTWARE

* Fare riferimento al manuale TCMS V2

5



Impostazioni iniziali di TCMS V2

6



Scaricamento dei modelli delle impronte digitali

Trasferimento dei modelli delle impronte digitali dal terminale al computer dopo l'installazione di TCMS V2

Per le funzioni di accesso dalla porta

(Saltare questi passi se NON si utilizza la funzione di accesso dalla porta)

11



Assegnazione di un codice di accesso a un utente

10



Impostazione fusi orari e codici di accesso

Per le funzioni di presenza

(Saltare questi passi se NON si utilizza la funzione di presenza)

9



Assegnazione di utenti a gruppi di lavoro

8



Impostazioni dell'orario di lavoro e del gruppo

IMPOSTAZIONI SOFTWARE

* Fare riferimento al manuale TCMS V2. IMPOSTARE TUTTO se si utilizzano entrambe le funzioni.

7



Dati dell'utente

Compilazione dei dati dell'utente con TCMS V2