

# AVVIO

1

## INSTALLAZIONE HARDWARE




Installazione terminale FingerTec

2

## IMPOSTAZIONI HARDWARE

\* Fare riferimento al manuale hardware



Registrazione delle dell'utente

3



Impostazioni di comunicazione

4

## INSTALLAZIONE SOFTWARE

\* Fare riferimento al manuale TCMS V2



Installazione di TCMS V2

# FINGERTEC

## Guida rapida

### COMPLETO

## Card Reader per l'accesso Porte & Presenza di tempo Sistema



Per altre informazioni accedere a <http://user.fingertec.com>

11



Esportazione dei dati in software di terze parti (buste paga o altro)

\* Saltare questo passo se NON si utilizza software di terze parti

12



Visualizzazione e stampa del rapporto

10



Trasferimento dei dati dal terminale al computer

## OPERATIVITÀ GIORNALIERA

\* Fare riferimento al manuale TCMS V2

9



Assegnazione di utenti a gruppi di lavoro

8



Impostazioni dell'orario di lavoro e del gruppo

7



Dati dell'utente

5



Impostazioni iniziali di TCMS V2

6



Scaricamento dei modelli delle impronte digitali

Download User ID + carta d'identità dal terminale al computer installato con TCMS V2

Compilazione dei dati dell'utente con TCMS V2