

НАЧАЛО РАБОТЫ

1

УСТАНОВКА АППАРАТУРЫ




Установка считывателя Fingertec

2

НАСТРОЙКИ АППАРАТУРЫ

* Используйте руководство по работе с аппаратурой



Пользователь RFID карты регистрации

3



Установки связи

4

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

* Используйте руководство TCMS V2



Установка TCMS V2



Краткое руководство пользователя

ДОПОЛНИТЬ

11



Экспорт данных в программу третьей стороны (платежная ведомость или другая)

** Пропустите эти шаги, если НЕ используете программу третьей стороны*

12



Просмотр и печать отчета

Карточными терминалами за дверцу и Посещаемость времени Система



Для других языков см. <http://user.fingertec.com>

10



Загрузка данных из считывателя в компьютер

9

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА

* Используйте руководство TCMS V2



Назначение пользователей в рабочую группу

8



Настройки рабочего времени и группы

7



Информация о пользователях

5

НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ

* Используйте руководство TCMS V2



Первоначальные настройки TCMS V2

6



Загрузите образцы отпечатков

из считывателя в компьютер с установленной программой TCMS V2

Введите информацию о пользователях в программу TCMS V2