

INICIO

1
INSTALACIÓN DEL HARDWARE



FingerTec Instalación de la terminal

2
CONFIGURACIÓN HARDWARE
*Véase manual de hardware



Registro de huellas del usuario

3



Configuración de la comunicación

4
INSTALACIÓN DE SOFTWARE
*Véase manual de TCMS V2.



Instalación del TCMS V2

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE
*Véase manual de TCMS V2.

5



Configuración inicial del TCMS V2

6



Descargar ID de usuario + tarjeta de identificación

Descargar ID de usuario + tarjeta de identificación del terminal al ordenador instalado con TCMS V2.

FINGERTEC

Guía de inicio rápido

COMPLETO

lector de tarjetas para Sistema de Control de Acceso y Asistencia



Para más información, visite <http://user.fingertec.com>

11



Exporte los datos a software de terceros (i.e. Payroll)

* Saltese este paso si NO utiliza software de terceros.

12



Vista e impresión del informe

10



Descargue los datos de la terminal al ordenador

OPERACIÓN DIARIA

*Véase manual de TCMS V2.

9



Asigne usuarios a grupo de trabajo

8



Configuración de Horario laboral y Grupo

7



Información de usuario

Re llene la información de usuario en TCMS V2.