

BEGINN

1 HARDWARE-MONTAGE

*Bitte schauen Sie sich das Installationschaubild an und schlagen Sie im Hardware- bzw. Adapter-Handbuch nach (ziehen Sie einen qualifizierten Monteur hinzu)



FingerTec
Terminalmontage

2 HARDWAREEIN-STELLUNGEN

*Bitte schauen Sie im Hardwarehandbuch nach



Registrierung der Benutzer

3



Kommunikationsein-
stellungen

4



SOFTWAREIN-STALLATION

*Bitte schauen Sie im TCMS V2-Handbuch nach

TCMS V2-Installation

FINGERTEC Schnellanleitung

Weitere Informationen finden Sie unter <http://user.fingertec.com>

ENDE

SOFTWAREEIN-STELLUNGEN

*Bitte schauen Sie im TCMS V2-Handbuch nach

5



TCMS V2-Ausgangseinstel-
lungen

12



Laden Sie die Einstellungen
aufs Terminal hoch

TÄGLICHER BETRIEB

*Bitte schauen Sie im TCMS V2-Handbuch nach

13



Laden Sie die Daten vom
Terminal auf den Computer
herunter

14



Export von Daten zu
Software von Drittanbietern
(Gehaltsabrechnung oder anderes)

* Überspringen Sie diese Schritte, wenn Sie KEINE Software von Drittanbietern verwenden

15



Bericht anzeigen lassen
und drucken

6



Laden Sie die Fingerabdruck-
vorlagen herunter

Laden Sie die Fingerabdruckvorlagen vom Terminal auf den Computer herunter, auf dem TCMS V2 installiert ist

11



Ordnen Sie den Benutzern
Zugangscodes zu

10



Zeitzone und Zugangscodes
festlegen

Für die Zeiterfassungsfunktionen

(Überspringen Sie diese Schritte, wenn Sie die Zeiterfassungsfunktion NICHT verwenden)

9



Ordnen Sie die Benutzer den
Arbeitsgruppen zu

8



Einstellung von Arbeitszeit
und Gruppe

SOFTWAREEIN-STELLUNGEN

*Bitte schauen Sie im TCMS V2-Handbuch nach, ALLES AKTIVIEREN, wenn Sie beide Funktionen nutzen.

7



Benutzerinformation

Tragen Sie die Benutzerinformation in TCMS V2 ein