

1

INSTALACIÓN DEL HARDWARE
*Véase diagrama de instalación y manual de hardware / AdapTec Manual (consulte a un instalador profesional)



FingerTec Instalación de la terminal

2

CONFIGURACIÓN HARDWARE
*Véase manual de hardware



Inscripción del usuario

3



Configuración de la comunicación

4



INSTALACIÓN DE SOFTWARE
*Véase manual de TCMS V2.

Instalación del TCMS V2

FINGERTEC Guía de inicio rápido

Para más información, visite <http://user.fingertec.com>

COMPLETO

12



Suba las configuraciones a la terminal

13

OPERACIÓN DIARIA
*Véase manual de TCMS V2.



Descargue los datos de la terminal al ordenador

14



Exporte los datos a software de terceros (i.e. Payroll)

15



Vista e impresión del informe

* Saltese este paso si NO utiliza software de terceros.

5



CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE
*Véase manual de TCMS V2.

Configuración inicial del TCMS V2

6



Descargue plantillas para huellas dactilares

Descargue las plantillas para huellas dactilares de la terminal en el ordenador en el que está instalado TCMS V2.

Para funciones de acceso a puerta
(Saltese estos pasos si NO utiliza la función acceso a puerta)

11



Asigne usuarios con código de acceso

10



Configuración de Zona horaria y Código de acceso

Para funciones de control de horarios
(Saltese estos pasos si NO utiliza la función control de horarios)

9



Asigne usuarios a grupo de trabajo

8



Configuración de Horario laboral y Grupo

*Véase manual de TCMS V2. CONFIGURE TODOS si utiliza las dos funciones.

7



Información de usuario

Rellene la información de usuario en TCMS V2.