


FINGERTEC



AC100C

TA100C

TA200 Plus


TA500

Schnellstarteranleitung


Terminalübersicht

GERMAN


• AC100C




• TA100C



• TA200 Plus



• TA500



Schnellstarteranleitung

Die Schnelleinrichtungsanleitung soll dem Nutzer mit einfachen Anweisungen zeigen, wie dieser Datum/Zeit und Datenübertragung am Terminal einstellen kann. Außerdem enthält es eine Anleitung für die Fingerprint- und Kartenregistrierung und Verifikation. Für nähere Angaben bezüglich anderer Themen der Terminalverwaltung, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach oder online auf:

- **AC100C**
<http://info.fingertec.com/ac100c-4>
- **TA100C**
<http://info.fingertec.com/ta100c-4>
- **TA200 Plus**
<http://info.fingertec.com/ta200p-4>
- **TA500**
<http://info.fingertec.com/ta500-4>

1 Datum und Zeit einstellen

1. **TA100C, AC100C & TA500:**
Drücken Sie auf **Menü**, wählen **System**, wählen Sie **Datum/Zeit** und geben Sie die entsprechenden Werte ein.
TA200 Plus: Drücken Sie auf **Menü**, wählen Sie **Datum/Zeit** und geben Sie die entsprechenden Werte ein.
2. Drücken Sie **OK** um die Einstellungen zu speichern. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie **ESC**.

2 Fingerprintregistrierung

1. Drücken Sie auf **Menü**, gehen Sie zur **Nutzerverwaltung** und wählen Sie **Neuer Nutzer**.
2. Geben Sie eine Nutzer-ID ein und wählen Sie **FP registrieren**. Achten Sie auf die Anweisungen des Terminals und legen Sie Ihren Finger 3mal auf den Scanner.
3. Drücken Sie auf **OK** um zu speichern und dann auf **ESC**. Drücken Sie nochmal **OK** und danach **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

3 Einstellungen der Datenübertragung

Drücken Sie **Menü** > **COMM** > **Netzwerk** > Wählen Sie die Werte für IP/Subnetzmaske/Netzübergang > **OK** (um zu speichern) > "Sicherheit > Geräte-ID > Stellen Sie 0 ein > **OK** (um zu speichern) > **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren > Neustarten um Änderungen anzuwenden

Vorgegebene Einstellungen:

IP Adresse - 192.168.1.201
Subnetzmaske - 255.255.255.0
Netzübergang - 192.168.1.1
Dev ID - 1
Passwort - 0

4 Aktivieren des Terminals im TCMS V2 Programm



1. Doppelklicken Sie auf das TCMS V2 Programm symbol.
2. Klicken Sie auf **Devices** und doppelklicken Sie auf **Setup FingerTec Terminals**.
3. Klicken Sie auf **Add** und geben Sie Ihren TCMS V2 Produktschlüssel ein. Sehen Sie dazu auf der Rückseite der DVD nach.
4. Wählen Sie das Terminal unter **Model**.
5. Geben Sie die Geräte-ID und IP-Adresse in die Spalten ein.
6. Entfernen Sie das Häkchen in dem Feld **Disabled**.
7. Warten Sie bis das Programm eine Verbindung zum Terminal hergestellt hat.
8. Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein und klicken Sie auf **OK**.

5 Nutzer und Daten vom Terminal laden

1. Klicken Sie auf **Devices** und doppelklicken Sie auf **Employee Management**.
2. Klicken Sie auf **Download Employee**.
3. In der Nutzer-ID Spalte wählen Sie **Alle**.
4. At Selected Data please tick on the following check boxes: Fingerprint, Card ID, Username + Privilege + Password.
5. Klicken Sie auf **Anwenden** und **Mitarbeiter speichern**.
6. Klicken Sie auf **Geräte** und doppelklicken Sie auf **Daten vom Terminal laden**.
7. Klicken Sie auf **Anwenden** um den Download zu starten.

6 Berichte erstellen

1. Klicken Sie auf das **Berichte** Symbol.
2. Wählen Sie die Berichtsart **Electronic Time Card**.
3. Wählen Sie den Zeitraum.
4. Klicken Sie auf **Vorschau** und **Drucken**.



TCMS V2 Übersicht



1 Ersteinrichtung des Programms

Der TCMS V2 Programminstallateur ist auf der "Going Green"-DVD gespeichert, welche allen FingerTec Terminals beiliegt.

2 FingerTec Terminal Management

Verbinden Sie Ihr FingerTec Terminal zum TCMS V2 Programm über die Online-Aktivierung. Dazu benötigen Sie den Produktschlüssel, welchen Sie auf dem Lizenzetikett finden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder schreiben Sie an support@fingertec.com wenn keine Internetverbindung verfügbar ist.



Produktschlüssel

Seriennummer

3 Systemübersicht

Nutzerverwaltung

Ergänzen, löschen, bearbeiten und verwalten Sie Nutzerinformationen und Ereignisprotokolle.

Einstellen der Anwesenheitskalkulation

Regeln für die Anwesenheit und Kalkulationsformulare müssen ausgearbeitet werden um korrekte Anwesenheitsprotokolle zu erhalten.

Laden Sie Anwesenheits- und Zugangsprotokolle vom Terminal herunter

Laden Sie im Terminal gespeicherte Ereignisprotokolle und Zutrittsberichte auf den Server.

Prüfen und bearbeiten Sie Anwesenheitsprotokolle

Überblicken Sie die Protokolle und bearbeiten / einfügen / prüfen Sie auf fehlende Berichte.

Erstellen Sie Anwesenheitsprotokolle

Erstellen Sie professionelle und repräsentative Berichte zu Analysezwecken.

Exportieren Sie Anwesenheitsprotokolle für die Gehaltsabrechnung oder Drittprogramme

Integrieren Sie die von FingerTec Terminals erhaltenen Anwesenheitsprotokolle in ein entsprechendes Drittprogramm

Alle kompletten Bedienungsanleitungen finden Sie auf der FingerTec "Going Green" DVD oder online auf <http://user.fingertec.com> zum Herun