FingerTec



AC100C | TA100C | TA200 Plus | TA500

# دليل البدء السريع

ويهدف دليل البدء السريع إلى تزويد المستخدم بتعليمات بسيطة حول كيفية إعداد التاريخ / الوقت الخاص بالوحدة الطرفية والاتصال وكذلك لأداء البصمة وتسجيل البطاقة والتحقق. لمزيد من المعلومات حول مواضيع أخرى عن إدارة الوحدات الطرفية، قم بمراجعة دليل المستخدم للأجهزة المتوفر في الباقة أو عبر الإنترنت على:

- **AC100C:** *http://info.fingertec.com/ac100c-4*
- **TA100C:** *http://info.fingertec.com/ta100c-4*
- **TA200 Plus:** *http://info.fingertec.com/ta200p-4*
- **TA500:** *http://info.fingertec.com/ta500-4*

© 2014 Timetec Computing Sdn Bhd. جميع الحقوق محفوظة.

## 1 ضبط التاريخ والوقت

1. أضغط (قائمة)، اختر (التاريخ / الوقت) وحدد القيمة
2. أضغط (موافق) لحفظ الإعدادات، ثم أضغط (خروج) للعودة إلى الشاشة الرئيسية

## 2 تسجيل بصمات الأصابع

1. اضغط (القائمة)، انتقل إلى (إدارة المستخدم) واختر (مستخدم جديد)
2. المفتاح في (هوية المستخدم)، اختر (تسجيل بصمات الأصابع) وضع الاصبع على الماسح الضوئي
3. أضغط (موافق) للحفظ ثم اضغط (خروج). اضغط (موافق) مرة أخرى ثم (خروج) مرة أخر للعودة إلى الشاشة الرئيسية

## 3 ضبط الاتصال

اضغط قائمة ، الاتصال ، شبكة ، حدد عنوانIP، قناع الشبكة قناع الشبكة الفرعية / البوابة ، موافق (حفظ) ، التمأين ، معرف الجهاز ، ضبط 0 ، موافق (حفظ) ، خروج للعودة إلى الشاشة الرئيسية ، قم بإعادة لتشغيل لتطبيق التغيرات

**قيمة الضبط الافتراضية:**
عنوان IP – 192.168.1.201
قناع الشبكة الفرعية – 255.255.255.0
البوابة – 192.168.1.1
معرف الجهاز -1
كلمة المرور -0

## 4 تفعيل الوحدة الطرفية على برنماج TCMS V2

1. نقرة مزدوجة على أيقونة برنماج *TCMS V2*
2. قم بالنقر على (أجهزة) ونقرة مزدوجة على] تثبيت الوحدات الطرفية لجهاز[*FingerTec*
3. انقر على (إضافة) لإدخال مفتاح منتج *TCMS V2* الخاص بك قم بالرجوع إلى الجانب المعاكس من *DVD*
4. قم باختيار الوحدة الطرفية من خلال (النموذج)
5. ادخل (تعريف الجهاز) و(IP ادخل) في الأعمدة
6. قم بإلغاء تحديد (إيقاف) في عمود الاختيار
7. انتظر البرنماج ليتصل بالوحدة الطرفية
8. ادخل مفتاح التفعيل واضغط(موافق)

## 5

1. اضغط على (أجهزة) وضغطة مزدوجة على (إدارة الموظف)
2. اضغط على (تنزيل بيانات الموظف)
3. في عمود تعريف المستخدم، اضغط (الجميع)
4. في بيانات مختارة يرجى وضع علامة على خانات الاختيار التالية:
   البصمة، تعريف البطاقة، اسم المستخدم + الامتياز + كلمة المرور
5. اضغط على (تطبيق) و (حفظ الموظف)
6. اضغط على (أجهزة) ونقرة مزدوجة على (تنزيل البيانات من الوحدة الطرفية)
7. اضغط على (تطبيق) لبدء التحميل

## 6

1. اضغط على أيقونة (تقرير)
2. اضغط على نوع التقرير (بطاقة وقت إلكترونية)
3. قم باختيار (نطاق الفترة) الخاصة بالتقرير
4. اضغط (معاينة)
5. أضغط (طباعة)

# نبذة عن المحطة

## TA500




## TA200 Plus




## TA100C




## AC100C




# الخريطة التوضيحية الخاصة ب FingerTec TCMS V2

## 1

**لتثبيت الأولي للبرنماج**
في*TCMS V2* يتم تخزين مثبت برنماج *FingerTec Going Green DVD* الذي يأتي مع كل الوحدات الطرفية لجهاز

## 2

**إدارة الوحدة الطرفية لجهاز**
لجها *TCMS V2* مع *FingerTec* المنتج قم بتوصيل الوحدات الطرفية الوحدة الطرفية عبر الإنترنت مع مفتاح على ملصق الترخيص. يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو المطبوع *support@fingertec.com*

## 3 إدارة المستخدم

إضافة، حذف، تعديل وإدارة معلومات المستخدم وسجلات المعاملات

**عدادات التحكم في الوصول**
(*FingerTec* يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)
وضع قيود على الوصول وضبط غلق الباب لكل المجموعات والمستخدمين

**إعدادات حساب الحضور**
يجب فهم قواعد الحضور ومعادلات الحساب للحصول على تقارير صحيحة عن الحضور

**تنزيل سجلات الحضور والدخول / الخروج من الوحدات الطرفية**
سجلات الدخول / الخروج متوفرة في نماذج لستعادة سجلات المعاملات وتقارير الوصول المخزنة في سجلات للتحكم في الوصول الخاص بجهاز *FingerTec* الخادم داخل

**عرض سجلات (الدخول / الخروج)**
(*FingerTec* يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)
مراجعة سجلات الوصول ورصد حركة العمالين

**فحص وتعديل سجلات الحضور**
وتعديل / إدخال / البحث عن السجلات المفقودة
مراجعة السجلات

**ضع تقارير للتحكم في الوصول**
(*FingerTec* يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)
.وضع تقارير مهنية عن التحكم في الوصول / التمأين

**نشاء تقارير للحضور**
إنشاء تقارير مهنية وقابلة للعرض لتحليله

**سجلات الدخول / الخروج من أجل برنامج طرف ثالث صدير**
(*FingerTec* يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)
الطرفية لجهاز*FingerTec* إلى برنامج جهة خارجية مناسب
دمج سجلات الدخول / الخروج المستردة من الوحدات

**من أجل كشوف الرواتب أو برامج جهة خارجية تصدير سجلات الحضور**
لجهاز*FingerTec* إلى برنماج جهة خارجية مناسب
الحضور التي تم استردادها من الوحدات الطرفية
دمج سجلات

**الدخول / الخروج متزامن لسجلات رصد**
في الوصول لجهاز)
فقط على نماذج التحكم
يمكن التطبيق
*FingerTec*)
بطريقة متزامنة الوحدات الطرفية التي تحدث في رصد المعاملات

ويمكن تحويلها عبر الإنترنت على كل الأجهزة والبرامج الخاصة بدليل المستخدم متوفرة من خلال *FingerTec Going Green DVD http://user.fingertec.com*