

# FINGERTEC



TA300

## Общее Описание Терминала



## Краткое Руководство

Краткое Руководство предназначено для того, чтобы обеспечить пользователя простыми инструкциями, как задать дату/время и наладить связь терминала, а также как производить регистрацию и верификацию для карты и отпечатков пальцев. Для более полной информации касательно других разделов по управлению терминалом, используйте руководство по устройству терминала, приложенное в упаковке или доступное онлайн:

- <http://info.fingertec.com/ta300-3>

## 1 Установка Даты и Времени

1. Выберите **Установка Времени**, введите правильное значение и нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки.

## 2 Регистрация Отпечатков Пальцев

1. Подсоедините USB кабель к компьютеру и включите питание для TA300.
2. Нажмите кнопку **Зарегистрировать Отпечатки Пальцев** и нажмите **OK**, чтобы начать регистрацию пользователя.
3. Введите Ваш **ID пользователя** и нажмите **OK**.
4. Следуйте инструкциям на экране, отсканируйте Ваши отпечатки пальцев 3 раза.
5. Нажмите **OK**, чтобы сохранить регистрацию и затем нажмите **ESC**, чтобы вернуться на главный экран.
6. Приложите палец к сканеру, чтобы протестировать верификацию и повторите процесс регистрации, если необходимо.

## 4 Активация Терминала в программном обеспечении TCMS V2



1. Нажмите дважды на иконку программного обеспечения TCMS V2.
2. Нажмите **Устройства** и дважды нажмите **Установка Терминалов FingerTec**.
3. Нажмите **Добавить** и введите Ваш Ключ Защиты Продукта TCMS V2 - смотрите на обратной стороне DVD-диска.
4. Выберите терминал в **Модель**.
5. Введите **ID Устройства** и **IP Адрес** в колонках.
6. Снимите галочку в колонке **Заблокированный**.
7. Дождитесь, пока программное обеспечение подключится к терминалу.
8. Введите Ваш Код Активации и нажмите **ОК**.

## 5 Скачать Пользователя и Данные из Терминала

1. Нажмите **Устройства** и дважды нажмите **Управление Персоналом**.
2. Нажмите **Скачать Сотрудника**.
3. В колонке ID Пользователя, выберите **Все**.
4. В "Выбранные Данные" пометьте галочкой следующие ячейки: Отпечатки Пальцев, ID Карты, Имя Пользователя + Полномочия + Пароль.
5. Нажмите **Применить** и **Сохранить Сотрудника**.
6. Нажмите **Устройства** и дважды нажмите **Скачать Данные с Терминала**.
7. Нажмите **Применить**, чтобы начать загрузку.

## 6 Генерирование Отчетов

1. Нажмите на иконку **Отчет**.
2. Выберите тип отчета **Карта Учета Времени Сотрудника**.
3. Выберите **Временные Рамки** отчета.
4. Нажмите **Просмотр** и **Печать**.



# План действий по FingerTec TCMS V2



## 1 Первоначальная Установка Программного Обеспечения

Установщик программного обеспечения TCMS V2 доступен на DVD-диске, который прилагается ко всем терминалам FingerTec

## 2 Управление Терминалом FingerTec

Подключите Ваш терминал FingerTec к TCMS V2 с помощью онлайн активации терминала, используя Ключ Продукта, напечатанный на лицензионной наклейке. Пожалуйста, обратитесь к Вашему местному продавцу продукта или к [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com), е если Internet связь недоступна.



Ключ Продукта      Серийный Номер

## 3 Общее Описание Системы

### Управление Пользователем

Добавить, удалить, редактировать и управлять информацией о пользователе и журналами транзакций.

### Установка Учета Посещаемости

Для того, чтобы получать правильные отчеты о посещаемости, необходимо вычислить формулы для расчета и правил посещаемости.

### Скачать записи о посещаемости с терминалов

Извлечь журналы транзакций, хранимые на терминалах, на сервер.

### Проверить и редактировать записи о посещаемости

Просмотреть записи и редактировать / внести / проверить есть ли потерянные записи.

### Генерирование отчетов о посещаемости

Сгенерировать профессиональные и презентабельные отчеты для анализа.

### Экспортировать записи о посещаемости для платежной ведомости или для стороннего программного обеспечения

Внести записи о посещаемости, извлеченные из терминалов FingerTec, в соответствующее стороннее программное обеспечение/платежную ведомость.

Все полные руководства по устройству и программному обеспечению доступны на DVD-диске FingerTec и доступны для скачивания онлайн: <http://user.fingertec.com>